

FONCTIONNEMENT

Dans chaque mode de réglage, l'écran revient à l'écran principal si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes.

Réglage de la berceuse

Maintenir appuyé pendant 2 secondes le bouton «  » pour allumer / éteindre le réveil. Une fois allumé, il commencera à jouer la mélodie thérapeutique par défaut « Stream ». L'affichage LED indiquera « SLP » puis reviendra à l'affichage de l'heure après 5 secondes.

- Appuyer sur le bouton « + » ou « - » pour faire défiler les 6 sons : Ruisseau > Berceuse de Brahms > Vagues > Douce Nuit > Battements de coeur > Bruit Blanc
- Maintenir appuyé le bouton « + » ou « - » pour régler le niveau du volume.
- Appuyer brièvement sur le bouton «  » pour activer/désactiver le son thérapeutique.

Réglage de l'horloge et de l'alarme

Lors du réglage de l'horloge, vous pouvez maintenir appuyé le bouton « + » ou « - » pour faire défiler rapidement les chiffres.

1. En mode affichage de l'heure, maintenir appuyé pendant 2 secondes le bouton «  » pour entrer en mode réglage de l'heure.

2. Les chiffres des heures clignoteront. Régler avec « + » ou « - », puis appuyer sur «  » pour confirmer.

Les chiffres des minutes clignoteront. Régler avec « + » ou « - », puis appuyer sur «  » pour confirmer.

3. Une fois le réglage de l'heure confirmé, vous entrez en mode de réglage de l'alarme :

Les chiffres des heures clignoteront. Régler avec « + » ou « - », puis appuyer sur «  » pour confirmer.

Les chiffres des minutes clignoteront. Régler avec « + » ou « - », puis appuyer sur «  » pour confirmer.

4. Une fois le réglage de l'alarme confirmé, vous entrez dans la sélection du son de l'alarme :

Appuyer sur le bouton « + » ou « - » pour faire défiler les 6 sons qui s'afficheront à l'écran par numéro : 01 Bip Sonore > 02 - Horloge Coucou > 03 - Chant du Coq > 04 - Mélodie > 05 - Sonnerie d'école > 06 - Son d'alarme. Appuyer sur «  » pour confirmer la sélection du son.

5. Une fois la sélection du son d'alarme confirmé, vous entrez dans réglage de la récurrence de l'alarme.

Appuyer sur le bouton « + » ou « - » pour basculer entre :

- ONE – l'alarme sonnera 1 jour après le réglage
- ALL – l'alarme sonnera tous les jours à l'heure définie

Appuyer sur «  » pour confirmer la sélection.