



TORCHE 25 LED MULTIFONCTIONS

1- Mise en fonctionnement

Le bouton ON/OFF est situé sur le côté droit de la lampe. La position 2 permet l'allumage des 25 LED en totalité, alors que la position 1 n'allumera que 10 LED en mode économique et permettra de ne pas vider l'accumulateur en totalité.

En appuyant sur le bouton rouge, vous activerez les ultra sons qui repoussent les moustiques dans un rayon de 5 mètres, et la petite LED rouge sur le dessus de la lampe s'allumera. Appuyez une nouvelle fois pour l'éteindre.

2- Fixations

La torche se fixe grâce à ses aimants, sur une surface métallique. Elle peut également être accrochée en utilisant sa poignée dotée d'un crochet (accroche dans une tente par exemple), ou en utilisant les bandes scratch au dos de la lampe.

3- Charge et utilisations

Il existe 3 modes de charge :

A/ En utilisant la dynamo : la torche se charge grâce à son système dynamo situé au dos de la lampe ; déployez la manivelle et tournez la dans le même sens (sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse) pendant 1 à 5 minutes. Nous conseillons de tourner la dynamo à une vitesse de 120 tours par minutes. Référez-vous au tableau ci-contre pour connaître le temps d'utilisation correspondant à ces temps de charge.

B/ En utilisant l'adaptateur allume cigare fourni : branchez l'adaptateur allume cigare dans le jack « DC IN ». Une charge de 3 heures permet d'obtenir une charge complète.

C/ En utilisant le chargeur secteur 230V~12 V fourni : branchez le chargeur secteur dans le jack « DC IN ». Une charge de 3 heures permet d'obtenir une charge complète (type de charge la plus conseillée !).

D/ En reliant la torche à un panneau solaire 12V (non fourni) : reliez un panneau solaire au jack « DC IN » en vérifiant les polarités \ominus \oplus , 3 heures de charge en ensoleillement maximum devraient permettre une charge complète.

(Pour un panneau de 5 watt minimum).

Pendant la charge, la LED rouge « CH » s'allume. Lorsque la charge est maximum (uniquement avec adaptateurs), la LED verte « FUL » s'allume.

Action sur la dynamo	Temps d'éclairage / Ultra sons répulsifs
1 minute	10 à 14 min. (10 LED) 4 à 6 min. (25 LED) Efficacité des ultra sons répulsifs 110 à 130 minutes
3 minutes	20 à 30 min. (10 LED) 9 à 13 min. (25 LED) Efficacité des ultra sons répulsifs 270 à 310 minutes
5 minutes	40 à 50 min. (10 LED) 14 à 18 min. (25 LED) Efficacité des ultra sons répulsifs 330 à 370 minutes
Temps de charge	Temps d'éclairage / Protection anti moustiques
3 heures de charge	8 heures (10 LED) 6 heures (25 LED) Efficacité des ultra sons répulsifs plus de 200 heures

La lampe est dotée d'une protection anti décharge complète qui préserve l'accumulateur en dessous d'un certain niveau de charge.

Ne chargez pas la lampe à l'aide de la dynamo lorsque vous la chargez déjà avec l'adaptateur allume cigare, ou le chargeur secteur ; cela endommagerait les accumulateurs. Chargez la lampe pendant au moins 2 heures tous les deux mois pour préserver la durée de vie de l'accumulateur rechargeable.

AVERTISSEMENT

Cette lampe contient 1 accumulateur rechargeable intégré, 3,7 V Ni-MH - 1700 mAh.

Ne pas tenter de démonter l'accumulateur ou de l'ouvrir. Avant la mise au rebus, protéger les parties exposées afin d'éviter tout choc.

Vous ne devez pas jeter cet appareil et son accumulateur avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il est représenté une poubelle sur roue barrée d'une croix.

Nature & Découvertes
1 Avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble

Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe.

N° Service Client 01 83 77 00 00
www.natureetdecouvertes.com

Si vous rapportez le produit au magasin, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.