GRINDY

MANUEL D'UTILISATION
USER MANUAL

GRINDY

FRANÇAIS

a cup of...

Sommaire

6 - Description du produit
7 - Détails des accessoires
7 - Données techniques
8 - Consignes de sécurité
9 - Remarques importantes de sécurité
10 - Assemblage
10 - Instructions d'utilisation
15 - Nettoyage & entretien
16 - Guide de dépannage rapide
18 - Maintenance
20 - Remarques relatives au recyclage
20 - Déclaration de conformité
21 - Carte de garantie

Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de SD CORP SAS ™ dans le domaine du petit électro-ménager. Il répond aux critères de qualité et les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction et vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

GARDEZ VOTRE NOTICE, VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE VOUS Y RÉFÉRER DANS LE FUTUR.

Cher client,

Félicitations pour l'achat de votre appareil. Nous vous invitons à lire très attentivement les instructions suivantes présentées dans votre manuel d'utilisation afin de prévenir et éviter les dommages possibles lors de l'utilisation de votre appareil. Tous les dommages qui pourraient être causés au mépris des instructions et conseils d'utilisation ne seront pas couverts par notre garantie et nous en déclinerions toute responsabilité.

Description du produit

1. **Couvercle supérieur amovible**
2. **Compartiment bac à grains - Moulin - Filtre permanent**
3. **Boutons de commande**
4. **Trappe à eau**
5. **Jauge à eau**
6. **Support pour brosse**
7. **Valve anti-gouttes**
8. **Carafe**
9. **Base chauffante**

Détails des accessoires

1 carafe en verre
1 cuillère
1 brosse de nettoyage
1 manuel d'utilisation

Données techniques

Référence Produit : SD600WCM9809 SERIES
Alimentation : 220-240V ~ 50/60 Hz, Classe I, IPX0
Consommation électrique : Moteur moulin 90W
Système de Chauffe : 600W
Réservoir : 600ml
Capacité chambre grains de café (environ) : 40 gr
Dimensions extérieures : 170mm x 230mm x 280mm
Poids (environ) : 2.3kg
Longueur du câble électrique (environ) : 75 cm

Consignes de sécurité

Avertissement

Lire tous les conseils et consignes de sécurité. La non-observation des conseils et consignes de sécurité peut provoquer une électrocution, un incendie ou des blessures graves. SD CORP décline toutes responsabilités dans les cas où l'appareil est utilisé sans respecter scrupuleusement les présentes instructions et consignes de sécurités.

Conseils généraux

- Prenez soin avant utilisation de retirer tous les éléments d'emballages (plastiques, étiquettes, cartons…).
- Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation attentivement et les conserver pour toute future utilisation.
- Attention! Pour éviter tout risque de choc électrique, ne jamais plonger le cordon, la fiche ou la base moteur de votre appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Afin de réduire le risque de choc électrique en cas de panne ou de dysfonctionnement, l'appareil doit être connecté à une prise de terre. En cas de doute consultez un électricien qualifié. Branchez l'appareil seulement à des prises adaptées à la tension spécifiée du dispositif. Ne pas modifier la prise en aucune façon.
- L'utilisation de toutes les pièces non recommandées ou non vendues par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou de graves blessures.
- Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé. Assurez-vous que la base d'alimentation est bien débranchée avant d'assembler, démonter et/ou ajouter des éléments supplémentaires, ou lors du nettoyage.
- Ne pas tirer, tordre ou endommager le cordon d'alimentation.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le côté d'une table de travail.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation ainsi que la prise avant toute utilisation afin de prévenir tous dommages. Ne pas utiliser un appareil avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagée.
- Si des dysfonctionnements de l'appareil apparaissent suite à une chute de l'appareil ou à endommagement de quelque façon, cesser immédiatement toute utilisation. Contacter votre revendeur agrée pour

Remarques importantes de Sécurité

- Ne pas toucher les pièces en mouvement pendant le fonctionnement de votre appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence d'enfants sans surveillance.
- Cet appareil ne doit en aucune manière être utilisé par des enfants. Veillez à ce que l'appareil et le cordon d'alimentation soient hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes physiques aux capacités mentales, physiques et/ou sensorielles affectées dans la mesure où elles ont subi une formation ou sont encadrées dans le cadre de cette utilisation et si elles ont pleinement conscience des risques encourus dans le cadre de cette utilisation.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique normal uniquement. Il n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements tels que des cuisines destinées aux employés , dans les entreprises, magasins et autres environnements de travail. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.
- Champs électromagnétiques (CEM) : Votre appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.
- Veillez, avant tout démontage et nettoyage de votre machine à café, à ce que les pièces amovibles soient froides.
- Avant toutes utilisations, bien vérifier que l'ensemble compartiment moulin à café – filtre amovible + capot supérieur + carafe est correctement placé.
- Ne jamais lancer votre cafetière avec un réservoir à vide. Cela risquerait d'endommager votre produit.
- Ne jamais toucher au bloc broyeur + filtre permanent lorsque la machine est branché ou en cours de fonctionnement. Celui-ci risquerait de causer des blessures endommager votre produit.
- Ne déplacez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- L'appareil devient chaud pendant l'utilisation. Laissez-le refroidir avant de le ranger.
- La partie inférieure de l'appareil et le fond de la carafe sont très chauds pendant la préparation du café.
- Méfiez-vous lors de la manipulation des éléments de ne pas vous blesser.
- Ne touchez pas au broyeur de l'appareil, surtout lorsque ce dernier est branché.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Cet appareil est conçu pour moudre des grains de café et préparer du café. Respectez les consignes d'utilisation et manipulez l'appareil avec

précaution pour éviter les brûlures dues à l'eau chaude et à la vapeur.

- Ne videz pas le réservoir d'eau en inclinant l'appareil, vous risqueriez d'endommager ce dernier. Pour vider le réservoir d'eau, suivez les instructions de rinçage.
- Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide de ce mode d'emploi, contactez le service clients a cup of… Si le problème persiste apportez votre appareil à un centre de service après-vente agréé a cup of… N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même ; toute intervention par des personnes non qualifiées entraîne l'annulation de la garantie.
- Ne pas utilisez l'appareil en extérieur, cela l'exposerait à la pluie ou à l'humidité.
- Ne jamais utiliser un accessoire ou une pièce non homologués par le fabricant. Cela pourrait conduire à des blessures et causer de graves dégâts.

Assemblage

1. Placer le compartiment bloc moulin à café + filtre amovible sur la base moteur puis faire coulisser sur le côté gauche.
2. Placer le capot supérieur en insérant les tiges dans leur orifice
3. Placer la carafe sur son socle.
4. Branchez votre machine.

Instruction d'utilisation et de fonctionnement

Avant tout branchement de votre appareil :

Avertissement

Veillez à contrôler que votre alimentation électrique est compatible avec votre produit. Cette indication est présente sous le bloc moteur.

1.AVANT TOUTE PREMIÈRE UTILISATION

Prendre soin de nettoyer chacune des pièces de votre machine à café puis passer à l'étape rinçage de votre cafetière.

2.RINCAGE DE VOTRE MACHINE

Rincez la cafetière avant sa première utilisation.
Ouvrir la trappe du réservoir d'eau.

Remplissez le réservoir avec de l'eau froide en utilisant la carafe graduée jusqu'à l'indication 600ml. Refermez la trappe du réservoir d'eau.

Avertissement

Lors de cette étape de rinçage, ne mettez pas de grains de café ou de café moulu dans l'appareil.

1. Placez la carafe sur son socle
2. Brancher la cafetière
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF ⏻
4. Le bouton ⏻ clignote
5. Appuyez sur le bouton de sélection **café moulu** situé à gauche
6. Le processus est lancé. Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que le réservoir se vide achevant le processus de rinçage.
7. Videz l'eau de la carafe.

3.UTILISATION DE L'APPAREIL

• REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

Ouvrez la trappe du réservoir d'eau et remplissez le réservoir avec la quantité d'eau froide désirée. Lorsque vous ouvrez la trappe du réservoir d'eau, vous observerez la jauge graduée jusqu'à 600ml.

Penser à utiliser l'indicateur de niveau d'eau sur la carafe pour remplir votre réservoir.

Avertissement

Ne remplissez pas le réservoir d'eau au-delà de la limite indiquée sur la jauge.

• UTILISATION AVEC DES GRAINS DE CAFÉ

Retirez le capot supérieur en le tirant verticalement. Cette action vous donne accès au bac à grains et au filtre amovible. Placer vos grains de café dans le bac supérieur.
Assurez-vous de mettre suffisamment de grains de café dans le bac pour préparer la quantité de café souhaitée (5gr par tasse environ)

Avertissement

N'utilisez pas de grains de café caramélisés ou non torréfiés car cela risquerait de contrarier le bon fonctionnement du broyeur.

Vérifier que le porte filtre et filtre permanent sont bien en place.
(Vous pouvez si vous le souhaitez placer un filtre en papier de type 101 dans le porte filtre permanent en rabattant les bords si nécessaire).
Replacer le capot supérieur verticalement et bien le fixer (une mauvaise fixation empêchera une mise sous tension de votre cafetière).
Mettre votre machine sous tension en appuyant sur la touche ON/OFF

1. Placer la carafe sur son socle
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF ⏻
3. Le bouton ON/OFF ⏻ clignote 2 fois avant de s'éteindre. La cafetière est en veille.
4. Appuyer de nouveau dessus et pendant qu'il clignote appuyer sur logo ☕ ou ☕ en fonction du volume d'eau placé et de la quantité de café souhaité. Les deux boutons vont rester allumé en bleu.
5. Le moteur du broyeur se met en route et s'arrêtera automatiquement. Le processus de café filtre débute aussitôt l'arrêt du broyeur à grains.

A noter

Bouton 2-4 tasses ☕: durée de broyage environ 40 secondes puis lancement du café filtre automatique. La cafetière préservera ensuite votre café chaud 40 mn environ avant de s'éteindre automatiquement.

Bouton 4-8 tasses ☕ : durée de broyage environ 65 secondes puis lancement du café filtre automatique. La cafetière préservera ensuite votre café chaud 40 mn environ avant de s'éteindre automatiquement.

Remarque

Assurez-vous que le nombre de tasses sélectionné à l'aide des boutons pour 2-4 ou 4-8 tasses correspond à la quantité d'eau dans le réservoir.

NOTEZ QUE LA CAFETIÈRE UTILISERA TOUTE L'EAU PRÉSENTE DANS LE RÉSERVOIR. SI VOUS SÉLECTIONNEZ UN NOMBRE DE TASSES INFÉRIEUR À LA QUANTITÉ D'EAU, LE CAFÉ SERA PLUS LÉGER QUE PRÉVU.

Attendez que la cafetière filtre ait terminé la préparation avant de retirer la carafe. Pour plus de sûreté vérifier via la jauge que le réservoir est vide.

Remarque

Une fois la préparation terminée, le café peut continuer de s'écouler du porte filtre quelques secondes.

- **UTILISATION AVEC DU CAFÉ MOULU**

Si vous souhaitez utiliser du café moulu et non des grains de café, suivez les instructions ci-dessous.

Ouvrez la trappe du réservoir d'eau et remplissez le réservoir avec la quantité d'eau froide désirée. Lorsque vous ouvrez la trappe du réservoir d'eau, vous observerez la jauge graduée jusqu'à 600ml.

Attention

Ne remplissez pas le réservoir d'eau au-delà de la limite indiquée sur la jauge.

Penser à utiliser l'indicateur de niveau d'eau sur la carafe pour remplir votre réservoir.
Retirez le capot supérieur en le tirant verticalement. Cette action vous donne accès au bac à grains et au filtre amovible. Placer votre café moulu dans le bac filtre permanent amovible.
Assurez-vous de mettre suffisamment de café dans le filtre permanent pour préparer la quantité de café souhaitée (5gr par tasse d'environ 120ml pour un café moyen-fort)

1. Placer la carafe sur son socle
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF ⏻
3. Le bouton ON/OFF ⏻ clignote 2 fois avant de s'éteindre. La cafetière est en veille. Appuyer de nouveau dessus et pendant qu'il clignote appuyer sur le bouton café moulu . Les deux boutons vont rester allumé en bleu.

4. Le processus de café filtre débute immédiatement et s'arrêtera automatiquement. La base chauffante conservera votre café chaud environ 40 mn.

Remarque

Assurez-vous que le nombre de cuillère à café placées dans le filtre permanent est en adéquation avec la quantité d'eau dans le réservoir.

Notez que la cafetière utilisera toute l'eau présente dans le réservoir.

SI VOUS SÉLECTIONNEZ UN NOMBRE DE TASSES INFÉRIEUR À LA QUANTITÉ D'EAU, LE CAFÉ SERA PLUS LÉGER QUE PRÉVU.

Attendez que la cafetière filtre ait terminé la préparation avant de retirer la carafe. Pour plus de sûreté vérifier via la jauge que le réservoir est vide.

Attention

Une fois la préparation terminée, le café peut continuer de s'écouler du porte filtre quelques secondes.

- **FONCTION STOP-GOUTTE**

La fonction stop-goutte vous permet de retirer la carafe de la cafetière avant que le cycle de préparation ne soit achevé. Lorsque vous retirer votre carafe, le système stop-goutte empêche le café de s'écouler.

Remarque

Le cycle de préparation ne s'arrête pas lorsque vous retirez votre carafe. Si vous n'avez pas remis la carafe sur son socle au bout de quelques secondes le porte-filtre risque de déborder.

Nettoyage & entretien

- **NETTOYAGE APRÈS CHAQUE UTILISATION**

Attention

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas sous l'eau du robinet.

1. Appuyer sur le bouton ON-OFF ⏻ sur le panneau de contrôle afin d'éteindre votre cafetière.
2. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
3. Essuyez l'extérieur de la cafetière à l'aide d'un chiffon humide.
4. Nettoyez le porte-filtre, le filtre permanent et la carafe sous une eau claire et savonneuse.

NE JAMAIS PLACER LES PIÈCES OU LA CAFETIÈRE AU LAVE-VAISSELLE.

- **NETTOYAGE DE L'ENTONNOIR DU BROYEUR À CAFÉ**

Lorsque vous changez de type de grains de café, ceux qui ont été précédemment moulus laissent des traces et le goût de votre café peut s'en trouver altéré. Nettoyez l'entonnoir du broyeur de temps à autre. Utiliser pour cela la petite brosse fournie pour dégager les résidus présents dans le bac à grains.

Attention

La partie moulin à café doit toujours être totalement sèche avant tout processus de broyage. Ne jamais la mouiller lorsque vous chercher à moudre car le processus s'en trouverait contrarier et la mouture impossible à obtenir. Si l'entonnoir du broyeur venait à être mouillé, faire un sorte de le sécher complétement avant de procéder à un broyage.

- **DÉTARTRAGE DE VOTRE CAFETIÈRE**

Détartrez votre cafetière lorsque vous observez que le temps de préparation augmente. Ne jamais utiliser de vinaigre blanc à teneur en acide acétique

supérieur ou égale à 8%, de vinaigre naturel ou de détartrant en poudre ou tablette pour détartrer votre cafetière et ce afin d'éviter de l'endommager. Utiliser en revanche un vinaigre blanc composé de 4% d'acide acétique.

1. Ouvrez la trappe du réservoir.
2. Remplisser le réservoir d'eau avec 400 ml de vinaigre blanc (max 4% d'acide acétique) et y ajouter 200ml d'eau.
3. Placer la carafe sur son socle
4. Brancher votre machine.
5. Appuyer sur la touche ON-OFF ⏻ et pendant qu'il clignote, sélectionner la touche café moulu . Le processus débute. Le stopper lorsque la jauge arrive à moitié (300ml) en appuyant sur ON-OFF ⏻
6. Attendre 15 minutes puis relancer pour vider le réservoir.
7. Jeter l'eau contenue dans la carafe et nettoyer le filtre sous l'eau claire et savonneuse..
8. Remplissez le réservoir de 600ml d'eau. Puis lancer un processus de rinçage jusqu'à que le goût du vinaigre disparaisse.
9. Eteignez votre machine.

• PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES

Le site a-cup-of.com vous permettra de commander vos pièces détachées ou accessoires en cas d'usure, de casse ou de perte.

Guide de dépannage rapide

Problèmes	Causes	Solutions
Votre machine ne fonctionne pas après la mise sous tension	Votre prise électrique n'est pas correctement insérer à une prise murale.	Vérifiez et insérer correctement la prise murale.
	Le capot supérieur n'est pas bien inséré.	Vérifier que les tiges ont bien pénétrées dans leur orifice mettant votre machine sous tension. Appuyez sur le bouton ON-OFF.

Lorsque j'utilise le moulin, le café est trop léger ou trop fort.	La quantité d'eau ou de café n'est pas correcte	Assurez-vous que le nombre de tasses sélectionné à l'aide des boutons pour 2-4 ou 4-8 tasses correspond à la quantité d'eau dans le réservoir d'eau. Notez que la machine à café utilise toute l'eau présente dans le réservoir.
		Ajuster en café
		Utilisez des grains de café ou du café moulu à l'arôme plus intense ou au goût plus fort.
Le filtre déborde lorsque je retire la carafe au cours d'un cycle de préparation.	Si vous retirez la carafe pendant le cycle de préparation du café, le système stop-goutte risque de faire déborder le porte-filtre.	Le café prend tout son arôme uniquement à la fin d'un cycle complet . Nous vous conseillons ne pas retirer la carafe tant que le cycle de préparation n'est pas terminé
L'appareil continue à goutter, longtemps après la fin du cycle de préparation du café.	Ce phénomène est causé par la condensation de la vapeur.	Il est tout à fait normal que l'appareil goutte pendant quelques instants.
		Si l'appareil n'arrête pas de goutter, le système stop-goutte est peut-être obstrué. Nettoyer le système en le rinçant sous le robinet.
Le café n'est pas assez chaud.	Le café dans la carafe refroidit plus rapidement si vous ne préparez que quelques tasses.	Préchauffez la carafe à l'eau chaude avant de préparer du café
		Utilisez des tasses à parois fines car celles-ci absorbent moins de chaleur que les tasses à parois épaisses.
		N'utilisez pas de lait qui vient de sortir du réfrigérateur.
		Détartrez l'appareil. Consultez la section « détartrage de la cafetière ».
Les grains de café ne veulent pas se moudre.	Assurez-vous que le bac à grain et le broyeur soient parfaitement sec. En cas d'humidité le broyage ne pourra s'effectuer.	Ne jamais mouiller ou humidifier le broyeur et le compartiment à grain. Le cas échéant, le nettoyer et le laisser sécher complètement.
La machine fait beaucoup de bruit lors du processus de broyage.	Le bruit est normal car il dépend de la qualité et de la taille de vos grains de café.	Vous pouvez interrompre le processus de broyage à tous moments en appuyant sur la touche ON/OFF si vous estimez que la quantité de café est déjà broyée.
Le processus de broyage semble très long.	La durée de broyage se situe entre 40 et 65 secondes environ.	

Maintenance

Les pièces et accessoires sont disponibles sur le site internet www.a-cup-of.com

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de votre appareil, reportez-vous à la rubrique « guide de dépannage » du présent manuel ou consultez notre site internet www.a-cup-of.com

Votre appareil est couvert par une garantie respectant les dispositions légales des garanties existantes et des droits des consommateurs.

En cas de problème technique ou de défaut, rapporter votre produit à votre revendeur agréé ou consulter notre site internet www.a-cup-of.com
Votre produit doit être utilisé régulièrement afin que le bloc moteur reste efficace.

En cas de non utilisation durant une longue période, faire en sorte que le produit soit placé dans un endroit sec et ventilé afin de prévenir tous risques d'humidité et de moisissur

ELIMINATION DES DÉCHETS

La figure de gauche (un caisson à ordures barré d'une croix) est représentée sur le produit, son emballage ou sa documentation en application de la directive européenne 2012/19/EU. Ne jetez pas l'appareil dans les bacs à ordures ménagères lors de la fin de son cycle de vie. Informez-vous sur les réglementations locales de votre commune dans le cadre de la collecte séparée des équipements électriques et électroniques. Respectez les règlements en vigueur et conformez-vous aux règles locales afin de ne pas jeter vos anciens produits électroniques ou électroménagers avec les ordures ménagères.
Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à éliminer les produits usagés tout en respectant l'environnement et la santé humaine afin de prévenir toutes conséquences négatives et contribuer à des économies importantes en termes d'énergies et de ressources.

DECLARATION DE CONFORMITE
Produit par: SD CORP SAS, 25, rue Tronchet 75008 Paris – France

CE Le présent produit est conforme aux directives européennes suivantes :
EMC-2014/30/EU
ROHS-2015/863 amending 2011/65/EU
LVD-2014/35/EU

carte garantie

veuillez compléter cette carte en majuscules !

Mr. ☐ Mme. ☐ Mlle ☐

Prénom

Nom

Date de naissance

Addresse

Ville

Code postal

Pays

Numéro de téléphone

Adresse mail

Produit et modèle

Numéro de série

Ceci est votre carte de garantie.

Veuillez la compléter et la renvoyer avec la copie de votre preuve d'achat à :
SD CORP SAS
25, rue Tronchet 75008 Paris

A. Où et comment avez-vous fait l'acquisition de ce produit ?

- ☐ Reçu en cadeau
- ☐ Dans un magasin d'appareils électriques
- ☐ Dans un grand magasin
- ☐ Dans un showroom
- ☐ Dans un magasin spécialisé en appareils électroménagers
- ☐ Télé-achat
- ☐ Autres

B. Cochez une des possibilités ci-dessous qui s'applique à ce produit :

- ☐ Premier achat
- ☐ Remplace un produit du même type
- ☐ Remplace un produit du même type d'une autre marque
- ☐ En complément d'un appareil du même type que vous possédez déjà.

C. Par quel canal avez-vous été informé(e) pour la première fois de l'existence de ce produit ?

- ☐ Publicité dans une revue
- ☐ Publicité dans un journal
- ☐ Spot publicitaire télévisé
- ☐ Spot publicitaire radiodiffusé
- ☐ Appareil exposé dans un magasin
- ☐ Démonstration dans un magasin
- ☐ Sur une foire. Quelle foire ?
- ☐ Article dans une revue de consommateurs
- ☐ Conseils d'amis/ de membres de votre famille
- ☐ Conseils d'un vendeur
- ☐ Site Internet
- ☐ Autres

D. Indiquez uniquement les facteurs les plus importants qui vous ont amené à porter votre choix sur ce produit a cup of ?

- ☐ Réputation de a cup of
- ☐ Emploi d'un produit a cup of par le passé
- ☐ Design/aspect
- ☐ Rapport qualité-prix
- ☐ Choix entre différentes couleurs
- ☐ Caractéristiques spéciales du produit
- ☐ Garantie
- ☐ Remise ou prix de vente
- ☐ Qualité/longévité
- ☐ Article paru dans une revue de consommateurs
- ☐ Réputation du distributeur
- ☐ Conseils d'amis/de membres de votre famille
- ☐ Conseils d'un vendeur
- ☐ Autres

☐ Les données, ainsi que les informations obtenues au moyen du questionnaire, ne seront utilisées qu'à des fins de recherches de marketing statistique. Les données personnelles vous concernant font l'objet d'un traitement informatisé déclaré à la Commission de la protection de la vie privée en France. Nous conservons ces informations que vous pouvez nous communiquer pour vous servir et vous tenir au courant de nos nouveaux produits et services. Vous avez un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant qui s'exerce auprès de notre société à l'adresse de SD CORP SAS FRANCE mentionnée sur le présent document. Si toutefois vous préférez ne pas recevoir ces informations ou ne pas figurer sur notre fichier, veuillez cocher cette case.

GRINDY

ENGLISH

a cup of...

Summary

26 - Product Description
27 - Details of accessories
27 - Specifications
28 - Safety instructions & warning
29 - Hints on use
30 - Assembly
30 - How to use your coffee maker
34 - Cleaning & care
36 - Troubleshooting guide
37 - Maintenance
38 - Hints on disposal
38 - Declaration of Conformity
39 - Warranty card

With this unit, you have purchased a quality item, benefiting from the experience of SD CORP SAS ITM in the field of home appliances. It meets the quality criteria SD CORP SAS ™ : the best materials and components have been used in its manufacture, and it has been subjected to strict controls.

We hope that its use gives you full satisfaction and ask you to read carefully the instructions given in this manual, as they provide, among other things, important information about the safe installation, use and maintenance.

Keep you user manual, you may need to refer to it in the future.

Dear Customer,
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability.

Product description

1. **Removable top cover**
2. **Bean container + Grinder + Permanent filter basket.**
3. **Control buttons zone**
4. **Water reservoir lid**
5. **Water level indicator**
6. **Cleaning brush support**
7. **Anti-drip valve**
8. **Glass jug**
9. **Heating Base**

Details of accessories

1 glass carafe
1 spoon
1 cleaning bruh
1 user manual

Specifications

Item number : SD600WCM9809 SERIES
Power supply : 220-240V ~ 50/60 Hz, Classe I, IPX0
Power consumption : Grinder 90W – Heating 600W
Water tank : 600ml
Coffee beans tank (about) :40gr
External dimensions: 170mm x 230mm x 280mm
Weight (about) : 2.3kg
Power cable lenght (about) : 75 cm

Safety instructions & warning

Warning

Read all safety and operating instructions carefully for future consultation. Non-compliance guidance and safety instructions can cause electric shock, fire or serious injury. SD CORP disclaims any liability in cases where the device is used without strict compliance with these instructions and safety instruction.

Safety instructions

- Take care before use to remove any packaging components (plastic, labels, boxes ...)
- Caution! To prevent and avoid risk of electric shock, never immerse the cord, plug or power base of your product in water or other liquids.
- Warning! Do not connect or disconnect the electrical outlet with wet hands as it may cause an electric shock.
- To reduce the risk of electric shock in case of failure or malfunction, the unit must be connected to a grounded outlet. If you are unsure whether your outlet requirements equivalent, you should consult a qualified electrician. Connect the plug only to electrical outlet which are adapted to the specified voltage of the device.
- Do not modify the plug in any way.
- The use of any attachments not recommended or not sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury. Use only accessories which are expressly permitted by the manufacturer.
- Unplug the unit when it is not use. Make sure the power base is unplugged before assembling, disassembling, adding additional parts, or cleaning.
- Do not pull, twist, or damage the power cord.
- Do not allow the cord hang over the side of the counter or table.
- Do not allow cord to touch over hot surfaces, including stove.
- Periodically inspect cord and plug for damage. Do not use the appliance if the plug or power cord has been damage.
- If the appliance is not working properly or is dropped or damage in any manner, discontinue use. Contact Customer Service for assistance.

Hints on use

- Do not touch any moving parts during operation.
- Do not leave the unit unattended while it is in use.
- Do not use the unit in presence of children without adult supervision.
- This device must in no way be used by children. Make sure the device and the power cord are out of reach of children.
- This unit can be used by individuals with mental, physical and / or sensory abilities affected insofar as they have been trained or are framed in the context of that use and if they are fully aware of the risks incurred in this use.
- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environment such as staff or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments, kitchens of shops, offices, farms
- Electromagnetic field (EMF) : Your small appliance product complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
- To reduce the risk or injury and leakage, and before any use make sure the block : grinder box + permanent filter + removable top cover + glass jug is securely placed before operating the appliance.
- Beware when handling elements not to hurt you and handle carefully.
- Do not run the unit when the tank is empty which can damage the unit.
- Never remove the block : grinder box + permanent filter + removable top cover from the motor base without making a complete stop your device and without disconnecting your electrical outlet. The withdrawal of the block : grinder box + permanent filter + removable top cover while the engine is still running can cause personal damage and may damage your product.
- Do not move the appliance while it is operating.
- The appliance becomes hot during use. Let the appliance cool down before you store it.
- During brewing, the lower part of the appliance and the bottom of the jug become hot. Be careful not to hurt during the use.
- Do not touch to the grinder zone of your coffee maker while it is plugged.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance when it operates.
- This appliance is designed to grind beans and make coffee.
  Use it correctly and with care to avoid scalding by hot water and steam.
- Do not empty the water reservoir by tilting the appliance, it can damage the appliance. Only empty the water reservoir by following the flushing process.
- If a problem occurs that you cannot solve by means of this user manual, contact the A CUP OF after sales services. If the problem cannot be solved, take the appliance to a service centre authorised by A CUP OF for examination or repair.

- Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise your guarantee becomes invalid.
- Do not use Unit outdoors if exposed to inclement weather elements such as rain or other wet conditions.
- Never use an unapproved accessory manufacturer. It can cause electric shock, fire or serious injury.

Assembly

1. Put the grinder box block + permanent filter on the motor base and slide on the left side.
2. Put the removable top cover by inserting the plastic rods into their hole.
3. Put the glass jug on its base.
4. Plug in your coffee maker

How to use your coffee maker

Before any plugging in :

Caution

Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your motor base.

1.BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Wash all the parts of your coffee maker then go to step "flushing the appliance".

2.FLUSHING THE APPLIANCE

You need to flush your coffee maker one before the first use.
Open the water reservoir lid.
Fill the water tank with fresh cold water up to the 600ml indication (use the glass jug with graduation). Close the water reservoir lid.

Caution

During this step do not put coffee beans or ground coffee in the appliance.

1. Put the jug in the appliance
2. Plug your coffee maker
3. Press the ON/OFF ⏻
4. The ON/OFF button ⏻ flashes twice going off. Your coffee maker is on stand-by.
5. Then press again on the ON-OFF button and while flashing press the powder coffee select button
6. The flushing process begin. Let the appliance operate until the tank empties.
7. Empty the jug.

3.USING THE APPLIANCE

- **FILLING THE WATER RESERVOIR**

Open the water reservoir lid and fill the water tank with the required amount of cold water. When you open the water reservoir lid, there are indications until 600ml on the inside of the appliance.

Think about using your graduated glass jug to determine how much water to put in your water tank.

Caution

Do not fill the water reservoir beyond the 600ml indication.

- **USING WITH COFFEE BEANS**

Remove the top cover by pulling it vertically. This action gives you access to Bean container + Grinder + removable permanent filter basket. Place your coffee beans in the top tray.
Make sure there are enough coffee beans in the container for the amount of coffee you want to brew (around 5gr/cup)

Warning

To prevent the grinder from jamming, do not use unroasted or caramelised beans.

Check that the filter basket holder and permanent filter are well placed. (you can place, if you want, a paper filter (type 101 in the permanent filter) Well replace the top cover vertically. Failure to secure the top cover will prevent the power of your coffeemaker.

1. Put the jug in the appliance.
2. Press the ON/OFF button ⏻
3. The ON/OFF button ⏻ flashes twice going off. Your coffee maker is on stand-by.
4. Then press again on the ON-OFF button and while flashing press on the or icon regarding the water placed into the water tank and the coffee cup wish.
5. The grinder motor starts and stops automatically. The filter coffee process starts immediately after the coffee bean crusher has stopped.

Note

Button 2-4 cups : grinding time about 40 seconds then launch of automatic filter coffee. The coffee maker will then preserve your hot coffee about 40 minutes before turning off automatically.

Button 4-8 cups : grinding time about 65 seconds then launch of automatic filter coffee. The coffee maker will then preserve your hot coffee about 40 minutes before turning off automatically.

Note

Make sure that the number of cups selected using the buttons for 2-4 or 4-8 cups corresponds to the amount of water in water tank. Note that the coffee maker will use all the water in the tank..

KEEP IN MIND THAT AS THE COFFEEMAKER USES ALL THE WATER IN THE WATER RESERVOIR. IF YOU SELECT A NUMBER OF CUPS THAT IS SMALLER THAN THE

AMOUNT OF WATER, THE COFFEE BECOMES WEAKER THAN YOU INTENDED.

Wait until the coffeemaker has stopped brewing before you remove the jug. For more safety check via the water gauge that the tank is empty.

Remarque

After brewing, coffee drips from the filter basket for several seconds.

- **USING PRE-GROUND COFFEE**

If you want to use pre-ground coffee instead of coffee beans, follow the steps below.

Open the water reservoir lid and fill the water tank with the required amount of cold water. When you open the water reservoir lid, there are indications until 600ml on the inside of the appliance.

Caution

Do not fill the water reservoir beyond the 600ml indication.

Think about using your graduated glass jug to determine how much water to put in your water tank.
Remove the top cover by pulling it vertically. This action gives you access to Bean container + Grinder + removable permanent filter basket. Place your pre-ground coffee into the removable permanent filter.
Make sure there are enough pre-ground coffee into the permanent filter for the coffee you want to brew (around 6gr/cup of 120ml)

1. Put the jug in the appliance.
2. Press the ON/OFF button ⏻
3. the ON/OFF button ⏻ flashes twice going off. Your coffee maker is on stand-by. Then press again on the ON-OFF button ⏻ and while flashing press on the logo pre-ground coffee . Both button light remain in blue.
4. The filter coffee process starts immediately and stops automatically. The coffee maker will then preserve your hot coffee about 40 minutes before turning off automatically.

Note

Make sure that the quantity of pre-ground coffee corresponds to the amount of water in water tank.

Note that the coffee maker will use all the water in the tank.

KEEP IN MIND THAT AS THE COFFEEMAKER USES ALL THE WATER IN THE WATER RESERVOIR. IF THE QUANTITY OF PRE GROUND COFFEE IS SMALLER THAN THE AMOUNT OF WATER, THE COFFEE BECOMES WEAKER THAN YOU INTENDED.

Wait until the coffeemaker has stopped brewing before you remove the jug. For more safety check via the water gauge that the tank is empty.

Attention

After brewing, coffee drips from the filter basket for several seconds.

- **DRIP STOP FUNCTION**

The drip stop function enables you to remove the jug from the coffee maker before the brewing process is finished. We can remove the jug few second.

Note

The brewing process does not stop when you remove the jug. If you do not put the jug back into the appliance within few seconds, the filter basket may overflows.

Cleaning and care

- **CLEANING AFTER EVERY USE**

Warning

Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

1. Press the on/off button ⏻ on the front of the appliance to switch off the appliance.
2. Remove the mains plug from the wall socket.
3. Wipe the outside of the coffeemaker with a damp cloth.
4. Clean the filter basket, the permanent filter and the jug in with hot water and some washing-up liquid.

NEVER PUT TO ANY PIECES OR YOUR APPLIANCE TO THE DISHWASHER

- **CLEANING THE GRINDER FUNNEL**

Whenever you switch between coffee beans, there will always be traces left of the previously ground type of coffee beans that can affect the taste of your coffee. Clean the grinder funnel sometimes to prevent freshly ground coffee and traces in the grinder funnel. Use the small cleaning brush provided to release the residues present in the grinder box.

Caution

The coffee grinder part must always be completely dry before any grinding process. Never wet it when you try to grind because the process would be annoying and the grind impossible to obtain. If the funnel of the crusher came to be wet, please dry it thoroughly before proceed with grinding.

- **DESCALING THE COFFEE MAKER**

Descale the coffeemaker when you notice the brewing time increases. Only use white vinegar to descale as other products may cause damage to the Coffee maker. Never use vinegar with an acetic acid content of 8% or more, natural vinegar, powder descalers or tablet descalers to descale the appliance, as this may cause damage. Use only white vinegar with less than 4% acetic acide.

1. Open the water tank lid.
2. Fill the water tank with 400ml of white vinegar (4% acetic acid) and 200 ml of Water.
3. Put the mains plug in the wall socket
4. Plug your coffee maker
5. Press the ON/OFF button ⏻ and while flashing press on the logo pre-ground coffee . The process starts. Stop it when the gauge is around 300ml by pressing button ON/OFF ⏻

6. Wait 15mn then start again to empty the water tank.
7. Empty the jug and clean the permanent filter under clear water.
8. Fill the water tank with fresh cold water up to the 600ml indication (use the glass jug with graduation). Then start a flushing process until the taste of vinegar disappears.
9. Turn off the coffee maker.

- **SPARE AND ACCESSORIES**

To buy accessories or spare parts, visit our website a-cup-of.com.

Troubleshooting guide

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work after power on	You power outlet is not properly inserted into a wall outlet	Check and correctly fit the wall outlet.
	The removable top cover isn't well placed.	Remove the top cover by pulling it vertically. Failure to secure the top cover will prevent the power of your coffeemaker. Then press the ON/OFF button
When I use the grinder, the coffee is too weaker or too strong than you intended.	The water quantity into the water tank isn't correct.	Make sure that the number of cups selected using the buttons for 2-4 or 4-8 cups corresponds to the amount of water in water tank. Note that the coffee maker will use all the water in the tank.
		To increase the coffee strength, increase the quantity of coffee (beans or pre-ground)
		Use coffee beans or pre-ground coffee of a stronger blend or flavour.
The filter overflows when I remove the jug from the appliance while it is brewing coffee.	If you remove the jug during the brewing process, the drip stop causes the filter basket to overflow.	Note that your coffee does not reach its full taste before the end of the brewing process. We advise you not to remove the jug and pour out the coffee before the end of the brewing process.

The appliance continues to drip long after the brewing process has ended.	The dripping is caused by condensation of steam.	It is completely normal that the appliance drips for some time.
		If the dripping does not stop, the drip stop may be clogged. Rinse the filter basket and the drip stop under the tap.
The coffee is not hot enough	The coffee in the jug cools down faster if you brew only a few cups.	Preheat the jug with hot water before you start brewing coffee.
		Use thin-walled cups, because they absorb less heat from the coffee than thick-walled cups.
		Do not use milk that comes directly out of the fridge.
		Descale the appliance. See section 'Descaling the coffee maker'
Coffee beans do not want to grind	Make sure the grinder and beans container are completely dry. In case of humidity the grinder can not process.	Never wet or humidify the grinder and the beans container. If it would be the case, clean it and let it dry completely.
The machine makes a lot of noise during the grinding process.	The noise is normal because it depends on the quality and size of your coffee beans.	You can stop the grinding process at any time by pressing the ON-OFF key if you think the amount of coffee is already crushed.
The grinding process seems very long.	The grinding time is between 40 and 65 seconds.	

Maintenance

The parts and accessories are available on www.a-cup-of.com website.

If you have trouble using your device, refer to the «Troubleshooting Guide» in this manual or visit our website www.a-cup-of.com

Your unit is covered by a guarantee complying with the legal provisions of existing safeguards and consumer rights.

In case of technical problem or fault, return your product to your retailer or visit our www.a-cup-of.com website.

In case of no use for a long period, ensure that the product is placed in a dry and ventilated place to prevent any moisture risks and mold.

HINTS ON DISPOSAL

According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on is packaging indicates that this product may be not treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.
For more information, contact your local or regional authorities.

DECLARATION OF CONFORMITY
SD CORP SAS, 25 rue Tronchet 75008 Paris – France

CE This product is conform to the following European Directives:
EMC – 2004/108/EU
ROHS – 2015/863 amending 2011/65/EU
LVD – 2014/35/EU

warranty card

please put you're name in capital letters !

☐ Mr. ☐ Mrs. ☐ Miss

First name

Last name

Date of birth

Address

Town

Postcode

Country

Telephone number

Email address

Product you purchased and model number

Serial Number

This is your product guarantee card.

Please complete it and return it with your proof of purchase to :

SD CORP SAS

25, rue Tronchet 75008 Paris – France

A. Where and how did you acquire this product ?

- ☐ As a gift
- ☐ In an electrical shop
- ☐ In a large department store
- ☐ In a showroom
- ☐ In a specialised electrical household appliance shop
- ☐ TV-Purchase
- ☐ Other

B. Tick the possible descriptions below which apply to this product :

- ☐ First Purchase
- ☐ Replaces a product ofthe same type
- ☐ Replaces a product of the same type but of a different make
- ☐ Is used in addition to a product of the same type which you already use.

C. By what means did you come to learn of the existence ?

- ☐ Advertisement in a magazine
- ☐ Advertisement in a newspaper
- ☐ Television advert
- ☐ Radio advert
- ☐ Machine on display
- ☐ Through demonstration in a shop
- ☐ Trough a fair Which fair?
- ☐ Article in a consumers magazine
- ☐ Advice from friends or relatives
- ☐ Advice from a salesman
- ☐ Website
- ☐ Other

D. Indicate the most important factors which made you choose this product ?

- ☐ Reputation of A CUP OF
- ☐ Previous use of A CUP OF appliance
- ☐ Design/look
- ☐ Quality/price ratio
- ☐ Choice of different colours
- ☐ Special characteristics of the product
- ☐ Guarantee
- ☐ Discount/special selling price
- ☐ Quality/longevity
- ☐ Article appearing in a consumers magazine
- ☐ Reputation of the shop/dealer
- ☐ Advice from a friends/relatives
- ☐ Advice from a Salesman
- ☐ Other

☐ This above data will, together with the obtained information as result of the questionnaire, only be used for statistic marketing researches. This data will also allow us and our trade partners to keep you informed about new SD CORPS SAS FRANCE products and services. Your personnal Data is treated digitally and declared towards the French Commission for the protection of privacy. You may consult, correct or cancel this personnal data. If you're not interested in being kept informed and if you do not want us to keep your personnal data in our files, please tick accordingly.

User's Manual September 2018©.
Copyright SD CORP SAS 2018.
All rights reserved.

SD CORP SAS
25 rue Tronchet 75008 PARIS – France