





SMART GLASSES

User Manual

Switch machine

Power on: Press and hold the red line on both sides for 5 seconds to power on
Shutdown: Long press the red line on both sides for 5seconds to shut down
(**Note:** If there is sweat on the glasses, it will affect the switching effect, please pay attention to clean it)

Paired temples

After the boot two miror legs automatically paired

Pairing

After the smart glasses are turned on, turn on the wireless of the mobile phone, search for the device name A01 and connect.(**Note:** The smart glasses will automatically turn off when charging, and automatically turn on when the charger is unplugged or fully charged. It will automatically recognize the paired device and connect automatically)

Phone

Incoming call answer/end call:touch (left or right) 1 times
Reject a call: long press the touch key (left or right) for 2 seconds
(**Note:** the volume of the call can be adjusted on the phone)

Music

Music pause/play: touch (left or right)1 times
Music switch: touch and click left 2 down to switch to the previous song;
Touch and click right 2 down to switch to the next song

Remote camera

Remote control photo: First open the camera on the mobile phone, then touch the red line on the glasses(left or right) once or twice to remote control photography(it may different due to different phone system version)

Voice assistance

Wake up voice assistant: Press and hold the red lines on both sides for 2 seconds (left or right)
Turn off the voice assistant: Touch and tap (left or right) 1 time

Recharge

Magnetic charging: When charging, the orange light is always on, and the display is fully charged The blue light stays on for 1 minute and then turns off

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the followingmeasures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Manuel d'utilisation

Interrupteur

Mise sous tension : appuyez longuement sur la ligne rouge des deux côtés pendant 5 secondes pour allumer
Arrêt: appuyez longuement sur la ligne rouge des deux côtés pendant 5 secondes pour éteindre
(**Remarque:** s'il y a de la sueur surles lunettes, cela affectera l'effet de commutation, veuillez faire attention au nettoyage.)

Paire

Une fois les lunettes intelligentes allumées, activez le Bluetooth du téléphone portable, recherchez le nom de l'appareil A01et connectez-vous.
(**Remarque :** les côtés gauche et droit commutent indépendamment, et vous devez le toucher et l'allumer en même temps. Vous pouvez également l'utiliser tout en l'alluchant)

Paire

Une fois les lunettes intelligentes allumées, allumez le wireless du téléphone portable, recherchez le nom de l'appareil A01 et connectez-vous.

Téléphone

Prise d'appel/raccrochage : touchez et cliquezune fois (gauche ou droite)
Rejete r l'appel :appuyez et maintenez enfoncéle bouton tactile (gauche ou droit) pendant 2
(**Remarque :** le volume est réglé sur lesecondestéléphone)

Musique

Pause/lecture de la musique: appuyez sur clic (gauche ou droite) 1 fois
Changement de musique : touchez et cliquez à gauche 2 pour passer à la chanson précédente, touchez et cliquez à droite 2 pour passer à la chanson suivante

Caméra à Distance

Caméra télécommandée : ouvrez d'abord l'appareil photo du téléphone portable, puis touchez une ou deux fois la ligne rouge sur les lunettes (gauche ou droite) pour contrôler la photographie à distance (cela peut différer en raison de la version différente du système téléphonique)

Assistant Vocal

Réveiller l'assistant vocal : Appuyez et maintenez les lignes rouges des deux côtés pendant 2 secondes (gauche ou droite)
Pour désactiver l'assistant vocal : Touchez et appuyez (gauche ou droite) 1 fois

Charge

Charge magnétique :lors de la charge, le voyant orange est toujours allumé et l'écran est complètement chargé La lumière bleue reste allumée pendant 1 minute puis s'éteint

FCC Avertissement

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : conditions:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable pour la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Remarque : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des usages et peut émettre de l'énergie radiofréquence, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut car il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si ce L'équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé
En éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence d'un ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
-Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

OCCHIALI INTELLIGENTI

Manuale utente

Cambiare macchina

Accensione: tieni premuta la linea rossa suentrambi i lati per 5 secondi per accendere
Spegnimento: tieni premuta la linea rossa sul'alimentazione. entrambi i lati per 5 secondi per spegnere
(**Nota:** se sudi sugli occhiali, influenzerà l'effettodi commutazione, quindi fai attenzione allapulizia.)

Un paio

Dopo aver acceso il telefono, accendi il Bluetooth del telefono,Cerca il nome deldispositivo A01 e connettiti.
(**Nota:** lati sinistro e destro passano in modo indipendente ed è necessario toccarlo e accenderlo contemporaneamente. Puoi anche usarlo mentre lo accendi)

Un paio

Dopo che gli occhiali intelligenti sono accesi, accendi il Wireless del telefono cellulare, cerca il nome del dispositivo A01 e connettiti.

Telefono

Rispondi al telefono/aggancia il telefono: Tocca (a sinistra o a destra) e fai clic una volta
Rifiuta la chiamata: tieni premuto il pulsantetouch (a sinistra o a destra) per 2 secondi.
(Nota: il volume delle chiamate può essere regolato sul tuo cellulare.)

Musica

Metti in pausa/riproduci musica: tocca fai clic(a sinistra o a destra)
Cambia musica una volta: tocca e fai clic a sinistra 2 per passare alla canzone precedente e tocca e fai clic a destra 2 per passare allacanzone successiva

Videocamera remota

Fotocamera con telecomando: per prima cosa apri la fotocamera sul cellulare, quindi tocca una o due volte la linea rossa sugli occhiali (sinistra o destra) per controllare la fotografia da remoto (potrebbe variare a seconda della versione del sistema telefonico)

Assistente vocale

Sveglia l'assistente vocale: tieni premute le linee rosse su entrambi i lati per 2 secondi (sinistra o destra)
Disattiva l'assistente vocale: tocca e tocca (sinistra o destra) 1 volta

Ricarica

Ricarica magnetica: durante la ricarica, la luce arancione è sempre accesa e il display è completamente carico
La luce blu rimane accesa per 1 minuto e poi si spegne

FCC Avvertimento

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due Condizioni:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare funzionamento indesiderato. Eventuali Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia a radiofrequenza, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può CAUSA.Non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate Spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza di uno o più delle seguenti misure:
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
-Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
-Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
-Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

GUÍA DEL USUARIO

manual de usuario

Encendido y apagado

Einschalten: Drücken Sie zum Einschalten 5 Sekunden lang die rote Linie auf beiden
SeitenHerunterfahren: Drücken Sie zum Herunterfahren 5 Sekunden lang die rote Linie auf beiden Seiten
(**Hinweis:** Wenn Schweiß auf der Brille ist, beeinträchtigt dies die Schaltwirkung, bitte achten Sie auf die Reinigung)

Par

Las patillas se emparejan automáticamente después del encendido

Par

Una vez que se enciendan las gafas inteligentes, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo A01 y conectadas.
(**Nota:** Las gafas inteligentes se apagarán automáticamente al cargarse, desenchufe el cargador).O se encenderá automáticamente cuando esté completamente cargado, y las gafas inteligentes reconocerán automáticamente que está emparejado dispositivo y se conectará automáticamente.)

Teléfono

Responder/colgar llamadas: toque y hagaclic (izquierda o derecha) una vez
Rechazar la llamada: mantenga presionado elbotón táctil(izquierda o derecha) durante 2 segundos
(**Nota:** el volumen se ajusta en el teléfono)

Música

Pausa / reproducción de música: toque (izquierda o derecha) 1 clic
Cambio de música: toque y toque la izquierda 2 para cambiar a la canción anterior
Toque y toque el botón derecho 2 para cambiar a la siguiente canción

Cámara Remota

Cámara de control remoto: primero abra la cámara en el teléfono móvil, luego toque la línea roja en las gafas (izquierda o derecha) una o dos veces para controlar la fotografía de forma remota (puede variar debido a la versión diferente del sistema del teléfono)

Asistente De Voz

Asistente de voz para despertar: mantenga presionadas las líneas rojas a ambos lados durante 2 segundos (izquierda o derecha)
Desactivar el asistente de voz: Toca y toca (izquierda o derecha) 1 vez

Cargar

Carga magnética:durante la carga, la luz naranja siempre está encendida y la pantalla está completamente cargada
La luz azul permanece encendida durante 1 minuto y luego se apaga

FCC Advertencia

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a los dos siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar operación no deseada. Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable para el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede porque no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este El equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar Al apagar y encender el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

智能眼镜

用户手册

开关机

开机:按住两侧的红线5秒,开机
关机:长按两侧的红线5秒就会关机
（**注:**眼镜上有汗水,会影响切换效果,请注意保养）

配对

开机后双镜腿自动进行配对

配对

智能眼镜开机后打开手机蓝牙，搜索设备名称A01并连接。
（**注：**智能眼镜充电自动关机，拔下充电器或充满电后自动开机，智能眼镜自动识别已配对设备并自动连接。）

电话

来电接听/挂断：触摸点击(左或右）1下
拒绝通话：长按触摸键（左或右）2秒
（**注：**通话音量大小在手机调节）

音乐

音乐暂停/播放：触摸点击（左或右）1下
音乐切换：触摸点击左2下切换上一首
触摸点击右2下切换下一首

遥控拍照

遥控拍照：先在手机打开照相机，然后触摸眼镜（左或右）按键2次进行遥控拍照

唤醒语音助手

唤醒语音助手：长按两侧红线2秒（左或右）
关闭语音助手：触摸点击（左或右）1下

充电

磁吸式充电：充电时显示橙灯常亮，充满显示蓝灯常亮1分钟后熄灭

BENUTZERFÜHRUNG

Bedienungsanleitung

Ein- und ausschalten

Einschalten: Drücken Sie zum Einschalten 5 Sekunden lang die rote Linie auf beiden **SeitenHerunterfahren:** Drücken Sie zum Herunterfahren 5 Sekunden lang die rote Linie auf beiden Seiten
(**Hinweis:** Wenn Schweiß auf der Brille ist, beeinträchtigt dies die Schaltwirkung, bitte achten Sie auf die Reinigung)

Paar

Schalten Sie nach dem Einschalten der Smart Glasses das wireless des Mobiltelefons ein, suchen Sie nach dem Gerätenamen A01 und stellen Sie eine Verbindung her.
(**Hinweis:** Die linke und rechte Seite wechseln unabhängig voneinander, und Sie müssen es gleichzeitig berühren und einschalten. Sie können es auch verwenden, während Sie es einfach einschalten)

Paar

Nachdem die intelligente Brille eingeschaltet ist, schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein, suchen Sie nach dem Gerätenamen A01 und verbinden Sie sich.

Telefon

Anruf annehmen/auflegen: Einmal berühren und klicken(links oder rechts).
Anruf ablehnen: Halten Sie die Touch-Taste (links oder rechts) 2 Sekunden lang gedrückt
(Hinweis: Die Gesprächslautstärke kann amHandy eingestellt werden)

Musik

Musikpause/Wiedergabe: Tippen Sie 1 Malauf (links oder rechts).
Musikumschaltung: Berühren und klicken Sie links 2, um zum vorherigen Lied zu wechseln, berühren und klickenSie rechts 2, um zum nächsten Lied zu wechseln

Ferngesteuerte Kamera

Ferngesteuerte Kamera: Öffnen Sie zuerst die Kamera auf dem Mobiltelefon und berühren Sie dann ein- oder zweimal die rote Linie auf der Brille (links oder rechts), um das Fotografieren per Fernsteuerung zu steuern (dies kann je nach Telefonsystemversion unterschiedlich sein).

Sprachassistent

Sprachassistent aufwecken: Halten Sie die roten Linien auf beiden Seiten 2 Sekunden lang gedrückt (links oder rechts)
Sprachassistenten deaktivieren: 1 Mal berühren und tippen (links oder rechts)

Aufladen

Magnetisches Laden: Während des Ladevorgangs leuchtet das orangefarbene Licht immer und das Display ist vollständig aufgeladen Das blaue Licht bleibt 1 Minute lang an und erlischt dann

---

Chytré oční dalekohledy

Uživatelský manuál

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Pro zapnutí stiskněte a podržte červené čáry na obou stranách po dobu 5 sekund
Vypnutí: Vypněte stisknutím a podržením červených čar na obou stranách po dobu 5 sekund
(**Poznámka:** Na brýlích je pot, který ovlivní spínací účinek, dávejte prosím pozor na údržbu)

párování

Stranice se po zapnutí automaticky spárují

párování

Po zapnutí chytrých brýlí zapněte Bluetooth mobilního telefonu, vyhledejte název zařízení A01 a připojte jej.
(**Poznámka:** Chytré brýle se při nabíjení automaticky vypnou a automaticky se zapnou, když je nabíječka odpojená nebo plně nabitá, a chytré brýle automaticky rozpoznají spárované zařízení a automaticky jej připojí.)

Telefon

Příchozí hovor přijme/zavěsí: Dotkněte se klepnutí (vlevo nebo vpravo) 1krát
Odmítnutí hovoru: Stiskněte a podržte dotykové tlačítko (vlevo nebo vpravo) po dobu 2 sekund
(**Poznámka:** Hlasitost hovoru se nastavuje na mobilním telefonu)

Hudba

Pozastavit/přehrát hudbu: Klepnutím na dotyk (doleva nebo doprava) 1 kliknutí
Přepínání hudby: Klepnutím a klepnutím na levou stranu 2 přepnete na předchozí skladbu Klepnutím a klepnutím doprava 2 přepnete na další skladbu

Pořizování fotografií na dálku

Pořizování fotografií na dálku: Zapněte fotoaparát v telefonu a poté se dvakrát dotkněte tlačítka brýlí (levého nebo pravého), abyste pořídili fotografii na dálku

Probuzení hlasového asistenta

Probuzení hlasového asistenta: Stiskněte a podržte červené čáry na obou stranách po dobu 2 sekund (vlevo nebo vpravo)
Vypnutí hlasového asistenta: Dotkněte se a klepněte (vlevo nebo vpravo) 1krát

Nabít

Magnetické nabíjení: Oranžové světlo vždy svítí při nabíjení a modré světlo vždy svítí, když je plně nabité, a poté zhasne po 1 minutě

Slimme bril

Gebruikershandleiding

In- en uitschakelen

Inschakelen: Houd de rode lijnen aan beide zijden 5 seconden ingedrukt om in te schakelen
Uitschakelen: Houd de rode lijnen aan beide kanten 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen
(**Let op:** Er zit zweet op de bril, dit heeft invloed op het schakeleffect, let op het onderhoud)

Koppeling

De slapen worden automatisch gekoppeld na het inschakelen

Koppeling

Nadat de slimme bril is ingeschakeld, zet u de Bluetooth van de mobiele telefoon aan, zoekt u naar de apparaatnaam A01 en maakt u er verbinding mee.
(**Opmerking:** de slimme bril wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen en wordt automatisch ingeschakeld wanneer de oplader wordt losgekoppeld of volledig is opgeladen, en de slimme bril herkent het gekoppelde apparaat automatisch en maakt automatisch verbinding.)

Telefoon

Inkomende oproep beantwoorden/ophangen: Tik op de knop (links of rechts) 1 keer
Een oproep weigeren: Houd de aanraakknop (links of rechts) 2 seconden ingedrukt
(**Opmerking:** het volume van het gesprek wordt aangepast op de mobiele telefoon)

Muziek

Muziek pauzeren/afspelen: tik op aanraakpapier (links of rechts) 1 klik
Muziek schakelen: tik en tik op links 2 om naar het vorige nummer te schakelen Raak aan en tik op rechts 2 om naar het volgende nummer te gaan

Foto's maken op afstand

Een foto op afstand maken: Schakel de camera op uw telefoon in en raak vervolgens de brilknop (links of rechts) twee keer aan om een foto op afstand te maken

Activeer de spraakassistent

Wake up spraakassistent: Houd de rode lijnen aan beide kanten 2 seconden ingedrukt (links of rechts)
De spraakassistent uitschakelen: 1 keer aanraken en tikken (links of rechts)

aanklacht

Magnetisch opladen: het oranje lampje brandt altijd tijdens het opladen en het blauwe lampje brandt altijd wanneer het volledig is opgeladen en gaat na 1 minuut uit

---

Occhiali Intelligenti

Manuale utente

Ström på och av

Ström på: Tryck och håll ned de röda linjerna på båda sidor i 5 sekunder för att slå på
Stäng av: Tryck och håll ned de röda linjerna på båda sidor i 5 sekunder för att stänga av
(**Obs:** Det finns svett på glasögonen, vilket kommer att påverka omkopplingseffekten, var uppmärksam på underhåll)

Ihopkoppling

Skalmarna paras automatiskt ihop efter att strömmen slagits på

Ihopkoppling

När de smarta glasögonen har slagits på, slå på Bluetooth på mobiltelefonen, sök efter enhetsnamnet A01 och anslut den.
(**Obs:** De smarta glasögonen stängs automatiskt av vid laddning och slås på automatiskt när laddaren är urkopplad eller fulladdad, och de smarta glasögonen känner automatiskt igen den ihopparade enheten och ansluter den automatiskt.)

Telefono

Risposta alla chiamata in arrivo/riaggancia: toccare toccare (sinistra o destra) 1 volta
Per rifiutare una chiamata: tieni premuto il pulsante a sfioramento (sinistro o destro) per 2 secondi
(**Nota:** il volume della chiamata viene regolato sul telefono cellulare)

Musik

Musikpaus/uppspelning: Tryck på tryck (vänster eller höger) 1 klick
Musikväxling: Peka och tryck på vänster 2 för att växla till föregående låt Tryck och tryck åt höger 2 för att växla till nästa låt

Ta bilder på distans

Ta ett foto på distans: Slå på kameran på telefonen och tryck sedan två gånger på glasögonknappen (vänster eller höger) för att ta ett fjärrfoto

Väck röstassistenten

Väckning röstassistent: Tryck och håll ned de röda linjerna på båda sidor i 2 sekunder (vänster eller höger)
Stäng av röstassistenten: Tryck och tryck (vänster eller höger) 1 gång

avgift

Magnetisk laddning: Den orange lampan lyser alltid när den laddas, och den blå lampan lyser när den är fulladdad och stängs sedan av efter 1 minut

---

◆ FCC 警告

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作受以下两个约束条件：
（1）本设备不会造成有害干扰，并且
（2）本设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致意外操作。未经责任方明确批准的任何更改或修改因为合规可能会使用户操作设备的权限失效。
注意：本设备已经过测试，符合 B 类数字设备的限制，根据 FCC 规则第 15 部分。这些限制旨在提供合理的保护防止住宅安装中的有害干扰。本设备产生用途并可以辐射射频能量，如果不按照说明安装和使用，可能会原因 不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实会对无线电或电视接收造成有害干扰，这是可以确定的通过关闭和打开设备，鼓励用户尝试通过一个来纠正干扰或以下多项措施：
- 重新定向或重新定位接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接的电路不同的电路上的插座。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。
该设备已经过评估，符合一般射频暴露要求。该设备可以使用在无限制的便携式暴露条件下。

FC CE RoHS

◆ FCC Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die Folgendes verursachen können
unerwünschter Vorgang. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Verantwortlichen genehmigt wurden Bei Einhaltung kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen.
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Interferenzen in einer Wohninstallation. Dieses Gerät generiert Verwendungsmöglichkeiten und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen, kann, wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Ursache Es gibt keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dies Das Gerät verursacht schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang, was festgestellt werden kann Durch das Aus- und Einschalten des Geräts wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Interferenz durch einen zu korrigieren. oder mehr der folgenden Maßnahmen:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
-Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
-Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
Das Gerät wurde evaluiert, um die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Das Gerät kann mit im tragbaren Expositionszustand ohne Einschränkung.

FC CE RoHS

◆ FCC Varování

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínky:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operace. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou stranou za shodu by mohlo dojít ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, pokud není nainstalována a používána v souladu s pokyny, může Příčina Neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud je to zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit Vypnutím a zapnutím zařízení je uživatel vyzván, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
-Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
-Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.
Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze použít v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

FC CE RoHS

◆ FCC Waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee Voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenste werking. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequente-energie uitstralen, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan Want er is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit Apparatuur veroorzaakt schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld Door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie met één te corrigeren of meer van de volgende maatregelen:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
-Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
-Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
-Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan worden gebruikt in draagbare blootstellingstoestand zonder beperking.

FC CE RoHS

◆ FCC Varning

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två Villkor:
(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
(2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad operation. Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.
Notera: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningsområden och kan utstråla radiofrekvensenergi, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan Orsak Det finns ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om detta är fallet utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas Genom att slå av och på utrustningen uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:
- Omorientera eller flytta mottagarantennen.
-Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
-Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
-Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbart exponeringstillstånd utan begränsningar.

FC CE RoHS