



Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.



A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. L'appareil est prévu pour un usage exclusivement personnel. Il n'est en aucun cas destiné à des fins médicales ou commerciales.
3. Des variations de mesure d'ordre technique sont possibles, ce pèse-personne n'étant pas étalonné en vue d'un usage médical professionnel.
4. Placez le pèse-personne sur un sol plat et stable ; une surface ferme est la condition préalable à une mesure exacte.
5. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un professionnel. Cependant, avant toute réparation, vérifiez d'abord les piles et changez-les le cas échéant.

B. CONSEILS

1) Insertion et/ou changement des piles

- Ouvrez le couvercle de la batterie situé sous l'appareil.
- Insérez 2 piles AA 1.5V. Veuillez respecter la polarité des piles.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles.

2) Réglage de l'unité de poids

Sélectionnez l'unité de poids à l'aide du bouton « UNIT » situé en-dessous de l'appareil

C. MESURER VOTRE POIDS

Pesez-vous, si possible, à la même heure (de préférence le matin), après la selle, à jeun et nu(e) afin d'obtenir des résultats comparables. Posez le pèse-personne sur une surface stable et plane pour vous assurer d'une mesure correcte.

Pour assurer une bonne prise de mesure, retirez vos chaussures avant de monter sur la balance. Ne descendez pas de la balance tant que la mesure ne s'affiche pas ou n'est pas stabilisée.


La balance énonce oralement votre poids en langue française.

Au bout de 6 secondes, elle s'éteindra automatiquement.

D. RESOLUTION DE PROBLEMES



Batterie faible.
Remplacez la batterie.



Indication de surcharge
Le sujet de pesée sur la plate-forme dépasse la capacité maximale de mesure.
Descendez immédiatement de la balance.

E. CONSEIL D'ENTRETIEN

La précision des valeurs mesurées et la durée de vie de l'appareil dépend du maniement avec soin.

Nettoyez de temps en temps l'appareil. Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

Assurez-vous qu'aucun liquide ne parvienne sur le pèse-personne.

Ne rincez en aucun cas le pèse-personne à l'eau courante.

Ne posez pas d'objets sur le pèse personne lorsqu'il n'est pas utilisé.

Protégez le pèse-personne contre les chocs, l'humidité, les poussières, les produits chimiques, les fortes fluctuations de températures et la proximité de sources de chaleur (fours, radiateurs).

N'appuyez pas sur les touches en forçant ou avec des objets pointus.

N'exposez pas le pèse-personne à des températures trop élevées.

Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Vous éviterez ainsi des endommagements pouvant résulter de l'écoulement des piles.

F. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité: 5,0-180 kg / 396LB

Graduation: 0,1 kg / 0,2 lb

Unités de poids: KG / LB / ST: LB

Plateau en verre trempé

Remise à zéro automatique / arrêt automatique

Indicateur de surcharge: Err

Indicateur de batterie faible: Lo

Puissance: 2 piles AAA



Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
 - De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
 - De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.
- Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :

CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas une adresse de service, contactez d'abord le SAV de l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le produit.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !