



TABOURET D'APPOINT TELESCOPIQUE

FR



Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
3. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

B. UTILISATION

1. Utiliser votre pouce et votre index pour saisir les deux poignées encastrées sur l'assise et sur le socle.
2. Déverrouiller la sécurité en tournant le socle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre le clic (dans le sens de la flèche « ON »).
3. Déplier le tabouret à la hauteur d'assise souhaitée et le verrouiller en tournant le socle dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Le pliage du tabouret se fait dans l'autre sens, il faut saisir les poignées encastrées sur l'assise et sur le socle, tirer le tabouret un peu plus loin, puis tourner brièvement le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer les verrous des différents anneaux intérieurs et les pousser ensemble.
5. Pour transporter le tabouret, penser à verrouiller le système (tourner le socle dans le sens de la flèche OFF)

C. CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

D. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matières : ABS, Textile
- Dimensions : Ø 25 cm x 45 cm max (déplié), Ø 25 cm x 6cm (plié)
- Charge maxi : 130 kg

TELESKOPISCHER BEISTELLHOCKER

DE



Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.

A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
3. Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.

B. BENUTZUNG

1. Greifen Sie mit Daumen und Zeigefinger die beiden Griffmulden an der Sitzfläche und am Sockel.
2. Entriegeln Sie die Sicherung, indem Sie den Sockel im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie ein Klicken hören (in Pfeilrichtung "ON").
3. Klappen Sie den Hocker auf die gewünschte Sitzhöhe aus und verriegeln Sie ihn, indem Sie den Sockel im Uhrzeigersinn drehen.
4. Das Zusammenklappen des Hockers erfolgt in die andere Richtung, dazu fasst man die Griffmulden an der Sitzfläche und am Sockel, zieht den Hocker etwas weiter heraus und dreht dann den Sockel kurz gegen den Uhrzeigersinn, um die Verriegelungen der einzelnen Innenringe zu lösen und diese zusammenzuschieben.
5. Um den Hocker zu transportieren, denken Sie daran, das System zu verriegeln (drehen Sie den Sockel in Pfeilrichtung OFF).

C. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch, das keine Fusseln abgibt.
Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine abrasiven Reinigungsmittel!

D. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: ABS, Textil
- Maße: Ø 25 cm x 45 cm max (aufgeklappt), Ø 25 cm x 6cm (zusammengeklappt).
- Maximale Belastung: 130 kg

TELESCOPISCHE KRUK

NL



Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.

A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
3. Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.

B. GEBRUIK

1. Gebruik uw duim en wijsvinger om de twee verzonken handgrepen op de zitting en het onderstel vast te pakken.
2. Ontgrendel de veiligheidspal door de basis rechtsom te draaien totdat deze vastklikt (in de richting van de pijl "ON").
3. Klap de kruk uit tot de gewenste zithoogte en vergrendel hem door de voet met de klok mee te draaien.
4. Om de kruk in de andere richting in te klappen, pakt u de verzonken handgrepen op de zitting en het onderstel vast, trekt u de kruk iets verder naar buiten en draait u vervolgens het onderstel kort tegen de wijzers van de klok in om de vergrendelingen van de afzonderlijke binnenringen los te maken en ze in elkaar te schuiven.
5. Vergeet niet het systeem te vergrendelen om de kruk te vervoeren (draai de voet in de richting van de pijl UIT)

C. ONDERHOUDSTIPS

Reinig het product uitsluitend met een droog of lichtjes vochtig en niet-pluizend doekje.
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen.

D. TECHNISCHE KENMERKEN

- Materialen: ABS, Textiel
- Afmetingen: Ø 25 cm x 45 cm max (uitgevouwen), Ø 25 cm x 6 cm (opgevouwen)



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
3. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.

B. HOW TO USE IT

1. Use your thumb and forefinger to grip the two recessed handles on the seat and base.
2. Unlock the safety catch by turning the base clockwise until it clicks (in the direction of the "ON" arrow).
3. Unfold the stool to the desired seating height and lock it by turning the base clockwise.
4. To fold the stool in the other direction, grasp the recessed handles on the seat and base, pull the stool out a little further, then turn the base counterclockwise briefly to release the locks on the individual inner rings and push them together.
5. To transport the stool, remember to lock the system (turn the base in the direction of the arrow OFF).

C. CARE AND MAINTENANCE

Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.

Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

D. FEATURES

- Materials: ABS, Textile
- Dimensions: Ø 25 cm x 45 cm max (unfolded), Ø 25 cm x 6 cm (folded)
- Maximum load: 130 kg

Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE



Carton et emballage papier à
trier / Kartons und
papierverpackung recyceln /
Verpakkingsmateriaal in karton
en papier te sorteren / Recycle
carton and paper packaging