

omni
DESIGN



NOTICE ERGO STATION



WWW.OMNIDESIGN.FR



Numérotation
des traverses



1. Positionnez la partie droite
du piètement à l'envers



2. Encastrez puis vissez
la traverse 1



3. Encastrez puis vissez
la traverse 2



4. Encastrez la traverse 3
(cette traverse ne se visse pas)



5. Encastrez puis vissez la traverse 4



6. Encastrez puis vissez la traverse 5



7. Positionnez la seconde partie et encastrez toutes les traverses



8. Assurez-vous que toutes les traverses sont bien encastrées



9. Vissez toutes les traverses à la seconde partie du piètement



10. Retournez le bureau pour le mettre à l'endroit



11. Positionnez le plateau pour le saisir dans le bon sens



12. Encastrez le plateau dans les supports et vissez les 8 vis



13. Encastrez la partie arrière du plateau dans ses supports



14. Alignez correctement les supports puis vissez les 4 vis



Pour changer la hauteur du plateau :

Saisissez les poignées prévues à cet effet, soulevez le plateau en le tirant vers le haut jusqu'à la position souhaitée (ne pas pousser le plateau vers l'avant).

Pour faire descendre le plateau :

Saisissez les poignées, soulevez le plateau en le tirant vers le haut puis appuyez sur la pédale et faites descendre le plateau dans la position souhaitée.

ATTENTION : N'appuyez pas sur la pédale quand vous souhaitez faire monter le plateau, elle ne sert que pour désenclencher les positions afin de le faire descendre.



Pour incliner le plateau :

Retirez les goupilles de chaque côté du bureau puis insérez les goupilles dans le perçage supérieur afin de bloquer la position.



Pour replier le plateau :

Retirez les goupilles, appuyez sur la pédale en soulevant le plateau vers le haut puis accompagnez le plateau en position verticale.



Entretien & rénovation du bois

Pour nettoyer les surfaces en bois, un chiffon humide ou une éponge suffisent.

En cas de rayures sur les surfaces en bois, nous vous conseillons d'utiliser une huile ou cire naturelle transparente.



WWW.OMNIDESIGN.FR

contact@omnidesign.fr

06 33 77 49 41



Suivez-nous



@omnidesignfr