

Guirlande libellules de cristal

Réf. 50124500

Guide d'utilisation

Avant d'utiliser votre guirlande lumineuse, lisez attentivement les instructions suivantes et conservez ce guide pour vous y reporter ultérieurement.

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage contient les éléments ci-dessous :

- 1) 1 guirlande composée de 20 libellules
- 2) 1 transformateur d'isolement extérieur

2. SPECIFICATIONS

- 1) Alimentation : transformateur AEOD-41050800
- 2) Entrée transformateur : 230V, 50 Hz
- 3) Sortie transformateur : 4,5 V, 3,6VA
- 4) Câble d'alimentation : 5 mètres
- 5) Spéc. Câble : dia. 1, 60 x 2 mm, câble acrylique transparent
- 6) Nombre de diodes : 20
- 7) Type d'ampoule : 3,6 V - 0,03 A - 0,108 W, diodes RVB à variation lente

3. INSTALLATION

- 1) Veillez à placer la guirlande de telle sorte que le câble n'entraîne aucun accident.
- 2) Insérez l'adaptateur A/C dans la prise du transformateur en respectant la polarité.
- 3) Branchez le transformateur sur une prise secteur murale.

4. SECURITE ET AVERTISSEMENTS

- 1) Débranchez toujours la prise de la guirlande après utilisation.
- 2) Le câble n'est pas remplaçable. S'il est endommagé vous devez jeter la guirlande.
- 3) Reportez-vous aux instructions d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes sur la sécurité.
- 4) Ne reliez pas électriquement la guirlande à une autre guirlande.
- 5) Ne branchez pas la guirlande tant qu'elle est dans son emballage.
- 6) Important : les ampoules ne sont PAS remplaçables.
- 7) La guirlande a un usage décoratif uniquement. Elle ne doit pas être utilisée comme un jouet. Tenir la guirlande hors de portée des jeunes enfants.

