




NATURE  
&  
DECOUVERTES

## MANUEL D'UTILISATION HUMIDIFICATEUR A ULTRASONS AROMA

Réf. 15187720  
MODÈLE N° : JSQ-3006D



Lire attentivement ces instructions avant utilisation et  
conserver soigneusement ce mode d'emploi.

## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre humidificateur Aroma. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant d'utiliser ce produit pour la première fois.

### INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION Lire attentivement et conserver ces instructions

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il convient pour votre sécurité de toujours suivre certaines précautions de base.

#### Remarque :

**Afin d'éviter tout risque d'électrocution, débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si votre humidificateur ne fonctionne pas et doit être démonté pour réparation, MERCI d'appeler notre service après-vente.**

1. Lisez attentivement la présente notice afin d'utiliser au mieux l'appareil.
2. Ne procédez pas au démontage de l'humidificateur sans notre autorisation.
3. Ne branchez pas d'autre appareil à puissance élevée sur la même prise ou rallonge afin d'éviter tout risque de surcharge électrique.
4. Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le boîtier d'alimentation électrique fourni.
5. Pendant l'utilisation, la température ambiante doit se situer entre 10 °C et 30 °C.
6. Utilisez l'appareil uniquement conformément aux indications de cette notice. Toute autre utilisation présente un risque d'incendie ou d'électrocution.
7. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas l'appareil, la prise ou le cordon d'alimentation dans l'eau.
8. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
9. Remplissez le réservoir d'eau avant toute utilisation. Ne branchez pas l'appareil si le réservoir est vide.
10. Débranchez toujours l'appareil avant de remplir ou de vider le réservoir. Évitez de le secouer ou de le renverser.
11. Ne retirez jamais le réservoir d'eau de l'appareil lorsque ce dernier est en fonctionnement. Ne versez jamais d'eau directement dans le réservoir sans avoir retiré celui-ci de la base.
12. Ne touchez pas les parties intérieures de l'humidificateur ni l'intérieur de la base après avoir retiré le réservoir d'eau.
13. Ne rayez pas les capteurs situés à l'intérieur de l'appareil.
14. Videz le réservoir d'eau avant de ranger votre appareil.
15. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsque vous le changez d'emplacement ou avant de le nettoyer.
16. Ne placez pas l'appareil ou l'un de ses composants à proximité d'une flamme, d'appareils culinaires ou chauffants.
17. Ne faites pas fonctionner l'humidificateur si son cordon d'alimentation ou sa prise sont endommagés, ou en cas de dysfonctionnement, d'endommagement causé par une chute ou de toute autre détérioration.
18. N'ajoutez aucun détergent ou eau chaude dans le réservoir d'eau sous peine de détériorer l'appareil.
19. Ne placez pas l'humidificateur près d'une source inflammable.
20. L'utilisation en continu du diffuseur peut, à long terme, endommager l'appareil et réduire sa durée de vie.

21. Changez fréquemment l'eau du réservoir afin d'éviter la formation de dépôt susceptible de détériorer l'appareil.
22. En cas d'infiltrations d'eau à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher pendant 3 jours minimum avant toute nouvelle utilisation.

*Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.*


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

JSQ-3006A

Capacité du réservoir : 1,35 l






Alimentation : 220-240 V - 50/60 Hz

Puissance : 30 W



## COMPOSANTS

1. Diffuseur de parfum
2. Buse vapeur
3. Panneau décoratif du réservoir d'eau
4. Unité de commande avec écran LCD
5. Écran LCD
6. Base
7. Bouton de déverrouillage du diffuseur de parfum
8. Réservoir d'eau
9. Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau
10. Panneau décoratif de la base
11. Joint en silicone
12. Interrupteur On/Off des capteurs
13. Couvercle du chauffe-eau
14. Réservoir d'eau
15. Bouchon de l'orifice d'entrée d'eau
16. Orifice d'entrée d'eau
17. Bouchon à visser
18. Compartiment à parfum
19. Couvercle



## MODE D'EMPLOI








1. Placez toujours l'humidificateur verticalement, tel qu'indiqué sur la figure 1.
2. Retirez le réservoir d'eau, retournez-le, et dévissez le bouchon de l'orifice d'entrée d'eau (voir figures 2 et 3). Remplissez le réservoir avec de l'eau froide, puis revissez le bouchon. N'utilisez pas d'eau chaude. Replacez le réservoir sur l'appareil et assurez-vous de bien l'emboîter dans l'emplacement prévu à cet effet (voir figure 1). Ne faites jamais fonctionner l'humidificateur lorsque le réservoir d'eau est vide, vous risqueriez de le détériorer.
3. Retirez le compartiment à parfum et remplissez-le avec les huiles essentielles de votre choix. Refermez le flacon et replacez-le dans l'emplacement prévu à cet effet (voir figure 2 bis).
4. Branchez l'appareil sur une prise secteur appropriée.
5. Pressez le bouton de commande avec écran LCD puis appuyez sur On. Vérifiez que l'écran LCD est bien allumé.
6. De la vapeur devrait commencer à s'échapper de la buse dans les 3 minutes qui suivent.
7. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque le réservoir d'eau sera vide et que l'indicateur du niveau d'eau s'allumera. Pensez à débrancher l'appareil et à remplir le réservoir d'eau avant toute nouvelle utilisation.


Réglez l'humidité pour augmenter ou réduire la vapeur au niveau souhaité. (Voir figure 5)

- a) 6 niveaux de vapeur (1, 2, 3, 4, 5, 6)
- b) Niveau automatique

L'humidificateur ajustera le niveau de vapeur automatiquement en fonction de l'humidité de la pièce.

Taux d'humidité	Niveau de vapeur produit
Humidité $\leq$ 40 %	Niveau 6
Humidité comprise entre 40 % et 50 %	Niveau 4 et 5
Humidité comprise entre 50 % et $\geq$ 60 %	Niveau 2 et 3
Humidité $\geq$ 60 %	Niveau 1





6 NIVEAUX DE VAPEUR RÉGLABLES  
NIVEAU DE VAPEUR AUTOMATIQUE « A »

## IMPORTANT

1. N'utilisez pas d'eau chaude (plus de 40 °C), sous peine d'endommager votre appareil.
2. Evitez que de l'eau ne s'introduise dans l'appareil par l'entrée d'air quand vous videz le réservoir d'eau. Pour cela, prenez garde à vider l'eau par l'orifice situé du même côté que la buse vapeur. Si de l'eau s'est infiltrée dans l'appareil, éteignez et débranchez-le, puis laissez-le sécher un jour ou deux avant toute nouvelle utilisation.
3. Essuyez à l'aide d'un chiffon sec les éventuels résidus d'eau présents sur la surface de l'humidificateur.
4. Videz le réservoir d'eau lorsque la température intérieure est inférieure à 0 °C.
5. Aucun métal, produit chimique ni détergent ne doit être versé dans le réservoir d'eau sous peine de détériorer l'humidificateur.
6. Veillez à ne pas secouer ou renverser l'appareil afin d'éviter que de l'eau ne s'échappe par l'entrée d'air ou par le réservoir d'eau.
7. N'utilisez pas l'humidificateur si le réservoir d'eau est vide, sous peine de détériorer l'appareil.
8. N'ajoutez pas d'eau directement dans le réservoir sans avoir détaché celui-ci de la base.
9. Pensez à mettre l'interrupteur en position « Off » et à débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
10. Changez fréquemment les huiles essentielles et nettoyez le diffuseur une à deux fois par semaine, en particulier si vous désirez changer le parfum à diffuser.

REMARQUE : NE TOUCHEZ PAS LA BUSE VAPEUR LORSQUE L'HUMIDIFICATEUR FONCTIONNE, VOUS RISQUERIEZ DE VOUS BRÛLER.

## NETTOYAGE ET STOCKAGE

1. Mettez l'interrupteur en position « Off ».
2. Débranchez l'appareil.
3. Retirez et videz le réservoir d'eau. Rincez-le ainsi que le compartiment à parfum avec de l'eau propre, puis videz-les complètement. Essuyez la surface avec un chiffon propre.
4. Après avoir vidé le réservoir d'eau, essuyez-le avec un chiffon doux en cas de dépôt à l'intérieur.
5. Nettoyez le corps du produit avec un chiffon doux et laissez le sécher un moment avant de ranger l'appareil dans son carton. Veillez à le stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	ORIGINE	SOLUTION
Aucune vapeur ne sort de l'appareil et les indicateurs lumineux ne s'allument pas.	L'humidificateur n'est pas branché.	Branchez l'appareil sur une prise électrique.
	Circuit électrique de la maison. Disjoncteur / détecteur de fuite à la terre. L'interrupteur est ouvert ou un fusible a sauté.	Vérifiez la prise secteur. Si vous avez besoin d'aide, contactez un électricien.
Aucune vapeur ne s'échappe mais les indicateurs lumineux sont allumés.	Manque d'eau ou réservoir d'eau vide.	Remplissez le réservoir.
Odeur inhabituelle ou vapeur malodorante.	L'eau versée dans le réservoir d'eau ou le réservoir n'est pas propre.	Nettoyez le réservoir et remplissez-le à nouveau.
La vapeur se dégage de manière intermittente.	Formation de dépôts calcaires dans l'appareil. Le réservoir d'eau n'a pas été emboîté correctement.	Nettoyez la buse vapeur et remplissez de nouveau le réservoir avec de l'eau propre. Remplacez le réservoir d'eau sur l'appareil et assurez-vous qu'il soit bien emboîté.



Protégez l'environnement ! Ne jetez pas d'articles électriques à la poubelle.

Rapportez-les dans le centre de tri le plus proche de chez vous afin qu'ils soient détruits  
ou recyclés.



**Nature & Découvertes**

1 Avenue de l'Europe

78117 Toussus-le-Noble

N° Service Client : 01 8377 0000

[www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)