



**NATURE &
DECOUVERTES**

DIFFUSEUR PIERRE DE LAVE ENSO


ENSO LAVA STONE DIFFUSER

DIFUSOR CON PIEDRA VOLCÁNICA ENSO

ENSO DIFFUSER VULKANISCHE STEEN

DIFUSOR PEDRA VULCÂNICA ENSO

Réf. 15239520



Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lea detenidamente este manual y guárdelo en un lugar seguro.

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.


Leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT


AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et compris les risques associés.
- Ce produit N'EST PAS UN JOUET. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages physiques ou matériels (brûlures cutanées, incendie). Les présentes consignes de sécurité et ces avertissements visent non seulement à protéger votre santé et celle des autres, mais aussi à garantir que le produit est utilisé de manière appropriée. C'est pourquoi nous vous demandons de respecter les présentes consignes de sécurité et de les mettre à la disposition des autres personnes qui utilisent le produit.
- Cet appareil ne peut être démonté ou réparé sans autorisation.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est mouillé.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé dans un endroit sec.
- Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous que tous les composants de l'appareil sont en parfait état. En cas de panne ou de dysfonctionnement, coupez immédiatement le courant et débranchez l'appareil.
- Vérifiez fréquemment que l'appareil ne présente pas de signes d'usure. Si l'appareil présente des signes d'usure, s'il n'a pas été utilisé correctement ou s'il ne fonctionne pas, renvoyez-le au fournisseur avant de le réutiliser.
- Si un phénomène anormal se produit à nouveau pendant le fonctionnement, veuillez cesser d'utiliser le produit et contacter le vendeur local.
- Ne pas placer sur une surface fragile. Veillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface plane et stable.
- N'utilisez que la pierre fournie avec le produit.
- Si la pierre est humide, séchez-la avant de l'utiliser.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans un environnement humide.
- Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de le manipuler.
- Ce produit a été conçu pour être utilisé avec des huiles essentielles uniquement. L'utilisation d'essences et de parfums chimiques peut endommager le produit.


SCHÉMA DU PRODUIT




MODE D'EMPLOI




1. Placer la pierre de lave sur le produit.



2. Insérer le câble d'alimentation dans le port d'alimentation, puis branchez le bloc d'alimentation. Il est recommandé d'utiliser une alimentation USB 5V 2A.



3. Déposer 3 à 5 gouttes d'huiles essentielles au centre de la pierre de lave.



4. Appuyer sur l'interrupteur pour mettre l'appareil en marche, le voyant lumineux s'allume simultanément.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage du produit :

- Débrancher l'appareil avant tout nettoyage.
- Retirer la pierre de lave et essuyer les taches superficielles avec un chiffon humide.

Étapes du nettoyage de la pierre de lave :

1. Dépoussiérage : utiliser un pinceau à poils doux (par exemple, un pinceau à maquillage) pour brosser délicatement la surface, afin d'enlever la poussière détachée et d'empêcher la poussière de se mélanger aux taches d'huile pour former des amas.
2. Déshuilage : ajouter 1 à 2 gouttes de détergent neutre (par exemple, du liquide vaisselle) à de l'eau à température ambiante et bien mélanger. Immerger la pierre de lave, frotter délicatement sa surface et laisser tremper pendant 5 à 10 minutes.
3. Rinçage : rincer plusieurs fois à l'eau courante à température ambiante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse ni de résidus d'huile essentielle, afin d'assurer l'élimination complète du détergent et des restes d'huile essentielle.
4. Séchage : laisser sécher à l'air libre dans un endroit frais et bien ventilé (éviter la lumière directe du soleil pour empêcher les craquelures). Une fois complètement sèche (1 à 2 jours), la pierre peut être réutilisée.

FONCTIONS DU PRODUIT

1. Appuyer une fois sur l'interrupteur pour mettre l'appareil en marche. La fonction de chauffage s'active par défaut et le voyant lumineux s'allume simultanément.
2. Appuyer une seconde fois sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil. Le voyant s'éteint en même temps.

Remarque : la pierre de lave se réchauffe lentement de par sa conception. Cette augmentation progressive de la température assure une diffusion douce et durable des huiles essentielles.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


- Modèle : BY-PA02
- Dimensions : H. 13 cm x l. 10,9 cm x L. 10,9 cm
- Composition : aluminium et pierre volcanique
- Entrée de charge : 5V $\approx$ 2A
- Puissance : 10W

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE


WARNING

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This product is NOT A TOY. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Failure to follow instructions may result in physical injury or material damage (skin burns, fire). These safety guidelines and warnings are intended not only to protect your health and that of others, but also to ensure the product is used appropriately. For this reason, please follow these safety guidelines and make them available to other persons when they use the product.
- This product cannot be disassembled or repaired without authorization.
- Do not use this product if it is wet.
- When not in use, store the appliance in a dry place.
- Before turning on the power, make sure that all components of the appliance are in perfect condition. In the event of a fault or malfunction, immediately turn off the power and unplug the appliance.
- Frequently check this appliance for signs of wear and tear. If there are signs of wear and tear, if the appliance has not been used properly or if it is not working, return it to the supplier before using it again.
- If there is any abnormal phenomenon during operation again, please stop using the product and contact the local seller.
- Do not place on a fragile surface. Make sure that the device is placed on a flat, stable surface.
- Only use the stone provided with the product.
- If the stone is wet, dry it before using it.
- The product should not be used in humid environment.
- Allow the appliance to cool to room temperature before storing it.
- This product has been designed to be used with pure essential oils only. The use of chemical essences and fragrances may cause damage to the product.


PRODUCT DIAGRAM




OPERATING INSTRUCTIONS




1. Place the lava stone on top of the product.



2. Insert the power cable into the power port, then plug in the power supply. It is recommended to use a 5V 2A USB power supply.



3. Drop 3 to 5 drops of essential oils into the middle of the lava stone.



4. Press the switch to turn on the device, the indicator light turns on simultaneously.

CLEANING AND MAINTENANCE

Product cleaning:

- Unplug the device before cleaning.
- Remove the lava stone and wipe off surface stains with a damp cloth.

Lava stone cleaning steps:

1. Dust removal: use a soft-bristled brush (e.g., a makeup brush) to gently brush the surface, removing loose dust and preventing dust from mixing with essential oil stains to form clumps.
2. Oil removal: add 1-2 drops of neutral detergent (e.g., dishwashing liquid) to room-temperature water and stir well. Immerse the lava stone, gently rub its surface and let it soak for 5-10 minutes.
3. Rinsing: rinse repeatedly with running room-temperature water until there is no foam or essential oil residue, ensuring complete removal of detergent and leftover essential oil.
4. Drying: air-dry in a well-ventilated, cool area (avoid direct sunlight to prevent cracking). Once fully dry (1-2 days), the stone can be reused.

PRODUCT FUNCTIONS

1. Press the switch button once to turn on the device. The heating function activates by default, and the indicator light turns on simultaneously.
2. Press the switch button a second time to turn off the device. The indicator light will turn off at the same time.

Note: the lava stone heats up slowly by design. This gradual temperature increase ensures a smooth and long-lasting diffusion of essential oils.

PRODUCT SPECIFICATIONS


- Model: BY-PA02
- Dimensions: H. 13 cm x W. 10.9 cm x L. 10.9 cm
- Composition: aluminium and volcanic stone
- Input: 5V $\approx$ 2A
- Power: 10W

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE


ADVERTENCIA

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimientos si son supervisadas correctamente, si se le han proporcionado instrucciones relativas a la utilización del dispositivo con total seguridad y si han comprendido los riesgos que conlleva el producto.
- Este producto **NO ES UN JUGUETE**. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no podrán efectuar la limpieza y el mantenimiento del dispositivo sin la supervisión de un adulto.
- No respetar las instrucciones puede provocar lesiones físicas o daños materiales (descargas eléctricas, quemaduras en la piel, incendios, etc.). Estas advertencias e instrucciones de seguridad tienen por objeto, además de proteger la salud del usuario y de los demás, garantizar que el producto se utiliza de la forma adecuada. Por este motivo, recomendamos respetar las instrucciones de seguridad y comunicarlas a otras personas cuando vayan a usar el producto.
- Este producto no se debe desmontar ni reparar sin autorización.
- No utilice el producto si está mojado.
- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un lugar seco.
- Antes de conectar la alimentación, asegúrese de que todos los componentes del aparato están en perfecto estado. En caso de avería o mal funcionamiento, apague inmediatamente el aparato y desenchúfelo.
- Compruebe con frecuencia si este aparato presenta signos de desgaste. Si hay signos de desgaste, si el aparato no se ha utilizado correctamente o si no funciona, devuélvalo al proveedor antes de volver a utilizarlo.
- Si vuelve a producirse algún fenómeno anormal durante el funcionamiento, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el vendedor local.
- No lo coloque sobre una superficie frágil. Asegúrese de que el aparato está colocado sobre una superficie plana y estable.
- Utilice únicamente la piedra suministrada con el producto.
- Si la piedra está húmeda, séquela antes de utilizarla.
- El producto no debe utilizarse en ambientes húmedos.
- Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de guardarlo.
- Este producto ha sido diseñado para ser utilizado únicamente con aceites esenciales puros. El uso de esencias y fragancias químicas puede dañar el producto.


ESQUEMA DEL PRODUCTO




MANUAL DEL USUARIO




1. Coloque la piedra de lava encima del producto.



2. Inserte el cable de alimentación en el puerto de alimentación y, a continuación, enchufe la fuente de alimentación. Se recomienda utilizar una fuente de alimentación USB de 5V 2A.



3. Deje caer de 3 a 5 gotas de aceites esenciales en el centro de la piedra de lava.



4. Pulse el botón de encendido para encender el aparato, el indicador luminoso se encenderá simultáneamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del producto:

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Retire la piedra de lava y limpie las manchas superficiales con un paño húmedo.

Pasos para limpiar la piedra de lava

1. Eliminación del polvo: utilice un cepillo de cerdas suaves (por ejemplo, una brocha de maquillaje) para cepillar suavemente la superficie, eliminar el polvo suelto y evitar que el polvo se mezcle con las manchas de aceite esencial y forme grumos.
2. Eliminación de aceite: añada 1-2 gotas de detergente neutro (por ejemplo, líquido lavavajillas) al agua a temperatura ambiente y remueva bien. Sumerja la piedra de lava, frote suavemente su superficie y déjela en remojo durante 5-10 minutos.
3. Aclarado: aclarar repetidamente con agua corriente a temperatura ambiente hasta que no quede espuma ni restos de aceite esencial, asegurando la completa eliminación del detergente y del aceite esencial sobrante.
4. Secado: secar al aire libre en un lugar fresco y bien ventilado (evitar la luz solar directa para evitar que se agriete). Una vez completamente seca (1-2 días), la piedra puede reutilizarse.

FUNCIONES DEL PRODUCTO

1. Pulse una vez el interruptor para encender el aparato. La función de calefacción se activa por defecto y el indicador luminoso se enciende simultáneamente.
2. Pulse por segunda vez el interruptor para apagar el aparato. El indicador luminoso se apagará al mismo tiempo.

Nota: la piedra de lava se calienta lentamente por diseño. Este aumento gradual de la temperatura garantiza una difusión suave y duradera de los aceites esenciales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


- Modelo: BY-PA02
- Dimensiones: Alt. 13 cm x An. 10,9 cm x L. 10,9 cm
- Composición: aluminio y piedra volcánica
- Entrada de carga: 5V $\approx$ 2A
- Potencia: 10W

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK: AANDACHTIG LEZEN


WAARSCHUWING

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of zijn geschoold om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en ze de risico's van het apparaat begrijpen.
- Dit product is GEEN speelgoed. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen de reiniging en het onderhoud niet zonder toezicht uitvoeren.
- Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot lichamelijke letsels of materiële schade (brandwonden, brand). Onderhavige veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen zijn niet enkel bedoeld om jouw gezondheid en die van anderen te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier wordt gebruikt. Volg daarom deze veiligheidsrichtlijnen en deel ze met andere personen wanneer zij het product gebruiken.
- Dit apparaat mag niet worden gedemonteerd of gerepareerd zonder toestemming.
- Gebruik dit product niet als het nat is.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats als u het niet gebruikt.
- Controleer voordat u de stroom inschakelt of alle onderdelen van het apparaat in perfecte staat zijn. Schakel bij een storing of defect onmiddellijk de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Controleer dit apparaat regelmatig op tekenen van slijtage. Als er tekenen van slijtage zijn, als het apparaat niet correct werd gebruikt of als het niet werkt, laat het dan nakijken door de leverancier voordat u het opnieuw gebruikt.
- Als er opnieuw een abnormaal verschijnsel optreedt tijdens het gebruik, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met de plaatselijke verkoper.
- Niet op een kwetsbaar oppervlak plaatsen. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond staat.
- Gebruik alleen de steen die bij het product wordt geleverd.
- Als de steen nat is, laat hem dan drogen voordat u hem gebruikt.
- Het product mag niet worden gebruikt in een vochtige omgeving.
- Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
- Dit product enkel ontworpen om te gebruiken met pure essentiële oliën. Het gebruik van chemische parfums en geurstoffen kan het product beschadigen.


PRODUCTTEKENING




GEbruikersHANDLEIDING




1. Plaats de lavasteen bovenop het product.



2. Steek de voedingskabel in de voedingspoort en steek de stekker in het stopcontact. Het wordt aanbevolen om een USB-voeding van 5V 2A te gebruiken.



3. Laat 3 tot 5 druppels etherische oliën neerkomen in het midden van de lavasteen.



4. Druk op de schakelknop om het apparaat in te schakelen, het indicatielampje gaat branden.

REINIGING EN ONDERHOUD

Product schoonmaken:

- Koppel het apparaat los voordat u het reinigt.
- Verwijder de lavasteen en veeg vlekken op het oppervlak weg met een vochtige doek.

Stappen om de lavasteen schoon te maken:

1. Stof verwijderen: gebruik een borstel met zachte haren (bijv. een make-upborstel) om het oppervlak voorzichtig te borstelen, zodat los stof wordt verwijderd en stof zich niet kan mengen met essentiële olieplekken om klonters te vormen.
2. Olie verwijderen: voeg 1-2 druppels neutraal afwasmiddel (bijv. afwasmiddel) toe aan water op kamertemperatuur en roer goed. Dompel de lavasteen onder, wrijf zachtjes over het oppervlak en laat 5-10 minuten intrekken.
3. Spoelen: spoel herhaaldelijk met stromend water op kamertemperatuur totdat er geen schuim of resten van etherische olie meer achterblijven, zodat het reinigingsmiddel en de achtergebleven essentiële olie volledig verwijderd zijn.
4. Drogen: aan de lucht laten drogen in een goed geventileerde, koele ruimte (vermijd direct zonlicht om barsten te voorkomen). Zodra de steen volledig droog is (1-2 dagen), kan hij opnieuw worden gebruikt.

FUNCTIONIES PRODUCT

1. Druk één keer op de schakelknop om het apparaat in te schakelen. De verwarmingsfunctie wordt standaard geactiveerd en het indicatielampje gaat tegelijkertijd aan.
2. Druk een tweede keer op de schakelknop om het apparaat uit te schakelen. Het indicatorlampje gaat uit.

Let op: het product is zo ontworpen dat de lavasteen langzaam opwarmt. Deze geleidelijke stijging van de temperatuur zorgt voor een soepele en langdurige verspreiding van essentiële oliën.

PRODUCTSPECIFICATIES


- Model: BY-PA02
- Afmetingen: H. 13 cm x B. 10,9 cm x L. 10,9 cm
- Samenstelling: aluminium en vulkaansteen
- Laadingang: 5V $\approx$ 2A
- Vermogen: 10W

INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE


AVISO

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre o modo de utilização do aparelho de forma segura e que compreendam os perigos envolvidos.
- Este produto **NÃO É UM BRINQUEDO**. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- O não cumprimento das instruções pode resultar em lesões físicas ou danos materiais (queimaduras na pele, incêndio). Estas orientações e advertências de segurança destinam-se não só a proteger a sua saúde e a dos outros, como também a garantir que o produto é utilizado de forma apropriada. Por este motivo, siga estas orientações de segurança e disponibilize-as a outras pessoas quando estas utilizarem o produto.
- Este produto não pode ser desmontado nem reparado sem autorização.
- Não utilize este produto se estiver molhado.
- Quando não estiver a ser utilizado, guarde o aparelho num local seco.
- Antes de ligar a corrente, certifique-se de que todos os componentes do aparelho estão em perfeitas condições. Em caso de avaria ou mau funcionamento, desligue imediatamente a corrente e retire a ficha da tomada.
- Verifique frequentemente se o aparelho apresenta sinais de desgaste. Se houver sinais de desgaste, se o aparelho não tiver sido utilizado corretamente ou se não estiver a funcionar, devolva-o ao fornecedor antes de o voltar a utilizar.
- Se ocorrer novamente algum fenómeno anormal durante o funcionamento, pare de utilizar o produto e contacte o vendedor local.
- Não coloque sobre uma superfície frágil. Certifique-se de que o dispositivo é colocado numa superfície plana e estável.
- Utilize apenas a pedra fornecida pelo produto.
- Se a pedra estiver húmida, seque-a antes de a utilizar.
- O produto não deve ser utilizado em ambientes húmidos.
- Deixe arrefecer o aparelho até à temperatura ambiente, antes de o guardar.
- Este produto foi concebido para ser utilizado apenas com óleos essenciais puros. A utilização de essências e fragrâncias químicas pode causar danos no produto.


DESENHO DO PRODUTO




ANUAL DO UTILIZADOR




1. Coloque a pedra de lava em cima do produto.



2. Insira o cabo de alimentação na porta de alimentação e, em seguida, ligue a fonte de alimentação. Recomenda-se utilizar uma fonte de alimentação USB 5V 2A.



3. Deite 3 a 5 gotas de óleos essenciais no centro da pedra de lava.



4. Premir o botão do interruptor para ligar o dispositivo, a luz indicadora acende-se simultaneamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza do produto:

- Desligue o aparelho antes de qualquer limpeza.
- Retire a pedra de lava e limpe as manchas superficiais com um pano húmido.

Passos para a limpeza da pedra de lava:

1. Remoção do pó: utilize um pincel de cerdas macias (por exemplo, um pincel de maquilhagem) para escovar suavemente a superfície, removendo o pó solto e evitando que o pó se misture com as manchas de óleo essencial e forme grumos.
2. Remoção de óleo: adicione 1-2 gotas de detergente neutro (por exemplo, detergente líquido para a loiça) a água à temperatura ambiente e mexa bem. Mergulhe a pedra de lava, esfregue suavemente a sua superfície, e deixe-a de molho durante 5-10 minutos.
3. Enxaguamento: enxague repetidamente com água corrente à temperatura ambiente até não haver espuma ou resíduos de óleo essencial, assegurando a remoção completa do detergente e dos restos de óleo essencial.
4. Secagem: seque ao ar numa área bem ventilada e fresca (evite a luz solar direta para evitar fissuras). Quando estiver completamente seca (1-2 dias), a pedra pode ser reutilizada.

FUNÇÕES DO PRODUTO

1. Prima o botão do interruptor uma vez para ligar o aparelho. A função de aquecimento é ativada por defeito e a luz indicadora acende-se simultaneamente.
2. Prima o botão do interruptor uma segunda vez para desligar o aparelho. A luz indicadora apagar-se-á ao mesmo tempo.

Nota: a pedra de lava aquece lentamente, intencionalmente. Este aumento gradual da temperatura assegura uma difusão suave e duradoura dos óleos essenciais.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Modelo: BY-PA02
- Dimensões: A. 13 cm x L. 10,9 cm x P. 10,9 cm
- Composição: alumínio e pedra vulcânica
- Entrada de carga: 5V $\approx$ 2A
- Potência: 10W

Nature & Découvertes
11 rue des Etangs Gobert
78000 Versailles (France)
www.natureetdecouvertes.com
contactclient@nature-et-decouvertes.com



Conforme aux normes européennes.
Compliant with European standards.
Conforme con las normas europeas.
In overeenstemming met Europese normen.
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.