bridge

Vibroacoustic Massage Cushion

Recharge Body. Elevate Mind.



Instruction Manual

BVA-HB150-EB

Expérimentez la thérapie vibroacoustique pour le corps et l'esprit avec

bridge

En envoyant des ondes sonores basse fréquence profondément dans le corps, pour détendre les muscles tendus, apaiser le système nerveux et rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit.



INSTALLATION :

- Faites coulisser la prise appropriée (fiche européenne 2 broches ou fiche britannique 3 broches) sur le bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'elle enclenche.



- Fixez le bloc d'alimentation au coussin en connectant la prise jack, puis branchez le bloc d'alimentation sur une prise murale.
- Placez le coussin à plat sur un lit ou un canapé pour vous allonger dessus, ou contre le dossier d'un fauteuil confortable pour une utilisation assise. Nous vous recommandons également de tamiser les lumières et de vous assurer de ne pas être dérangé pour vivre la meilleure expérience possible.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer.
- Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner une piste.
- Appuyez sur le bouton du minuteur pour changer la durée : 30 min, 20 min, 10 min ou 5 min
  (Remarque : les durées sont données à titre indicatif uniquement car toutes les pistes varient légèrement en longueur)
- Utilisez les boutons + et - pour régler l'intensité des vibrations et le volume .
- Appuyez sur le bouton muet pour réduire le son à son niveau le plus bas. (Veuillez noter que parce que l'appareil est alimenté par le son, il ne se mettra pas complètement en silencieux, sinon les vibrations s'arrêteraient aussi.)

DIFFUSION DE MUSIQUE VIA BLUETOOTH :

Explorez d'autres pistes vibroacoustiques en les diffusant depuis votre téléphone/tablette sur **bridge**.

- Appuyez sur le bouton Bluetooth de la télécommande pour mettre le produit en mode « connexion » (lumière blanche clignotante)
- Sur votre téléphone (ou tablette), dans les paramètres Bluetooth, recherchez et connectez-vous à **bridge vibroacoustic cushion**
- Recherchez des pistes vibroacoustiques sur Spotify / Apple Music etc et diffusez-les through le produit, comme vous le feriez avec une enceinte externe.
- Nous avons également créé une liste musicale sur mesure pour vous que vous pouvez trouver en recherchant **bridge vibroacoustic** by Homedics sur Spotify, Apple Music ou YouTube Music

ARRÊT AUTOMATIQUE :

Si le produit n'est pas connecté au Bluetooth et reste inactif pendant 15 minutes, il s'éteindra automatiquement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

- Débranchez toujours le produit avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface du produit uniquement avec une éponge humide. Ne pas saturer. Laisser sécher complètement avant utilisation.
- Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou abrasifs qui peuvent endommager le produit.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- TOUJOURS débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant tout nettoyage. Pour l'éteindre, positionner tous les boutons de réglage sur « OFF », puis débrancher le câble d'alimentation.
- NE JAMAIS laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher de la prise secteur quand il n'est pas utilisé ou avant d'adjoindre ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Cet appareil convient aux personnes à partir de 8 ans – ainsi qu'aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances – s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des consignes concernant son utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Couper le secteur et débrancher immédiatement. Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par Homedics.
- Ne JAMAIS mettre en marche l'appareil en cas de cordon ou de connecteur endommagé, en cas de fonctionnement incorrect, en cas de chute ou de détérioration ou de chute dans l'eau. Le renvoyer au Service après-vente de Homedics, qui se chargera du diagnostic et de la réparation.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- NE PAS utiliser dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS tenir l'appareil par le câble, ni utiliser le câble comme manche.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- NE PAS écraser. Éviter les plis aigus.
- Ce produit nécessite une source d'alimentation 100-240 VAC.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec celui-ci.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé Homedics.
- En cas de problème de santé, demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Il s'agit d'un appareil non professionnel, conçu pour un usage personnel. NE PAS utiliser le matériel en remplacement de soins médicaux.

- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- Il est déconseillé aux personnes atteintes de neuropathie diabétique d'utiliser cet appareil.
- NE PAS utiliser sur un enfant en bas âge, une personne invalide, endormie ou inconsciente.
- NE PAS utiliser sur une peau insensible ou une personne ayant une mauvaise circulation du sang.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une quelconque affection physique qui limiterait sa capacité à maîtriser les commandes de l'appareil.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur une éruption cutanée.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse
- NE PAS utiliser si vous avez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implanté
- NE PAS utiliser si vous souffrez d'ostéoporose sévère, de thrombose, de varices, d'instabilité tensionnelle, de problèmes cardiaques ou de risques de caillots sanguins.
- Évitez d'utiliser le produit sur des zones d'inflammation aiguë, d'infection, ou de fractures, chirurgies ou blessures récentes.
- Le non-respect de ce qui précède peut provoquer un risque d'incendie ou de blessure.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de Homedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de Homedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.
Pour contacter le Service après-vente Homedics de votre région, veuillez consulter le site **www.homedics.co.uk/servicecentres**

Explication WEEE

Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soir recyclé tout en respectant 'environnement.



Bandes de fréquence de fonctionnement : 2402 - 2480MHz
Puissance maximale transmise CE BT : 1.60 dBm
En mode arrêt, ce produit consommera de l'énergie à un taux de 0,03 W.

Homedics

Distributed in the UK by
FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer
FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland
Customer Support: support@homedics.co.uk

IB-BVAHB150EB-0825-01