Homedics

SoundSleep™ Aura




Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 YEAR GUARANTEE

SS-2700WH

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

1. Marche/Arrêt
2. Minuterie
3. Volume
4. Indicateur de la minuterie
5. Lumière blanche chaude
6. Entraînement à la méditation et à la respiration
7. Lumière d'ambiance
8. Options sonores
9. Connexion Bluetooth®
10. Port de charge USB (5V 1A)



FONCTIONS DES TOUCHES:

Marche/Arrêt (1): Appuyez longuement pour mettre l'appareil en marche.

Sons de la nature (8): 14 sons de la nature. Appuyez sur cette touche pour diffuser un son de la nature. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer au son de nature suivant. Appuyez longuement sur cette touche pour désactiver le son.

Méditation (8): 7 sons agréables pour la méditation. Appuyez sur cette touche pour écouter le son de méditation. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer au son de méditation suivant. Appuyez longuement sur cette touche pour désactiver le son.

Bébé (8): 7 sons pour calmer bébé. Appuyez sur cette touche pour écouter le son pour bébé Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer au

son pour bébé suivant. Appuyez longuement sur cette touche pour désactiver le son.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de méditation ci-joint.

Minuterie Auto-Off (2): Appuyer une fois pour régler la minuterie sur 30 minutes. Appuyez à nouveau sur cette touche pour régler la minuterie sur 60 minutes. Appuyez à nouveau sur cette touche pour régler la minuterie sur 90 minutes. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver la minuterie. Les DEL s'allument en conséquence.

Lumière blanche chaude (5): 5 niveaux de luminosité réglables. Appuyez sur la touche pour allumer la lumière blanche chaude. Continuez à appuyer sur la touche pour augmenter la luminosité. Appuyez longuement pour éteindre la lumière.

Lumière d'ambiance à 7 couleurs (7): Appuyez sur la touche pour allumer la lumière d'ambiance. Continuez à appuyer sur la touche pour changer de couleur. Appuyez longuement pour éteindre la lumière.

MODE D'EMPLOI:

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre le haut-parleur en marche.
2. Appuyez sur la touche Bluetooth® pour activer le mode d'appairage Bluetooth® (vous entendrez un signal sonore indiquant que l'appareil est prêt à être apparié).
3. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil mobile et sélectionnez SoundSleep Aura.
4. Une fois la connexion établie, vous entendrez un autre signal sonore.

CHARGER LA BATTERIE:

1. Branchez le câble de charge USB de type C dans le port USB.
2. Le voyant d'alimentation s'allume pendant la charge.
3. Lorsque la charge est terminée, le voyant de charge disparaît. La charge complète peut prendre jusqu'à 4 heures.

ENTRETIEN:

Nettoyage

Essuyez la poussière avec un chiffon humide. N'utilisez JAMAIS de liquides ou de nettoyants abrasifs pour le nettoyage.

Rangement

Vous pouvez laisser l'appareil à portée de main ou le ranger dans sa boîte dans un endroit frais et sec.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- TOUJOURS débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant tout nettoyage. Pour l'éteindre, positionner tous les boutons de réglage sur « OFF », puis débrancher le câble d'alimentation.
- NE JAMAIS laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher de la prise secteur quand il n'est pas utilisé ou avant d'adjoindre ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et toute personne à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou inexpérimentée, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques qu'elle implique. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec

l'appareil. Ne pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.

- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Couper le secteur et débrancher immédiatement. Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics.
- Ne JAMAIS mettre en marche l'appareil en cas de cordon ou de connecteur endommagé, en cas de fonctionnement incorrect, en cas de chute ou de détérioration ou de chute

dans l'eau. Le renvoyer au Service après-vente de HoMedics, qui se chargera du diagnostic et de la réparation.

- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- NE PAS utiliser dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS tenir l'appareil par le câble, ni utiliser le câble comme manche.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé HoMedics.
- Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération de l'appareil. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.

- La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion. L'appareil reste opérationnel tant que la prise n'est pas débranchée.
- Ce produit est équipé d'une batterie au lithium, interne et non remplaçable. Cette batterie ne peut être réparée par l'utilisateur. Veuillez la jeter conformément aux réglementations locales, régionales, provinciales et nationales.
- Ne jetez pas la batterie dans des flammes ou dans un four chaud, ne la broyez pas mécaniquement et ne la coupez pas, car une explosion pourrait se produire.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée car une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable pourrait se produire.
- N'exposez pas la batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse car une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable pourrait se produire.

- Rechargez uniquement avec le cordon de charge USB-C fourni avec l'appareil. Utilisez un chargeur USB adapté à la tension d'entrée et au courant d'entrée minimum.
- Suivez toutes les consignes de charge et ne chargez pas le bloc-batterie ou l'appareil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les consignes. Une charge incorrecte de l'appareil ou en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d'incendie. Plage de fonctionnement et de charge de l'appareil: 0 °C–40 °C.
- Bande de fréquence de fonctionnement: 2402–2480 MHz
- Puissance transmise maximale: 1.46 dBm



Scan QR code to download our free meditation guide

Homedics

Distributed in the UK by

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importer

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland

Customer Support: support@homedics.co.uk

IB-SS2700WH-1023-01

CE UKCA