



**NATURE &  
DECOUVERTES**

## **GUIRLANDE LUMINEUSE USB PARLA**

USB STRING LIGHT PARLA

LUZ DE CADENA USB PARLA

USB STRIJKLICHT PARLA

FIO DE LUZ USB PARLA

**Réf. 50184590**

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lea detenidamente este manual y consérvelo en un lugar seguro.

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.

Leia cuidadosamente este manual e guarde-o em local seguro.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Les produits sont conçus pour être utilisés uniquement en intérieur.
- Ce produit doit être placé sur une surface plane et stable.
- Utilisez-le avec précaution afin d'éviter tout dommage en cas de chute ou de choc physique.
- Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur, comme un radiateur, et ne l'utilisez pas dans un endroit humide, comme une salle de bains.

## ÉLÉMENTS INCLUS


- Guirlande lumineuse
- 1 câble USB

## SPÉCIFICATIONS

- LED : 3W, lumière blanche chaude
- Entrée USB : 5V DC 1A

## FONCTIONNEMENT

- Étape 1 : placez la guirlande sur une surface plane et stable.
- Étape 2 : connectez la prise USB sur votre périphérique USB.



## AVERTISSEMENT !

- Ne jamais utiliser un produit endommagé (par exemple, un câble usé et endommagé, un boîtier fissuré). Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, ce produit doit être mis au rebut.
- NE PAS LAISSER LA PRISE USB CONNECTÉE EN PERMANENCE SUR LE PÉRIPHÉRIQUE USB EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être étroitement surveillés à tout moment lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un appareil électrique. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.**
- Pour se protéger contre les chocs électriques, ne jamais laisser le luminaire entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais toucher le produit ou le câble avec les mains mouillées.
- La LED située à l'intérieur est **NON** remplaçable. Ne pas essayer de retirer la LED. Suivre attentivement les instructions d'utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.

## ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

- Si le luminaire s'arrête inopinément ou semble mal fonctionner, coupez l'alimentation électrique et cessez immédiatement de l'utiliser. Demandez l'avis d'un professionnel pour résoudre la panne ou effectuer des réparations.

# PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

## USE PRECAUTIONS

- The products are designed for indoor use only.
- This product must be placed on a flat and stable surface.
- Operate carefully to not cause any damage by dropping or physical shocking it.
- Do not place it next to high temperature objects such as heater, or use it in wet place such as bathroom.

## CONTAIN


- Light chain
- 1 USB cable

## SPECIFICATION

- LED: 3W, Warm white light
- USB input: 5V DC 1A

## OPERATION

- Step 1: put the Light on a flat and stable surface
- Step 2: connect the USB side with your USB device



## **WARNING!**

- Never use a damaged product (e.g., worn & damaged cable, cracked casing). If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, this product should be discarded.
- DO NOT ALWAYS CONNECT THE USB SIDE WITH USB DEVICE IF NOT USE FOR LONG TIME.
- This is not a toy, children should be closely supervised at all times when they are near any electrical appliance. KEEP AWAY FROM CHILDREN AND PETS.
- To protect against electric shock, never allow the luminaire come into contact with water or any other liquid. Never touch the product or the cable with wet hands.
- NON-replaceable LED inside. Do not attempt to remove LED, follow usage instructions carefully.
- Keep out of children's reach.

## **MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING**

- If the luminaire stops unexpectedly or appears to mal-function, switch off the power supply and stop using immediately, seek professional advice to rectify the fault or make repairs.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

## PRECAUCIONES DE USO

- Los productos están diseñados para uso solo en interiores.
- Este producto debe colocarse en una superficie plana y estable.
- Utilícelo con cuidado para que no se caiga o golpee y se dañe.
- No lo coloque al lado de objetos que desprendan calor, como radiadores, ni lo utilice en zonas húmedas, como el baño.

## INCLUYE


- Un guirnalda luminosa
- 1 cable USB

## ESPECIFICACIÓN

- LED: 3 W, luz blanca cálida
- Entrada USB: 5V CC 1A

## FUNCIONAMIENTO

- Paso 1: coloque la guirnalda luminosa sobre una superficie plana y estable
- Paso 2: conecte el USB a su dispositivo con entrada USB



## **¡ADVERTENCIA!**

- Nunca use un producto dañado (p. ej., con el cable deteriorado y desgastado o la carcasa agrietada). Si el cable o cordón flexible externo de esta lámpara está dañado, el producto debe desecharse.
- **NO CONECTE EL USB AL DISPOSITIVO USB SI NO SE VA A UTILIZAR DURANTE UN LARGO PERÍODO.**
- Este producto no es un juguete, hay que vigilar a los niños con atención en todo momento siempre que estén cerca de un aparato eléctrico. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS.**
- Para evitar descargas eléctricas, no permita que la lámpara entre en contacto con agua o cualquier otro líquido. No toque nunca el producto ni el cable con las manos mojadas.
- El LED interior no se puede sustituir. No intente quitar el LED. Siga detenidamente las instrucciones de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## **MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

- Si la lámpara deja de funcionar repentinamente o no parece funcionar adecuadamente, desconéctela de la alimentación eléctrica y deje de utilizarla inmediatamente; recurra a un profesional para corregir el fallo o efectuar las reparaciones necesarias.

# BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAAR VOOR LATER GEBRUIK: LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG

## VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- De producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit product moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.
- Bedien het product voorzichtig om geen schade te veroorzaken door het te laten vallen of een fysieke schok toe te brengen.
- Plaats het product niet naast voorwerpen met een hoge temperatuur, zoals een verwarming, en gebruik het niet in een natte ruimte, zoals een badkamer

## BEVAT


- Lichtsnoer
- 1 USB-kabel

## SPECIFICATIE

- Led: 3W, warmwit licht
- USB-ingang: 5V DC 1A

## WERKING

- Stap 1: Plaats het licht op een vlak en stabiel oppervlak
- Stap 2: Sluit de USB-aansluiting aan op uw USB-apparaat



## **WAARSCHUWING!**

- Gebruik nooit een beschadigd product (bijv. versleten & beschadigde kabel, gebarsten behuizing). Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, moet dit product worden weggegooid.
- **SLUIT DE USB-AANSLUITING NIET AAN OP EEN USB-APPARAAT ALS U HET LANGE TIJD NIET GEBRUIKT.**
- Dit is geen speelgoed. Kinderen moeten altijd onder streng toezicht staan wanneer ze zich in de buurt van elektrische apparaten bevinden. **UIT DE BUURT VAN KINDEREN EN HUISDIEREN HOUDEN.**
- Om de armatuur te beschermen tegen elektrische schokken mag hij nooit in contact komen met water of een andere vloeistof. Raak het product of de kabel nooit aan met natte handen.
- Niet-vervangbare led binnenin. Probeer de led niet te verwijderen. Volg de gebruiksinstructies zorgvuldig op.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

## **ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING**

- Alsde armatuur onverwachts stopt of slecht lijkt te functioneren, schakel dan de voeding uit en stop onmiddellijk met het gebruik.

# INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Os produtos foram concebidos para serem utilizados unicamente em espaços interiores.
- Este produto deve ser colocado numa superfície horizontal e estável.
- Utilize com cuidado para evitar danificar por queda ou choque físico.
- Não o coloque junto de objetos com temperaturas elevadas, como um aquecedor, nem o utilize em locais húmidos, como uma casa de banho.

## CONTEÚDO


- Grinalda de luz
- 1 cabo USB

## ESPECIFICAÇÕES

- LED: 3W, luz branca e quente
- Entrada USB: 5V DC 1A

## FUNCIONAMENTO

- Passo 1: coloque a grinalda numa superfície horizontal e estável
- Passo 2: ligue o lado do USB ao seu dispositivo USB



## **ADVERTÊNCIA!**

- Nunca use um produto danificado (por exemplo, cabo gasto e danificado, revestimento rachado). Se o cabo flexível externo ou o fio desta grinalda estiverem danificados, deverá eliminar este produto.
- **NÃO LIGUE SEMPRE O LADO USB AO DISPOSITIVO USB SE NÃO FOR UTILIZAR DURANTE UM PERÍODO DE TEMPO PROLONGADO.**
- Isto não é um brinquedo. As crianças devem ser sempre vigiadas de perto quando estão próximas de qualquer aparelho elétrico. **MANTER AFASTADO DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO.**
- Para se proteger de choques elétricos, nunca deixe que a grinalda entre em contacto com água ou qualquer outro líquido. Nunca toque no produto ou no cabo com as mãos molhadas.
- LED no interior não substituível. Não tente retirar o LED, siga as instruções de utilização com cuidado.
- Manter fora do alcance das crianças.

## **MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

- Se a grinalda parar de trabalhar de forma inesperada ou estiver a funcionar mal, desligue-a da fonte de alimentação de imediato. Procure ajuda profissional para retificar o problema ou efetuar a reparação.

**Nature & Découvertes**  
11 rue des Etangs Gobert  
78000 Versailles (France)  
[www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)  
[contactclient@nature-et-decouvertes.com](mailto:contactclient@nature-et-decouvertes.com)



Conforme aux normes européennes.  
Compliant with European standards.  
Conforme con las normas europeas.  
In overeenstemming met Europese normen.  
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.  
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.  
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.  
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.  
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.