



NATURE &
DECOUVERTES

MINI ADAPTATEUR VOYAGE CUBE


Réf. 52148050 - Notice d'utilisation

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Lire attentivement les instructions avant utilisation
- S'assurer que le voltage des appareils à utiliser est compatible avec cet adaptateur
- Cet adaptateur n'est pas un transformateur électrique (CA/CA)
- L'adaptateur ne doit être utilisé qu'avec des appareils avec une isolation double ou ne nécessitant pas de mise à la terre
- Ne pas exposer l'adaptateur à l'humidité
- Ne pas tenir avec des mains humides
- Ne pas utiliser avec des appareils électriques réclamant de fortes puissances (réfrigérateur, radiateur, etc...)
- Ne pas utiliser avec des appareils réclamant des ampérages supérieurs à 6 A
- Débrancher immédiatement si un comportement anormal de l'appareil survient (fumée, etc...)
- Mettre hors de la portée des enfants
- Ne pas démonter
- Ne pas poser sur des surfaces instables
- Ne pas laisser l'adaptateur sous tension s'il n'est pas utilisé
- Ne pas insérer de partie métallique dans l'adaptateur
- Ne pas utiliser en extérieur
- Chaque pays possédant sa propre législation concernant l'utilisation des adaptateurs de voyage, vérifier les spécificités du pays concerné avant utilisation

CARACTÉRISTIQUES :

- Alimentation AC : 6 A maximum, 100-250 V (660 W maximum pour 110 V, 1 500 W maximum pour 250 V)
- Sécurité prise unique
- Volets de sécurité intégrés
- Indicateur de charge lumineux
- Compatible pour plus de 150 pays avec des fiches États-Unis (US)/Europe (EU)/Royaume-Uni (UK)/Australie (AUS).
- Des clapets intégrés protègent les utilisateurs contre un contact direct avec les parties non isolées sur la fiche de sortie.
- Un seul type de fiche peut être utilisé en faisant glisser le bouton de sélection, les autres broches sont alors automatiquement verrouillées.



Maximum: 1500 W-250 V, 660 W-110 V



États-Unis

Appuyez légèrement sur le bouton et faites coulisser vers la droite pour obtenir la fiche US/AUS comme indiqué. Veillez à ce que les lames de contact soient tournées en position parallèle.



Australie/Nouvelle-Zélande

Appuyez légèrement sur le bouton et faites coulisser complètement vers la droite pour obtenir la fiche US/AUS comme indiqué. Veillez à ce que les lames de contact soient tournées en position "X".



Royaume-Uni

Appuyez légèrement sur le bouton et faites coulisser complètement vers la gauche pour obtenir la fiche UK comme indiqué. Retirez la prise de terre isolée du boîtier.



Europe

Assurez-vous que le bouton est glissé vers le centre, puis appuyez dessus pour que la fiche Europe ressorte comme indiqué.

Nature & Découvertes - Versailles Grand Parc
1 avenue de l'Europe - 78117 Toussus-le-Noble - France - N° Service Client : +33 (0)1 8377 0000
www.natureetdecouvertes.com

