

# Notice d'utilisation

## TORCHE –CHARGEUR DYNAMO

Réf. : 53139350

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit.

### 1- Contenu du produit :

- 1 lampe Torche dynamo
- 1 cordon jack / USB
- 2 connecteurs pour téléphones mobiles, MP3: **USB micro**, **USB mini**
- 1 connecteur **USB femelle**  
(Pour une charge avec le cordon USB mâle de votre appareil, MP3, etc.)

### 2- Utilisation

La lampe s'allume et s'éteint en poussant l'interrupteur sur le dessus.  
Deux positions d'éclairage sont disponibles (3 et 5 LED)

### 3- Modes de charge (Torche)

Deux modes de charge vous sont proposés (**A**, **B**) :

#### A- USB :

Rechargez la lampe à l'aide du cordon **JACK / USB** (fourni) sur un ordinateur ou un adaptateur muni d'une prise **USB** (5 V).  
Connectez la partie **JACK** du cordon sur la prise arrière de la lampe (à droite) et basculez le commutateur vers le symbole **lampe** (côté droit), ensuite branchez l'extrémité **USB** du cordon sur l'ordinateur. Pendant la charge un indicateur vert s'allumera sous la lampe.



A- USB

B- Dynamo



#### B- Dynamo :

Pour charger votre lampe, vous devez tourner la manivelle au minimum 1 minute correspondant à 120 tours, si vous tournez plus lentement la manivelle, vous augmenterez le temps de charge.  
Pendant la charge un indicateur vert s'allumera sous la lampe.

**Ne pas recharger quand la lampe est allumée, vous risqueriez de détériorer les ampoules LED (survolage !)**

#### Conseil :

Il est conseillé de recharger la lampe tous les mois afin de maintenir le niveau de charge de la batterie.  
Vérifiez que le bouton d'allumage soit sur (Arrêt) lorsque le produit n'est pas utilisé.



1. Position de charge avec les connecteurs fournis.

2. Position recharge de la lampe.

3. Prise USB, connexion du cordon fourni pour la charge\* de téléphones mobiles ou d'appareils USB directs (avec embouts).

4. Prise JACK, connexion du cordon pour la recharge sur ordinateur.



Extrémités du cordon fourni.

### Récapitulatif des temps de charge:

Temps de charge par dynamo	Autonomie d'éclairage
1 Minute	10 à 15 Minutes (3 LED)
1 Minute	6 à 10 Minutes (5 LED)
Temps de charge par USB (ordinateur)	Autonomie d'éclairage
5 Heures	1 Heure 30 min (3 LED)
5 Heures	30 min (5 LED)
Temps de charge par dynamo (Téléphone, MP3, etc..)	Autonomie
Variable	Variable suivant la capacité de la batterie de votre appareil

### 3- Modes de recharge (Téléphones mobiles /MP3, etc.)

Pour recharger un appareil extérieur (téléphone mobile, MP3, etc.) à l'aide du cordon **JACK / USB** et des adaptateurs **1 x USB MICRO**, **1x USB MINI** et **1 x USB femelle** (fournis)

Connectez la partie **USB** du cordon fourni sur la prise arrière USB de la lampe (à gauche) et basculez le commutateur vers le symbole **téléphone** (côté gauche), ensuite branchez un connecteur à l'extrémité du cordon.

Ensuite pour charger votre appareil, vous devez tourner la manivelle (vitesse d'environ de 120 tours/ minutes), l'indicateur de charge de votre appareil doit apparaître (écran ou voyant).

Pendant la charge un indicateur vert s'allumera sous la lampe.

La durée de recharge et l'autonomie sont variables suivant la capacité de la batterie de votre appareil.

Vous devrez sûrement tourner la manivelle plusieurs minutes pour atteindre une charge appropriée pour un bon fonctionnement de votre appareil.


#### **(\*)Note très importante :**

**La recharge des téléphones portables ou autres appareils (MP3) n'est pas garantie à 100 %, en effet certains appareils nécessitent un courant de charge supérieur à ce que peut fournir la lampe torche.**



### 5- Caractéristiques techniques :

- Mode d'éclairage : 3 LED et 5 LED .
- Portée : 20 mètres.
- Luminosité en lux (à 1 mètre) : 3 LED = 40 lux. 5 LED =100 lux.
- Batterie interne rechargeable soudée : Lithium 3.6 V, 80mAh.
- Boussole intégrée à la manivelle.



### Avertissement :

**-Ne laissez jamais un enfant utiliser cette lampe.**

**-Ne dirigez jamais le faisceau lumineux vers les yeux, sous peine de dommages oculaires.**

**ATTENTION :** Cette lampe contient un accumulateur au lithium. En fin de vie, il doit être recyclé !

Ne mettez jamais l'accumulateur dans un feu et ne l'exposez pas à une température élevée :il pourrait exploser.

Ce symbole européen représentant une poubelle sur roue barrée d'une croix indique que les équipements électriques et électroniques, les batteries, accumulateurs, et piles font l'objet d'une collecte sélective. Ne jetez pas ce produit aux ordures ménagères.



#### **Protection de l'environnement :**

En application des normes européennes et décrets de la loi française en vigueur, vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil, de sa batterie avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes pour l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

#### **Nature & Découvertes**

**1 Avenue de l'Europe  
78117 Toussus-le-Noble**

**Si toutefois vous rencontrez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe.**

**N° Service Client 01 83 77 00 00**

**www.natureetdecouvertes.com**

**Si vous rapportez le produit au magasin, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.**