





Point 65 Sweden

Manual


Ce manuel vous aidera à préparer votre Falcon pour votre prochaine expérience de kayak. Avec un peu d'entraînement, il vous faudra littéralement 10 secondes pour assembler votre Falcon. Pour le démonter, il vous suffit d'inverser le processus. Veuillez lire l'autocollant de mise en garde apposé sur votre kayak pour une navigation en kayak plus sûre et amusante. Vous trouverez également des films d'instruction sur le site www.point65.com.




1. Placez la sangle à l'intérieur de la boucle des deux côtés du kayak.




2. Poussez les deux sections du kayak ensemble, de sorte que la sangle se trouve à environ un demi-pouce à l'intérieur de la boucle.




3. Chevauchez la partie arrière du kayak et soulevez celle-ci pour accrocher les deux parties ensemble.




4. Serrez la boucle. Ne forcez pas sur la boucle, cela peut endommager la sangle à cliquet.




Égalisez toujours la pression dans le kayak en ouvrant les bouchons de vidange de chaque section avant l'assemblage.




Rabattez le dossier avant de vous asseoir. L'angle du dossier se règle facilement avec la boucle sur le côté droit.




Utilisez toujours un gilet de sécurité lorsque vous pagayez. Lisez l'autocollant d'avertissement sur le kayak avant de l'utiliser.




Capacité maximale
Configuration solo : 110 kg (220 lb)
Configuration tandem : 200 kg (440 lb)




Ne placez jamais d'objets lourds dans le kayak lorsque vous le portez ou le traînez, cela peut endommager le système de verrouillage.



Ne jamais porter ou traîner le kayak lorsqu'il est assemblé en tandem, cela peut endommager le système de verrouillage. Transportez le kayak pièce par pièce.



Ne jamais porter ou traîner le kayak avec une personne assise dans le kayak, cela peut endommager le système de verrouillage.



Ne pagayez jamais le kayak dans des vagues de plus d'un mètre de haut, cela peut endommager le système de verrouillage.

Garantie et clause de non-responsabilité

Point65 Sweden AB garantit que le produit sera conforme aux spécifications énoncées dans les instructions et Point65 Sweden accepte de remplacer gratuitement le produit si celui-ci n'est pas conforme aux spécifications de fabrication. La notification de remplacement doit être faite dans les 60 jours suivant la découverte du défaut. Contactez Point65 Sweden AB à l'adresse suivante : www.point65.com | warrantyclaim@point65.com | Téléphone : +46 8 663 01 06

En considération des promesses susmentionnées de Point65 Sweden AB, l'acheteur accepte les conditions suivantes et les accepte :

- Que cette garantie tient lieu de toute autre garantie, explicite ou implicite
- Que TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES ET/OU FONT L'OBJET D'UNE RENONCIATION ;
- Que le seul recours de l'acheteur consiste à obtenir le remplacement du produit gratuitement auprès de Point65 Sweden AB ; et
Que ce recours se substitue à tous les autres recours ou demandes

•pour les dommages, consécutifs ou non, que l'acheteur pourrait avoir à l'encontre de Point65 Sweden AB.

Point65 Sweden AB n'est pas responsable de toute perte ou de tout préjudice causé, en tout ou en partie, par ses actions, ses omissions ou sa négligence, ou par des circonstances indépendantes de sa volonté ; Point65 Sweden AB est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une

période d'un (1) an à compter de la date d'expédition. Pendant la période de garantie, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement par Point65 Sweden AB tant que le kayak n'a pas subi de dommages accidentels, d'abus, d'usure anormale ou de mauvaise utilisation. Ces dommages seront réparés aux frais de l'acheteur. La modification du produit de quelque manière que ce soit annule cette garantie. La garantie s'applique uniquement à vous, l'acheteur initial. Elle n'est pas transférable à toute personne qui achète ultérieurement le produit.

Veuillez consulter régulièrement le site www.point65.com pour obtenir des informations et des mises à jour sur les produits.

En outre, certains de nos revendeurs ont utilisé un langage spécifique pour s'assurer que certains comportements spécifiques ne seront pas couvertes et que l'acheteur le sache à l'avance.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Usure normale ou à la suite d'un abus ou d'un défaut d'entretien du kayak.
- Décoloration ou fissuration due à une exposition excessive au soleil.
- Dommages causés par des altérations, modifications, stockage ou amarrage du kayak.
- Transportation of kayaks : significant or incidental damage to kayak and/or personal property.
- Dommages dus au non-respect des procédures et des instructions fournies.

- Les kayaks ne sont pas enregistrés auprès du fabricant au moment de la demande de garantie.
- Les kayaks stock B (Kayaks achetés reconditionnés) ne sont pas couverts par la garantie.

Il existe un risque de blessure grave ou de mort par noyade. Le kayak peut être très dangereux et très exigeants physiquement. L'utilisateur de ce produit reconnaît, comprend et assume les risques liés aux sports d'eau. Respectez les normes de sécurité et les pratiques d'exploitation sûres suivantes lors de l'utilisation de ce produit.

- Portez toujours un vêtement de flottaison individuel certifié.
- Il est essentiel de TOUJOURS porter un vêtement de flottaison individuel (VFI) approuvé au niveau national.
- Ne pas dépasser la capacité de poids maximale. Quel que soit le nombre de personnes à bord, le poids total des personnes et de l'équipement ne doit pas dépasser la capacité de poids maximale.
- N'utilisez pas le kayak sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Un casque peut prévenir les blessures graves et sauver une vie. Portez un casque lorsque cela est approprié.
- Ne naviguez pas seul.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte responsable.
- Habillez-vous en fonction des conditions météorologiques et maritimes ; l'eau froide et les basses températures peuvent provoquer l'hypothermie.

- Méfiez-vous des vents et des courants car ils peuvent vous emmener au large.
- Vérifiez les prévisions météorologiques et obtenez des informations sur l'environnement marin et les conditions météorologiques locales avant votre sortie. Soyez prêt à faire face à des dangers inattendus. Soyez informé à l'avance de la rivière ou de toute zone que vous traversez. Des cartes et des avertissements peuvent être obtenus auprès des autorités locales.
- Ne dépassez pas votre capacité de pagayage ; soyez conscient de vos limites.
- Soyez attentifs aux niveaux d'eau des rivières, aux changements de marée, aux courants et aux obstacles dans et au-dessus de l'eau.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si votre équipement présente des signes d'usure, des fuites ou des défaillances.
- Attachez un leash à votre pagaie lorsque cela est approprié.
- Informez toujours quelqu'un de votre itinéraire de kayak, de l'heure et du lieu de votre départ ainsi que de l'heure et du lieu prévus de votre arrivée.
- Ayez toujours une pièce d'identité sur vous.
- Ne naviguez pas en kayak en cas d'inondation.
- Assurez-vous que vous pouvez quitter l'embarcation si nécessaire. Prenez garde aux cordages dans votre bateau qui peuvent vous entraîner ou vous maintenir dans une position dangereuse.
- Repérage des eaux peu familières ; portage le cas échéant.

Enregistrement de la garantie en ligne :
<http://kayaks.point65.com/warranty-registration>

POINT 65°N
S W E D E N

www.point65.com