

MANUEL D'UTILISATION - NEBO Ultimate Jump Starter (prise EU)

APERÇU

Le NEBO Ultimate Jump Starter est un dispositif multifonction 4-en-1 :

- Démarrage de véhicule
- Compresseur d'air intégré
- Batterie externe avec ports USB-A, USB-C et prise secteur 230V
- Projecteur LED (blanc, rouge, SOS)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de la batterie : 15 000 mAh (55 500 mWh)
- Sortie de démarrage : 12VDC / 600A pendant 3 secondes, 1500A en crête
- Compresseur d'air : pression maximale de 130 psi
- Sortie USB-C (PD/QC3.0) : 20W
- Sortie USB-A : 5V / 2.4A
- Sortie AC : 230V AC 50Hz, 75W
- Dimensions : 275 x 143 x 57 mm
- Poids : 1150 g
- Température de fonctionnement : 0°C à 45°C
- Température de décharge : -10°C à 40°C

UTILISATION DU PROJECTEUR LED

1. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF du projecteur pour activer la lumière blanche.
2. Appuyez deux fois pour activer la lumière rouge.
3. Appuyez trois fois pour activer le mode SOS rouge.
4. Appuyez quatre fois pour éteindre le projecteur.

Remarque : Ne regardez pas directement dans le projecteur LED.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement toutes les informations de sécurité avant utilisation.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner des chocs électriques, des explosions ou des incendies.
- Ne connectez pas incorrectement le démarreur ; cela peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement.