G 343/ HD5029

Thermomètre de jardin et pelouse -FR


Avertissement : *Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.*

Installation

Suivre le schéma ci-contre pour monter votre girouette**.**

Choisissez les lettres O—E pour « Ouest – Est » en français
ou «W—E pour « West—East » en anglais (étape 5 sur le schéma)

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Rasen- und Gartenthermometer DE

Hinweis: *Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.*

Montage

Beachten Sie das Diagramm

Wählen Sie die Buchstaben O—E (Ouest-Est auf Französisch)
oder W—E (West—East auf Englisch) (Etappe 5 der Abb.) für Westen - Osten

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Thermometer gazon en de tuin NL

Waarschuwing: *Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.*

Montage

Let op het diagram

Kies de letters O—E (Ouest – Est in het Frans)
of W—E voor (West—East in het Engels) (stap 5 in het schema) voor Westen – Oosten.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

Lawn and garden thermometer EN

Warning: *Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.*

Assembly

Observe the diagram

Chose lettres O—E for « Ouest – Est » in French
or «W—E for « West—East » in english (step 5 on the scheme)

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety.Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

