Manuel de l'utilisateur

Bracelet intelligent



Télécharger l'application

Scannez le Code QR suivant, Téléchargez et installez l'application.



Scannez le Code QR et téléchargez

Chargement et activation

Charger l'appareil à l'état actif avant la première utilisation; Pour charger votre appareil, branchez le câble de charge Un adaptateur ou un port USB sur votre ordinateur.



Appariement

Paramètres - Adresse MAC sur la page À propos Peut vous aider à identifier votre appareil dans le scan La liste

Appariement



Utilisation de l'écran tactile



Téléphone



Después de conectar el reloj inteligente al teléfono, puede usar el dial del reloj para controlar el teléfono para hacer y recibir llamadas



También puede ver el registro de llamadas del reloj. Al usar la función de llamada telefónica, necesita mantener una conexión estable entre su reloj y su teléfono móvil.

Alarme




Configurez l'alarme sur l'APP, l'appareil vibra pour rappeler à l'heure.

Find Phone



La fonction « trouver un téléphone » sur votre smartwatch vous assure de ne plus jamais perdre la trace de votre smartphone. D'une simple pression sur la smartwatch, cette fonction active une alarme sonore sur le smartphone appairé, qui peut être facilement localisée même lorsqu'elle est invisible.

Minuterie



pour gérer efficacement votre temps, que vous sovez en train de cuisiner, de faire de l'exercice ou que vous avez besoin de vous rappeler de toute tâche. Il suffit de régler la durée de compte à rebours souhaitée directement à partir de votre smartwatch, qui vous

Sports

alertera par de légères vibrations ou tonalités lorsque le temps sera écoulé. La Smart Watch suit automatiquement

le nombre de pas à l'écran. Remarque: vos Statistiques sportives sont réinitialisées à zéro à minuit

Formation Cliquez sur l'icône d'entraînement dans le menu pour commencer un nouvel enregistrement des mesures d'entraînement, avec 8 modes sportifs au choix. Le dernier enregistrement de formation apparaîtra sur la page de formation

Dormin



If you keep wearing Smart Watch in your sleep, it can provide the hours slept and quality of sleep stats on both the screen and the APP

Remarque: les statistiques de sommeil sont remises à zéro à 20h00

L'obturateur du joueur



Une fois votre appareil connecté, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique de votre téléphone.

Obturateur à distance



Une fois votre appareil connecté, vous pouvez contrôler à distance la caméra de votre téléphone.

Rappel de message



L'appareil peut synchroniser les notifications entrantes provenant de logiciels sociaux, etc. 5 messages peuvent être stockés récemment.

Remarque: Vous pouvez activer / désactiver

les notifications entrantes dans l'app.

Météo



Il peut afficher les informations météorologiques actuelles et futures sur la page météo. Les informations météorologiques sont synchronisées après la connexion à l'app et ne sont pas mises à jour après une longue déconnexion.

Chronomètre



Vous pouvez utiliser la fonction chronomètre pour commencer à chronométrer.

Autres fonctions



Les autres caractéristiques comprennent chronomètre, réveil, minuterie, luminosité, marche / arrêt silencieux, mode cinéma, Réinitialisation d'usine, mise hors tension, etc.

Rappel du déménagement



Après 1 heure d'assise, l'appareil vibre pour vous rappeler de vous détendre. Remarque: Vous pouvez basculer / désactiver la fonction dans l'app.

Rappel



La montre intelligente vous rappellera « Il est temps de boire de l'eau» à l'heure prévue pour boire de l'eau.

Remarque: Vous pouvez configurer cette fonctionnalité dans l'app.

Connaître votre équipement

 Utiliser dans des conditions humides Votre appareil est résistant à l'eau, ce qui signifie qu'il est résistant à la pluie et aux éclaboussures et résiste même aux exercices les plus transpirants.

Remarque: ne nagez pas avec un bracelet intelligent.
Nous ne recommandons pas non plus de prendre un
bain avec un bracelet; Bien que l'eau ne nuise pas à
l'appareil, le porter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
ne donne pas à votre peau la possibilité de respirer.
Chaque fois que votre bracelet est mouillé, séchez - le
soigneusement avant de le porter.

2 Utilisez Quick View

Avec la fonction Quick View, vous pouvez voir l'heure ou les informations de votre téléphone sur votre smarthandle sans avoir à enregistrer. Tournez simplement votre poignet vers vous et l'écran de temps apparaîtra pendant quelques secondes.

Informations générales et spécifications

1. Conditions environnementales

Température de fonctionnement: 14°F à 122°F (-10°C à 50°C) Température hors service: -4°F à 140°F (-20° C à 60°C)

2. Dimensions

Convient aux poignets entre 5,5 et 7,7 pouces de circonférence

Élimination et recyclage

Veuillez noter qu'il ést de la responsabilité du consommateur d'éliminer et de recycler correctement les bracelets intelligents et les composants qui les accompagnent. Ne jetez pas les bracelets intelligents avec les déchets ménagers ordinaires, les unités de bracelets intelligents sont considérées comme des déchets électroniques et doivent être éliminées dans les installations de collecte d'appareils électroniques locales. Pour plus d'informations, contactez votre agence locale de gestion des déchets d'équipements électroniques ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Avertissement de sécurité

Informations de sécurité importantes: utilisez votre smartwatch avec précaution.

Ils contiennent des composants électroniques sensibles, y compris des batteries, qui peuvent échouer, affecter les performances ou causer des dommages s'ils tombent. brûlent.

piquent, écrasent, démontent ou sont exposés à une chaleur excessive, à des liquides ou à des environnements à haute pression. Concentration de produits chimiques industriels, v compris les gaz liquéfiés presque évaporés tels que l'hélium. Ne pas utiliser si le bracelet intelligent est endommagé. Batterie: N'essavez pas de remplacer la batterie de votre smartwatch yous - même, car cela pourrait endommager votre smartwatch et entraîner une surchauffe et des blessures. Recharge: utilisez un cordon de charge et un

adaptateur secteur ou un ordinateur pour charger votre montre intelligente et utilisez uniquement un adaptateur conforme aux normes de sécurité nationales, internationales et régionales pertinentes pour charger votre appareil. D'autres adaptateurs peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité applicables et leur utilisation pour charger votre montre intelligente peut présenter un risque de blessure ou de décès. L'utilisation d'un câble ou d'un chargeur endommagé, ou le chargement d'un appareil lorsqu'il est mouillé, peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou des dommages à la boîte ou à d'autres objets. Exposition prolongée à la chaleur: Évitez tout contact prolongé de la peau avec l'appareil. l'adaptateur secteur, le câble de charge et ses connecteurs, ou un chargeur sans fil connecté à une source d'alimentation, car cela pourrait causer de l'inconfort ou des blessures. Risque d'étouffement: la montre intelligente et les petites pièces qu'elle contient peuvent présenter un risque d'étouffement ou causer d'autres blessures aux ieunes enfants. Gardez - les touiours hors de la portée des enfants. Interférence avec les dispositifs médicaux: les montres intelligentes et les chargeurs contiennent des composants émettant des champs électromagnétiques et des radios.

Ces champs électromagnétiques et aimants que l'appareil

peut contenir peuvent interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque, d'un défibrillateur ou d'un autre appareil médical.

Assurez - yous de maintenir une distance de sécurité entre

votre appareil médical et votre montre intelligente.

Demandez au fabricant et à votre médecin des informations spécifiques sur le dispositif médical. Si vous soupçonnez que la montre intelligente interfère avec votre pacemaker, cessez.

ta monute intelligente interfere avec voire pacernaker, cessez de l'utiliser,
Défibrillateurs ou autres dispositifs médicaux. Irritation de la peau: une montre intelligente peut provoquer une irritation de la peau si:

Pas nettoyé correctement. Nettoyez régulièrement votre smartwatch avec un chiffon

doux et sans peluche. Cessez d'utiliser votre smartwatch si vous développez tout type de réaction cutanée. Si le problème persiste, consultez votre médecin. Décharge électrostatique: il est facile d'accumuler de l'électricité statique lorsque vous utilisez votre smartwatch dans des zones où l'air est très sec, vous pouvez donc ressentir une légère Décharge électrostatique sur le bracelet intelligent de votre poignet.

intelligent dans un environnement extrêmement sec ou de toucher un objet métallique non peint mis à la terre avant de porter votre smartwatch.

Informations importantes pour la conduite: la décoloration des connecteurs et du bas de la smartwatch est considérée comme normale après utilisation continue. La saleté les débris et l'exposition à l'humidité peuvent

La saleté, les débris et l'exposition à l'humidité peuvent provoquer une décoloration.