


CHAISE DE JARDIN CANOPEE / OUTDOOR CHAIR CANOPEE / GARTENSTUHL CANOPEE/ SILLA DE JARDÍN CANOPEE / SEDIA DA GIARDINO CANOPEE

REF : 50937

Notice de montage / Assembling Instruction / Instrucciones de montaje /

Istruzioni di montaggio



< 110 Kgs




10'




FRANÇAIS	ENGLISH
> Consacrez quelques minutes à la lecture de cette notice de montage avant de suivre pas-à-pas les différentes étapes d'assemblage > Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces et accessoires nécessaires au montage de votre meuble avant de jeter tout emballage > Effectuez votre montage sur une surface plane > Ne serrez pas les vis au maximum avant la fin du montage > Jetez les pièces supplémentaires et gardez les hors de portée des enfants	> We suggest you spend a short time reading through this leaflet and follow the simple step-by-step assembly instructions. > Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts and the pack of fittings. > Assemble this product on a flat surface. > Assemble all parts loosely before tightening any bolts. > Discard all extra fittings and keep fittings out of reach of children.
ESPAÑOL	ITALIANO
> Dedique unos minutos a la lectura de estas instrucciones para seguir paso a paso las etapas de montaje. > Compruebe que dispone de todas la piezas y accesorios necesarios al montaje antes de tirar los embalajes > Efectúe el montaje sobre una superficie plana > No apriete los tornillos al máximo hasta el final del montaje > Mantener las piezas que sobren fuera del alcance de los niños hasta tirarlas	> Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di cominciare > Prima di buttare il cartone d'imballo verificare scrupolosamente che nessun elemento nè accessorio sia mancante > Effettuare il montaggio su una superficie piana > Non serrare le viti al massimo prima della fine del montaggio > Buttare i pezzi supplementari e tenerli fuori portata dei bambini


1



2



3



4

