




ABEL BIBLIOTHÈQUE / ABEL SIDEBORD / ABEL ESTANTERÍA / ABEL LIBRERIA


REF: 53928












Notice de montage / Assembly Instructions / Instrucciones de montaje / Istruzioni di montaggio



FRANCAIS	ENGLISH
> Consacrez quelques minutes à la lecture de cette notice de montage avant de suivre pas-à-pas les différentes étapes d'assemblage > Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces et accessoires nécessaires au montage de votre meuble avant de jeter tout emballage > Effectuez votre montage sur une surface plane > Ne serrez pas les vis au maximum avant la fin du montage > Jetez les pièces supplémentaires et gardez les hors de portée des enfants	> We suggest you spend a short time reading through this leaflet and follow the simple step-by-step assembly instructions. > Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts and the pack of fittings. > Assemble this product on a flat surface. > Assemble all parts loosely before tightening any bolts > Discard all extra fittings and keep fittings out of reach of children.
ESPAÑOL	ITALIANO
> Dedique unos minutos a la lectura de estas instrucciones para seguir paso a paso las etapas de montaje. > Compruebe que dispone de todas la piezas y accesorios necesarios al montaje antes de tirar los embalajes > Efectue el montaje sobre una superficie plana > No apriete los tornillos al maximo hasta el final del montaje > Mantener las piezas que sobren fuera del alcance de los niños hasta tirarlas	> Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di cominciare > Prima di buttare il cartone d'imballo verificare scrupolosamente che nessun elemento né accessorio sia mancante > Effettuare il montaggio su una superficie piana > Non serrare le viti al massimo prima della fine del montaggio > Buttare i pezzi supplementari e tenerli fuori portata dei bambini







A1  x66 8x35	A2  x39 7x24	A3  x39 D15	A4  x1 4 mm
A5  x27 D20	A6  x22 D5x50	A7  x1 3 mm	A8  x6 3 mm
A9  x24	A10  x1	A11  x1	A12  x12 4x16
A13  x4	A14  x4 M6x35	A15  x4 D28	



1



2




FR




CARTON

PAPIER


3




4



5



6




FR




CARTON

PAPIER

7



8





FR






CARTON

PAPIER


9




10




11



12




13




FR




14



15




16




FR



17




18



FR



19



WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the included wall attachment devices. Fastening devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fastening devices, contact your local specialized dealer!

20

