




MEUBLE TV FIFTIES/ TV STAND FIFTIES/ TV-LOWBOARD FIFTIES/ MUEBLE TV FIFTIES/ MOBILE TV FIFTIES

REF : 52036


Notice de montage / Assembling Instruction / Instrucciones de montaje / Istruzioni di montaggio



< 50 Kgs



120'



FRANÇAIS	ENGLISH
> Consacrez quelques minutes à la lecture de cette notice de montage avant de suivre pas-à-pas les différentes étapes d'assemblage > Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces et accessoires nécessaires au montage de votre meuble avant de jeter tout emballage > Effectuez votre montage sur une surface plane > Ne serrez pas les vis au maximum avant la fin du montage > Jetez les pièces supplémentaires et gardez les hors de portée des enfants	> We suggest you spend a short time reading through this leaflet and follow the simple step-by-step assembly instructions. > Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts and the pack of fittings. > Assemble this product on a flat surface. > Assemble all parts loosely before tightening any bolts. > Discard all extra fittings and keep fittings out of reach of children.
ESPAÑOL	ITALIANO
> Dedique unos minutos a la lectura de estas instrucciones para seguir paso a paso las etapas de montaje. > Compruebe que dispone de todas la piezas y accesorios necesarios al montaje antes de tirar los embalajes > Efectúe el montaje sobre una superficie plana > No apriete los tornillos al máximo hasta el final del montaje > Mantener las piezas que sobren fuera del alcance de los niños hasta tirarlas	> Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di cominciare > Prima di buttare il cartone d'imballo verificare scrupolosamente che nessun elemento né accessorio sia mancante > Effettuare il montaggio su una superficie piana > Non serrare le viti al massimo prima della fine del montaggio > Buttare i pezzi supplementari e tenerli fuori portata dei bambini

FIXATION / FASTENINGS / FIJACIÓN / FISSAZIONE



Ø6.5x32 mm

Ax24




Ø15x12mm

Bx24



Ø6x30 mm

Cx24



108x62x35 mm

Dx4



M6x25 mm

Ex2



Ø10x1.5mm

Fx4




17x16x11 mm

Gx10




M3x18 mm

Hx10




M6x16 mm

Ix16



4 mm

Jx1



Ø70x17

Kx2



M4x14

Lx24



60*60*3

Mx2



90*20*5

Nx4



M4x16


Ox8




Ø25x0.4mm

Px8

PIECES / PARTS LIST / PARTES / PEZZI




①x1




②x1




③x1



④x1



⑤x1




⑥x1



⑦x4




⑧x2




⑨x1



⑩x2



⑪x1




⑫x1




⑬x1


1




2




3





4




5




6




7




8




9




10




11



12



13



14

