




**BUREAU HANDY/DESK HANDY/SCHREIBTISCH HANDY/
ESCRITORIO HANDY/SCRIVANIA HANDY**

REF : 45325

Notice de montage / Assembling Instruction / Instrucciones de montaje /
Istruzioni di montaggio



< 75 Kgs



10'



FRANÇAIS	ENGLISH
> Consacrez quelques minutes à la lecture de cette notice de montage avant de suivre pas-à-pas les différentes étapes d'-assemblage > Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces et accessoires nécessaires au montage de votre meuble avant de jeter tout emballage > Effectuez votre montage sur une surface plane > Ne serrez pas les vis au maximum avant la fin du montage > Jetez les pièces supplémentaires et gardez les hors de portée des enfants	> We suggest you spend a short time reading through this leaflet and follow the simple step-by-step assembly instructions. > Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts and the pack of fittings. > Assemble this product on a flat surface. > Assemble all parts loosely before tightening any bolts. > Discard all extra fittings and keep fittings out of reach of children.
ESPAÑOL	ITALIANO
> Dedique unos minutos a la lectura de estas instrucciones para seguir paso a paso las etapas de montaje. > Compruebe que dispone de todas la piezas y accesorios necesarios al montaje antes de tirar los embalajes > Efectúe el montaje sobre una superficie plana > No apriete los tornillos al máximo hasta el final del montaje > Mantener las piezas que sobren fuera del alcance de los niños hasta tirarlas	> Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di cominciare > Prima di buttare il cartone d'imballo verificare scrupolosamente che nessun elemento nè accessorio sia mancante > Effettuare il montaggio su una superficie piana > Non serrare le viti al massimo prima della fine del montaggio > Buttare i pezzi supplementari e tenerli fuori portata dei bambini

Retrouvez l'intégralité de nos collections sur www.miliboo.com. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 08 05 14 44 44 (numéro vert) ou par email à info@miliboo.com.

You can find all our collections at www.miliboo.com. For more information, please contact us at 08 05 14 44 44 (toll-free number) or by email at info@miliboo.com.

Finden Sie alle unsere Kollektionen auf www.miliboo.de. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter 0800 181 42 96 (gebührenfrei) oder per E-Mail an miliboo@miliboo.de.

Encontrará toda nuestra colección en www.miliboo.es. Si desea más información, póngase en contacto con nosotros en el 91 915 46 52 o envíe un correo electrónico a miliboo@miliboo.es.

Troverà l'intera collezione su www.miliboo.it. Per ulteriori informazioni, ci contatti al 06 99 26 81 42 o invii un'email a miliboo@miliboo.it.

FIXATION / FASTENINGS / FIJACIÓN / FISSAZIONE



A X 1

M5



B X 12

M8 X 35mm



C X 12

Φ 14 X Φ8 X 1.5 mm



D X 12

Φ 16 X Φ8 X 1.5 mm



PIECES / PARTS LIST / PARTES / PEZZI



E X 1



F X 2



Retrouvez l'intégralité de nos collections sur www.miliboo.com. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 08 05 14 44 44 (numéro vert) ou par email à info@miliboo.com.
 You can find all our collections at www.miliboo.com. For more information, please contact us at 08 05 14 44 44 (toll-free number) or by email at info@miliboo.com.
 Finden Sie alle unsere Kollektionen auf www.miliboo.de. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter 0800 181 42 96 (gebührenfrei) oder per E-Mail an miliboo@miliboo.de.
 Encontrará toda nuestra colección en www.miliboo.es. Si desea más información, póngase en contacto con nosotros en el 91 915 46 52 o envíe un correo electrónico a miliboo@miliboo.es.
 Troverà l'intera collezione su www.miliboo.it. Per ulteriori informazioni, ci contatti al 06 99 26 81 42 o invii un'email a miliboo@miliboo.it.

Fonctionnement du bureau connecté

42739-49174-40833-45325-51617

Mise sous tension du bureau

Brancher votre bureau sur le secteur.

Mise en route de votre appareil


1. Appuyer sur le bouton ON ("I").
2. Brancher votre appareil sur le port USB.

Ecouter de la musique via le Bluetooth

1. Appuyer sur la touche (a) sur l'écran d'affichage afin de sélectionner votre musique.
2. Rechercher "**Smart**" sur la fonction Bluetooth de votre appareil et connectez vous.
3. Sélectionné votre musique depuis votre appareil ou sur l'écran d'affichage.

Contrôle du son sur l'écran d'affichage

(Symbole (a))	On / Off
(Symbole (b))	Volume + / Suivant
(Symbole (c))	Lecture / Pause
(Symbole (d))	Volume – / Précédent
(Symbole (f))	Ecran d'affichage



Fonctionnement

- (Symbole (a)) Rester appuyé sur le bouton pour allumer l'écran d'affichage.
- (Symbole (b)) Appuyer rapidement sur la touche pour passer au morceau suivant.
- (Symbole (b)) Rester appuyé sur la touche pour augmenter le volume.
- (Symbole (c)) Lecture / Pause.
- (Symbole (d)) Appuyer rapidement sur la touche pour retourner au début de l'album ou au morceau précédent.
- (Symbole (d)) Rester appuyé sur la touche pour baisser le volume.

Spécificités techniques

<u>Puissance</u>	<u>AC100V-240V / 50Hz</u>
<u>Enceintes</u>	<u>1 x 15W & 2 x 10W. (>40dB)</u>
<u>Fréquence</u>	<u>45Hz – 20Khz.</u>
<u>Distortion</u>	<u><0.5%.</u>

Operating the Smart Desk

42739-49174-40833-45325-51617

Power

Connect the equipment to power and switch it on.

Charging your Device through the USB port

1. Turn on the power switch from “0” (Off) to “I” (On).
2. Connect your device via the USB port.


Playing Music through Bluetooth

1. Touch the function key (a) on the display screen to select your music.
2. Go to your Bluetooth and search for “**Smart**” and connected.
3. Select the music from your Device or Display Screen.

Controlling the sound using the Glass Panel on the Smart Desk

Panel Function

(Symbol (a))	On / Off & Functional key
(Symbol (b))	Volume +/Next
(Symbol (c))	Play /Pause
(Symbol (d))	Volume –/ Previous
(Symbol (f))	Screen



Operation

(Symbol (a))	Touch & HOLD to turn the power On \ Off.
(Symbol (b))	Quick Touch to skip to next track.
(Symbol (b))	Touch & HOLD to increase volume.
(Symbol (c))	Play / Pause.
(Symbol (d))	Quick Touch to return to start of the track or previous track.
(Symbol (d))	Touch & HOLD to decrease volume.

Technical Specifications

<u>Power</u>	<u>AC100V-240V / 50Hz</u>
<u>Speakers</u>	<u>1 x 15W & 2 x 10W. (>40dB)</u>
<u>Frequency</u>	<u>45Hz – 20Khz.</u>
<u>Distortion</u>	<u><0.5%.</u>