

REF. 975480

# Lampadaire solaire



x1

cémonjardin

WWW.CEMONJARDIN.COM

**NOTES ET AVERTISSEMENTS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT**



- ▶ Produit à monter soi-même.
- ▶ Attention ! Veillez à maintenir les enfants hors de la zone de montage.

**CONSEILS DE MONTAGE :**


- ▶ Lisez attentivement les instructions avant de commencer le montage.
- ▶ Avant de commencer le montage, identifier toutes les pièces à l'aide de la notice.
- ▶ Effectuer le montage sur une surface propre et plane.
- ▶ Ce produit doit être monté par un adulte.
- ▶ Afin d'éviter tout choc électrique, le produit doit être monté et utilisé en respectant attentivement cette notice.
- ▶ Afin d'éviter toute casse ou choc électrique, n'utiliser que des pièces d'origine. Toute pièce défectueuse doit être remplacée exclusivement par notre SAV.

UNE QUESTION ? N'hésitez pas à contacter notre service client via l'adresse suivante : [clients@cemonjardin.com](mailto:clients@cemonjardin.com)

Aussi, vous décelez une anomalie dans la notice de montage faites-nous en part, nous vous offrirons un bon d'achat (voir conditions générales de vente sur notre site internet)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	IMAGE	QUANTITÉ
A	Lampe		1
B	Barre		2
C	Barre		1
D	Socle		1

# 1




# 2

1. Une pression : couleur rouge, vert, bleu, cyan, jaune, violet, blanc, mode automatique de changement de couleur, éteint (le voyant rouge clignote 3 fois).

2. Une fois le lampadaire allumé, appuyer 3 secondes pour l'éteindre.

3. Avec le mode automatique, en journée à la lumière du jour, le lampadaire équipé d'un capteur s'éteint (1. mode automatique : s'éteint à la lumière du jour, s'allume à la tombée de la nuit ; 2. mode normal : s'allume à la lumière du jour et à la tombée de la nuit)



## 1. Paramètres techniques

Adaptateur : Entrée 100-240AC, Sortie 5V/1A

Puissance : LED RGBx8 0.5W+ White 3000K x24 1W (intégrée, non-remplaçable)

Batterie : 1800mAh (intégrée, non-remplaçable)

Durée de fonctionnement : 7-8h

Temps de charge : charge solaire automatique 30h, charge sur secteur 5h

Résistance à l'eau : IP44

## 2. Remarques

Tension nominale 100-240V, fréquence 50/60Hz, ne pas dépasser ce voltage.

Ce lampadaire a une résistance à l'eau mais n'est pas waterproof, une utilisation inappropriée peut causer choc électrique et ne plus s'allumer.

Pour éviter les risques d'incendie, lors de température élevée, ne pas mettre de matériel sous le lampadaire pendant une longue période.

Pour éviter les risques d'incendie, ne pas utiliser le lampadaire sous haute tension pendant une longue période.

Pour éviter toute défaillance, ne pas connecter le lampadaire solaire avec un autre variateur.


Débrancher ou éteindre le lampadaire si vous remarquez toute anomalie lors de l'utilisation de la lampe et contacter notre SAV.

## 3. Instructions de chargement

Avant la première utilisation, charger la batterie complètement.

Pour cela, connecter le chargeur à l'emplacement prévu à cet effet sur le lampadaire et brancher-le sur secteur.

En chargement, le voyant de la base de la lampe est rouge, une fois fini, le voyant passe au bleu.



## 4. Mode d'emploi de la télécommande

