

AVANT-PROPOS

Ce mode d'emploi vous indique les informations nécessaires liées au produit et à son utilisation. Nous vous recommandons de le lire soigneusement avant toute utilisation.

Ce produit est conforme aux normes européennes en vigueur et certifié CE par un organisme notifié. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

PRESENTATION

EarSLEEP est un coussin à mémoire de forme intégrant un système audio qui se positionne sur votre oreiller. Pour des raisons de sécurité, il ne contient pas de batterie et s'alimente par un câble USB. Il peut cependant être utilisé n'importe où à l'aide d'une alimentation autonome (batterie externe).

Pour laver la housse de EarSLEEP, retirez-la à l'aide de la fermeture éclair et suivez les instructions de lavage inscrites sur l'étiquette intérieure.

ALLUMAGE

Pour allumer EarSLEEP, branchez le câble USB à un adaptateur USB/prise secteur puis appuyez sur l'interrupteur présent sur le câble USB.

CONNEXION ET UTILISATION

Connexion Bluetooth :

Pour vous connecter en Bluetooth, allumez EarSLEEP et lancez une recherche Bluetooth sur votre téléphone. Sélectionnez EarSLEEP. Utilisez les commandes de votre téléphone pour régler le volume et choisir votre piste audio.

Connexion par prise Jack :

Pour connecter EarSLEEP à votre téléphone via le câble Jack, allumez EarSLEEP puis retirez le petit boîtier électronique de la poche latérale. Connectez le câble jack au boîtier puis l'autre extrémité à votre téléphone. Le Bluetooth se désactive automatiquement. Utilisez ensuite les commandes de votre téléphone pour régler le volume et choisir votre piste audio.

Si vous souhaitez réactiver le Bluetooth, vous devez éteindre puis rallumer EarSLEEP et suivre les instructions pour la connexion Bluetooth.

EarSLEEP

Notice d'utilisation



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition. Plus le volume est élevé, plus le temps d'écoute est limité. Pour une écoute sans risque, réglez le volume à un niveau raisonnable et pendant une durée raisonnable.

Ne plongez pas le casque dans de l'eau.

Gardez le produit à l'écart du feu.

Ne laissez pas le produit à la portée d'un enfant âgé de moins de 3 ans.

Ne jetez pas le produit à la poubelle, déposez-le à un point de collecte pour les produits électroniques.

GARANTIE

Earsquared garantit le remplacement sans frais des pièces défectueuses du produit ou des défauts ayant pu survenir en raison de problèmes lors de la fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Earsquared n'est pas responsable des pertes, blessures aux personnes ou pertes de propriétés qui pourraient résulter de l'utilisation du produit.

Pour plus d'informations ou si vous rencontrez un problème avec ce produit, merci de nous contacter à : contact@earsquared.com en nous indiquant votre nom, adresse et numéro de commande.