

## Masseur de Tête et Corps Électrique

### QMED HEAD SCALP AND BODY MASSAGER

#### Spécification :

- Composition : ABS + silicone
- Dimensions : 14x11x11 cm
- Poids : 430g
- Couleur : blanc
- Batterie : 1200 mAh
- Puissance : 5W
- Résistant à l'eau IPX7
- Sans fil, chargement USB
- Temps de massage : 10 minutes
- Technologie : vibrations, LCD
- Deux modes de vitesse

#### Normes :


- EN 55014-1: 2017
- EN 55014-2: 2015

Ce masseur électrique vous prodigue une détente semblable à celle offerte par un salon de coiffure reconnu. Il est désormais disponible dans le confort de votre foyer. Le masseur de peau pour la tête et le corps est un gadget extraordinaire apprécié par toutes les femmes, pour qui les cheveux brillants et la peau éclatante sont continuellement importants. Le massage de la tête qui stimule la circulation sanguine est particulièrement bénéfique pour l'état de vos cheveux. Grâce à un massage effectué régulièrement, les racines des cheveux sont mieux oxygénées, ce qui peut améliorer leur fonctionnement et faire pousser les cheveux plus rapidement. Un autre effet direct du massage grâce au masseur électrique est que les vieux cheveux dans leur dernière phase de leur cycle de vie, qui doivent tomber bientôt, sont enlevés et font place à de nouveaux cheveux pour pousser. Le massage doux de la machine élimine les peaux mortes, ce qui améliore l'absorption des cosmétiques nutritionnels. Il est donc conseillé d'appliquer des sérums et des ampoules de traitement capillaire. D'après la disposition des muscles de la tête, commencez le massage à partir de votre front et continuez vers le cou ; appliquer le masseur sur chaque partie de la peau. La pratique quotidienne se traduira par des effets bénéfiques pour votre peau. Vous pouvez également masser la peau humide après l'application d'un shampoing.

La brosse de massage est la dernière révélation de l'industrie de la beauté, même s'il est issu de la médecine traditionnelle indienne. Fixez la tête de brosse et voyez à quel point votre peau peut être lisse et ferme avec seulement 5 à 10 minutes d'un massage sec, quotidien et régulier. La machine délivre un gommage agréable qui s'accompagne d'une circulation sanguine stimulée intensifie votre lutte contre la cellulite et les vergetures. Votre peau ainsi préparée absorbera mieux les cosmétiques nutritionnels. Le massage relaxant qui stimule la sécrétion d'endorphines est également très utile en cas de mode de vie stressant et peut vous aider à surmonter les maux de tête dus aux tensions musculaires.

Le masseur de peau pour la tête et le corps est un appareil unique avec lequel vous ferez l'expérience de la relaxation de tout votre corps - un moment que vous avez tant recherché. Que vous choisissiez de masser votre corps à l'aide des têtes ou des brosses fournies, commencez toujours le massage par vos pieds et vos jambes, et continuez progressivement vers votre torse en direction de votre cœur. Appliquez une pression plus faible sur votre ventre et votre torse. Tout en massant votre bras, commencez par les mains et continuez vers les épaules.


## Éléments de l'appareil et leur description :



## Mise en charge :

1. Si le niveau de la batterie est faible (voyant clignotant) lors de sa première utilisation, chargez la batterie avant utilisation.
2. Pour charger la batterie du masseur, utilisez un chargeur universel 5V 1A.
3. Séchez le masseur avant de le charger ; sinon, il y a un risque de panne de l'appareil qui peut survenir pendant la charge.
4. Pour commencer à charger, placez soigneusement le corps du masseur dans la base de chargement.
5. Le temps de charge complet est d'environ 3 heures, tandis que le temps de fonctionnement est d'environ 1 heure, divisé en cycles. Suivant la température ambiante, certaines différences peuvent se produire entre le temps de charge complet et le temps de fonctionnement.

## 2 boutons seulement :



**ATTENTION** : Respectez systématiquement les précautions de base conformément aux informations de sécurité mentionnées ci-dessous lors de l'utilisation du produit. Lisez attentivement l'ensemble du manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Afin de profiter des meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser correctement cet appareil. Une mauvaise utilisation du pistolet de massage peut entraîner des blessures ou des complications de santé. Conservez ce manuel pour une consultation ultérieure. Le producteur se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.

### Ne pas utiliser le produit en cas de :

Grossesse, diabète et complications connexes, neuropathie ou lésion de la rétine, stimulateur cardiaque, intervention chirurgicale récente, migraine, protrusion discale ou inflammation de la colonne vertébrale, dispositif intra-utérin, maladies néoplasiques, lésion musculaire récente, anévrisme, saignement, varices, prise d'anticoagulants. Ne pas utiliser en cas de troubles sensoriels, abcès, ulcération, cloques, perforation cutanée, grains de beauté et taches de naissance, acné aiguë, irritation solaire, virus, infection bactérienne ou fongique, etc. Ne pas appliquer sur les parties du corps soumises à la chirurgie plastique. Ne pas utiliser si vous avez moins de 12 ans ou si vous rencontrez des difficultés pour bien comprendre ces instructions. Demandez d'abord un avis médical si vous souffrez d'une maladie grave. Si vous avez les cheveux gras, notez que le massage de la tête intensifie la production de sébum.

#### Instructions d'utilisation :

Pour réduire les risques d'électrocution, d'incendie ou de blessures, utilisez le masseur comme indiqué ci-dessous :

1. Appuyez doucement l'appareil contre la peau et déplacez-le sur la zone cible.
2. Le temps de massage maximum pour une partie donnée du corps est de 60 secondes.
3. À l'exception du temps de massage, ne laissez pas l'appareil dans l'eau.
4. Une vitesse élevée et une forte pression ne peuvent être appliquées que sur les parties molles du corps. Évitez d'appuyer fortement l'appareil contre la tête et d'autres zones osseuses du corps.
5. Réglez le mode de vitesse approprié en fonction des besoins de massage d'une partie donnée du corps. Au début, les personnes sensibles au toucher peuvent ressentir un certain inconfort, qui devrait s'atténuer et finalement disparaître lors des séances de massage suivantes.
6. L'utilisation fréquente d'une vitesse élevée et l'application d'une forte pression sur une partie donnée du corps peuvent entraîner des abrasions cutanées.
7. Ne laissez jamais tomber le masseur. L'appareil peut être endommagé en cas de choc ou de chute.
8. N'utilisez jamais le masseur contrairement aux instructions.
9. Utilisez exclusivement le chargeur d'origine pour charger la batterie.
10. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement votre masseur et la batterie.

#### Maintenance :

1. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est débranché d'une source d'alimentation.
2. Après chaque utilisation, nettoyez les brosses ou les têtes avec un savon doux. Séchez les têtes et les pinces avec un chiffon doux. Assurez-vous que le masseur est sec avant de le remettre dans l'emballage. N'utilisez jamais de solvants, de nettoyeurs pour toilettes, de brosses pointues, d'objets durs ou de nettoyeurs caustiques. N'essayez pas de nettoyer les surfaces internes. Le démontage de l'appareil pour nettoyer les mécanismes internes peut entraîner une défaillance du masseur.
3. En cas de stockage ou de déplacement prolongé, placez l'appareil dans son boîtier d'origine.
4. Il est primordial de garder tous les éléments du masseur propres afin de maintenir la performance du produit.
5. Le stockage de l'appareil de massage dans des pièces très humides (salles de douche, buanderie, etc.) ou à l'air libre, ainsi que le non-respect de la propreté de l'appareil entraîneront une perte rapide du fonctionnement et des qualités esthétiques du produit.
6. Il ne faut pas utiliser le masseur après avoir découvert des dommages visibles ou détectables ou lorsque l'usure de certaines pièces présente un risque potentiel d'accident. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié. Pendant la période de garantie, ces réparations doivent être effectuées exclusivement par le service du fabricant.

11. N'apportez aucune modification à l'appareil.
12. Lors du chargement de l'appareil, ne le faites pas fonctionner et ne le laissez pas sans surveillance.
13. Ne laissez pas le masseur à proximité immédiate d'un feu de cheminée.
14. Ne couvrez jamais l'appareil de massage lorsqu'il est allumé.
15. Après 10 minutes de fonctionnement de l'appareil, faites une pause de 5 minutes.
16. Éteignez l'appareil de massage après 1 heure de fonctionnement découpé en cycles et attendez 30 minutes avant de continuer.
17. Lorsqu'il n'est pas recommandé par le médecin, il est interdit d'utiliser le masseur sur les parties blessées du corps.
18. Ne laissez jamais l'appareil à des enfants ou des personnes incapables d'utiliser le masseur.
19. N'utilisez pas le produit à des fins autres que le massage lui-même. Cela peut entraîner un accident ou des blessures.
20. Gardez le masseur hors de portée des enfants.

Contenu du paquet :

- 1 x Masseur
- 1 x Station de chargement
- 1 x Câble Micro-USB
- 1 x Manuel d'utilisation

7. Le masseur doit être stocké à une température supérieure à 0°C et dans des pièces avec une humidité relative ≤60%.

#### Mentions légales

Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil, utilisez-le correctement en respectant ce manuel. La société MDH sp. z o. o. ne peut être tenue responsable des dommages ou des pertes subis par le client en raison d'une utilisation incorrecte de cet appareil.



Ce produit est conforme aux normes relatives aux équipements électriques et électroniques. Il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est responsable d'apporter le produit, arrivé en fin de vie, à un point de collecte adéquat, sous peine de sanctions prévues par la réglementation applicable en matière d'élimination des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les systèmes de collecte disponibles, veuillez contacter votre centre local d'élimination des déchets.

Fabricant :

 Inphysio.fr

21-23 Rue Aristide Briand  
92170 Vanves, France

CE