Blue

Vous avez décidé de faire le grand ménage. Tâchons d'être à la hauteur

Blue c'est une petite machine design qui transforme par électrolyse de l'eau, du sel et du vinaigre en un agent nettoyant, désinfectant et détergent certifié qui fonctionne pour l'ensemble des surfaces.

Blue est plus efficace que l'eau de javel mais plus sûr pour la santé et plus doux pour la planète. Tout cela, produit chez vous à la demande, pour un coût à terme 2 à 3 fois plus économique que ce que l'on trouve sur le marché.

Un grand pas vers le zéro déchet, une empreinte carbone mieux maîtrisée et un pas de géant, facile et sans douleur, vers une consommation plus responsable.

Alors merci d'avoir rejoint Blue !



Pour toute question ou avis : hello@blue.how

Conseil de pro(preté)

- Après une électrolyse, rincez le vase et laissez-le sécher à l'envers
- Pour les tâches tenaces, laissez agir quelques minutes avant de frotter
- Utilisez Blue aussi en désodorisant.

Sans exposition excessive à la lumière, votre solution se conserve jusqu'à 15 jours. Au-delà, il vous suffit de faire tomber un goutte de flacon test dans le reste de votre solution. Si elle reste bleue, vous pouvez jeter le produit qui est désactivé et relancer une nouvelle électrolyse. Si le bleu disparaît, c'est que la solution est toujours efficace !

Le cycle éternel

1. Recommandez votre recharge de concentré sur www.blue.how
2. Une fois le nouveau flacon reçu, renvoyez-nous le flacon dans l'enveloppe prétimbrée mise à votre disposition à compléter de votre nom et prénom.
3. Fermez-la (l'enveloppe) et postez-la (en boîte aux lettres ou en bureau de Poste)
4. A réception de votre flacon vide, nous émettons un avoir de 5€ sur votre prochaine commande de recharge.

Bravo, vous venez d'économiser 10 bouteilles de plastique et au moins 3kg d'émission de CO_2 !

Mode d'emploi

1
Versez une pression seulement de concentré dans la machine (qui est vide pour le moment)

2
Ajoutez de l'eau du robinet jusqu'au repère bleu indiqué sur le vase de la machine. (Et pas plus haut !)

3
Branchez la machine sur secteur. Elle va s'allumer en blanc pour indiquer qu'elle est en veille.



4
Appuyez sur le bouton marche. La lumière de la machine devient bleue pendant 12 minutes.

5
Lorsqu'elle clignote en blanc c'est que la solution est prête ! Il n'y a plus qu'à verser dans le spray pour l'utiliser !
Bon ménage !

Au cas-où :
Si la machine clignote en rouge, pas de panique : c'est qu'il n'y pas assez de sel. Touillez puis rappuyez sur le bouton.
Si la machine clignote encore enr ouge rajoutez un peu de concentré et relancez.

Conseil de pro(preté)

- Après une électrolyse, rincez le vase et laissez-le sécher à l'envers
- Pour les tâches tenaces, laissez agir quelques minutes avant de frotter
- Utilisez Blue aussi en désodorisant.

Sans exposition excessive à la lumière, votre solution se conserve jusqu'à 15 jours. Au-delà, il vous suffit de faire tomber un goutte de flacon test dans le reste de votre solution. Si elle reste bleue, vous pouvez jeter le produit qui est désactivé et relancer une nouvelle électrolyse. Si le bleu disparaît, c'est que la solution est toujours efficace !

Le cycle éternel

1. Recommandez votre recharge de concentré sur www.blue.how
2. Une fois le nouveau flacon reçu, renvoyez-nous le flacon dans l'enveloppe prétimbrée mise à votre disposition à compléter de votre nom et prénom.
3. Fermez-la (l'enveloppe) et postez-la (en boîte aux lettres ou en bureau de Poste)
4. A réception de votre flacon vide, nous émettons un avoir de 5€ sur votre prochaine commande de recharge.

Bravo, vous venez d'économiser 10 bouteilles de plastique et au moins 3kg d'émission de CO2 !

Mode d'emploi

1
Versez deux pressions seulement de concentré dans la machine (qui est vide pour le moment)

2
Ajoutez de l'eau du robinet jusqu'au repère bleu indiqué sur le vase de la machine.
(Et pas plus haut !)

3
Branchez la machine sur secteur. Elle va s'allumer en blanc pour indiquer qu'elle est en veille.



4
Appuyez sur le bouton marche. La lumière de la machine devient bleue pendant 12 minutes.

5
Lorsqu'elle clignote en blanc c'est que la solution est prête ! Il n'y a plus qu'à verser dans le spray pour l'utiliser !
Bon ménage !

Au cas-où :
Si la machine clignote en rouge, pas de panique : c'est qu'il n'y pas assez de sel. Touillez puis rappuyez sur le bouton.
Si la machine clignote encore enr ouge rajoutez un peu de concentré et relancez.