

# Blueair Pro

## Guide d'utilisation

---



# Innové avec passion en Suède



# Sommaire

---

Pro XL

Pro L

Pro M

Bienvenue	4
Purificateurs d'air Blueair Série Pro	5
Maximiser le rendement de votre appareil Blueair	6
Démarrage	7
Réglages	8
Soins et entretien	10
Fonctionnement	11
Remplacement du filtre	12
Ajouter un filtre Carbon+	14
Filtres	15
Module Air Intelligence	16

# Découvrez la famille Blueair Pro

---



Nous vous remercions d'avoir acheté un purificateur d'air Blueair Pro. Doté de la technologie HEPASilent™ brevetée et de filtres de pointe, le Blueair Pro est notre purificateur d'air le plus avancé et le plus puissant à ce jour, même s'il demeure remarquablement facile à installer. Branchez-le, allumez-le et laissez-le fonctionner!

### **Remplacement des filtres**

Changez vos filtres Blueair conformément aux

intervalles de remplacement recommandés afin de maximiser le fonctionnement de votre purificateur d'air Blueair.

### **Extension de la garantie**


Remplissez et retournez votre carte de garantie à Blueair dès aujourd'hui afin de prolonger votre garantie limitée

### **Ensemble, protégeons la planète !**

Effet maximum et empreinte minimum. Votre Blueair Pro est recyclable à l'infini !

# Purificateur d'air

## Blueair Pro



# Maximiser

## le rendement de votre système Blueair

Le système Blueair est facile à utiliser. Assurez-vous que la taille de votre appareil est adaptée aux dimensions de votre pièce et changez régulièrement le filtre conformément aux intervalles de remplacement recommandés. N'oubliez pas : tout comme les climatiseurs et les radiateurs sont limités par rapport au volume d'air qu'ils peuvent refroidir ou réchauffer, chaque système de purification d'air ne peut purifier qu'un volume d'air limité. Veuillez à bien suivre ces quelques recommandations pratiques.

### Fermez les fenêtres

Vous ne pouvez pas laisser vos fenêtres grandes ouvertes par une chaude journée d'été et attendre de votre climatiseur qu'il fonctionne parfaitement, simplement parce que vous sentez l'air chaud qui entre et l'air froid qui ressort. Et bien que vous ne puissiez pas voir l'air contaminé qui entre dans votre appareil et l'air

pur qui en ressort, la même logique s'applique à votre purificateur d'air.

### Fermez les portes

Tout comme vous fermez les portes de votre maison par une froide nuit d'hiver pour assurer le bon fonctionnement de votre chauffage, il est important d'isoler la pièce dans laquelle votre appareil se trouve pour obtenir les meilleurs résultats

### Laissez votre système fonctionner 24 h/24

Pour obtenir les meilleurs résultats, laissez votre appareil Blueair fonctionner 24 h/24 et 7 j/7. Un fonctionnement continu est l'assurance d'une circulation constante d'air pur et filtré dans la pièce. Les appareils Blueair sont conçus pour une utilisation à très faible puissance. Le coût d'alimentation d'un purificateur d'air Blueair est en fait sensiblement le même que celui d'une seule ampoule électrique, selon l'appareil et la vitesse de fonctionnement.



Afin de réduire le risque de choc électrique, cet équipement est doté d'une fiche de type terre comportant une troisième broche (de mise à la terre). Cette fiche ne fonctionnera que sur une prise d'alimentation raccordée à la terre. Si la fiche ne convient pas à la prise, veuillez confier à un électricien le soin d'installer une prise adéquate. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit.



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique qu'il ne doit pas être traité avec les ordures ménagères. Il doit être au contraire remis à Blueair ou à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques ou électroniques. En vous assurant de l'élimination correcte de ce produit, vous contribuerez à protéger l'environnement et la santé humaine contre les dangers potentiels liés à une mise au rebut inappropriée de ce produit.

# Démarrage

## Consignes de sécurité générales

Le purificateur d'air Blueair série Pro est un appareil électrique. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant utilisation et prendre les précautions nécessaires pour prévenir tous risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure. La garantie limitée Blueair ne s'applique que si l'appareil est utilisé conformément à ces consignes.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de

leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son mandataire ou une personne qualifiée afin d'éviter une réparation non conforme

## Emplacement

Positionnez le purificateur d'air à un endroit où l'air peut circuler librement à travers et autour de l'appareil. Conservez une distance minimum de 10 cm entre l'appareil et les autres objets. Utilisez uniquement des filtres Blueair d'origine.

### Ne placez pas l'appareil :



Directement sur des tissus comme de la literie ou des rideaux



À proximité de sources de chaleur comme, les fours, les cheminées ou les radiateurs



À proximité de zones humides comme les salles de bains ou les buanderies où il risquerait d'être en contact avec de l'eau.




A l'extérieur

# Réglages


Insérez fermement le câble d'alimentation dans la prise d'alimentation encastrée, située en bas de l'appareil, et branchez l'autre extrémité sur une prise d'alimentation murale ou une prise multiple reliée à la terre. Il est recommandé de régler l'appareil sur sa vitesse maximale pour

un premier nettoyage rapide, une utilisation de jour ou de l'air très pollué. Après quelques minutes, réglez l'appareil à la vitesse désirée. En général, il est recommandé de laisser fonctionner l'appareil à la vitesse minimale pendant la nuit.


## A. Fonction d'affichage sans module Air Intelligence



L'affichage est en veille.




Pour allumer le purificateur d'air Blueair, appuyez sur le bouton PLUS de l'appareil. Une barre bleue doit s'afficher entre les boutons



Ajustez la vitesse de 1 à 3 à l'aide des boutons PLUS et MINUS..

Pour éteindre le purificateur d'air, appuyez sur le bouton MINUS quand l'appareil est sur la première vitesse.




Un voyant rouge s'allume lorsqu'il est temps de remplacer le filtre.

Une fois l'appareil en service, l'affichage disparaîtra lentement après 30 secondes.  
Pour activer à nouveau l'affichage, appuyez simplement sur l'un des boutons.



## B. Fonction d'affichage avec module Air Intelligence




Nécessite le module Air Intelligence. Pour l'installation et l'entretien du module Air Intelligence, veuillez-vous reporter à la section « Module Air Intelligence » page 16.

Allumez le purificateur d'air Blueair en appuyant sur le bouton PLUS de l'appareil. Une barre bleue doit s'afficher entre les boutons.

Les deux colonnes situées au-dessus de la barre montrent les niveaux de particules en suspension dans l'air (PM2.5) et les contaminants gazeux (GAS). Une barre (verte) représente un faible niveau de particules ou de gaz.


Trois barres (vert, jaune et rouge) représentent un haut niveau de particules ou de gaz et indiquent qu'il faut augmenter la vitesse de fonctionnement ou régler l'appareil en mode automatique.

Pour éteindre le purificateur d'air, appuyez sur le bouton MINUS quand l'appareil est sur la première vitesse.



Pour passer en mode automatique, appuyez sur le bouton PLUS quand l'appareil est sur la vitesse 3. Le mot AUTO s'affichera. Les deux capteurs de qualité de l'air ajusteront la vitesse en fonction des niveaux de contaminants.

Pour revenir en mode manuel, appuyez sur le bouton MINUS.



Un voyant rouge s'allume lorsqu'il est temps de remplacer le filtre.

**Attention : le module Air Intelligence affichera des niveaux élevés de particules et de gaz durant les cinq premières minutes de fonctionnement, pendant le calibrage des capteurs de qualité de l'air.**

# Soins et entretien

---


Les purificateurs d'air Blueair se démarquent par la qualité de leur design, de leurs matériaux et de leur fabrication. Pour conserver votre appareil en excellent état, nous vous recommandons de le nettoyer régulièrement. L'appareil doit être débranché de la prise secteur avant tout nettoyage ou entretien.

- À l'aide d'un aspirateur, nettoyez la grille d'admission de l'intérieur quand vous déposez le filtre pour le remplacer.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide, doux et propre.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec de l'essence, des solvants chimiques ou des produits corrosifs, afin de ne pas endommager la surface.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans les entrées et les sorties d'air de l'appareil afin de ne pas provoquer de choc électrique ni endommager l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer ou de régler vous-même les fonctions électriques ou mécaniques de votre appareil. Veuillez contacter votre revendeur local ou Blueair pour plus d'informations sur la garantie.

# Fonctionnement

L'air passe par une chambre d'ionisation où les particules en suspension dans l'air sont électriquement chargées avec des ions négatifs. Les particules chargées sont attirées vers la surface

du filtre HEPASilent™. L'air purifié, qui ne contient pratiquement plus de contaminants, est alors remis en circulation dans la pièce..



# Remplacer le filtre

Avant de commencer à remplacer le filtre, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale.



1 Éteignez l'appareil et ouvrez la porte d'admission en tirant sur le bord supérieur. La porte d'admission se trouve sur la droite quand on regarde l'appareil de face.



2 L'appareil comporte un filtre en V. Deux languettes sont prévues de part et d'autre.



6 Poussez doucement le filtre neuf à l'intérieur.



7 Écartez les deux côtés du filtre à l'aide des languettes.



8 Reposez la porte d'admission. Allumez l'appareil.



3 À l'aide des languettes, repliez les deux côtés du filtre.




4 Retirez délicatement le filtre contaminé de l'appareil.



5 Tout en conservant les deux côtés du filtre pliés, alignez le filtre neuf sur l'appareil en vous aidant des barres de guidage supérieure et inférieure du logement de filtre.



Pour les modèles Blueair Pro L et XL, répétez les étapes 2-7 pour tous les ensembles de filtres.



9 Branchez le cordon d'alimentation, allumez l'appareil et appuyez sur le voyant de remplacement de filtre rouge pendant trois secondes. Le voyant doit clignoter et disparaître.

# Ajouter le filtre Carbon+



1  
Tout en conservant les deux côtés du filtre fermés, faites soigneusement glisser le filtre Carbon+ dans l'appareil.



2  
Poussez les deux côtés en direction du filtre principal.



3  
Adaptez le filtre Carbon+ sur la languette du cadre du filtre principal

Une fois l'appareil en service, l'affichage disparaîtra lentement après 30 secondes.  
Pour activer à nouveau l'affichage, appuyez simplement sur l'un des boutons.

# Filtres

Grâce à la technologie HEPASilent Plus™, votre Blueair Série Pro est incroyablement silencieux. L'appareil est équipé en standard d'un filtre HEPASilent Plus™.

**Filtre à particules.** Comprend un filtre à particules qui retient la poussière, le pollen, les phanères, les bactéries, les spores de moisissures, les virus et autres particules en suspension dans l'air. Le filtre, en polypropylène, retient mécaniquement les particules en suspension dans l'air. Pour plus d'efficacité, les particules sont chargées négativement par l'appareil Blueair avant d'atteindre le filtre.

**Filtre SmokeStop™.** Comprend un filtre à particules et un filtre à charbon actif combinés pour éliminer les polluants gazeux, tels que la fumée de cigarette et de cigare ou les autres COV (composés organiques volatils, y compris les peintures et autres produits chimiques). L'ajout de charbon actif sur le filtre peut affecter le débit d'air et le CADR. Le charbon peut également dégager

une légère odeur quand il est initialement utilisé. Celle-ci se dissipera rapidement.

**Filtre Carbon+.** Le Blueair Série Pro peut être équipé d'un filtre à charbon actif supplémentaire en plus du filtre à particules principal HEPASilent™ ou du filtre SmokeStop™. Il offre une protection accrue contre les contaminants gazeux, tels que le formaldéhyde, le dioxyde de soufre et les composés organiques volatils.

**Pour un rendement optimal, Blueair recommande de remplacer le filtre tous les six (6) mois.**

Certains pays offrent un programme d'abonnement aux filtres. Contactez votre revendeur local ou Blueair pour savoir si vous avez accès à ce programme.

**IMPORTANT !** Pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil et bénéficier de tous les avantages offerts par la garantie, utilisez seulement des filtres d'origine Blueair.

## Dossier du client

Le numéro du modèle et le numéro de série de ce produit apparaissent au bas de l'unité. Veuillez noter ces numéros dans l'espace fourni ci-dessous et les conserver à des fins de référence ultérieure.

Numéro du modèle

Nom du revendeur

Numéro de série

Adresse du revendeur

Date d'achat

Numéro de téléphone

# Module Air Intelligence

L'ajout du module Air Intelligence permet au Blueair Série Pro de surveiller et signaler continuellement la qualité de l'air ambiant via des capteurs de gaz et de particules sophistiqués. L'appareil peut également fonctionner en mode automatique, la vitesse

étant alors réglée sur le niveau de pollution détecté par les capteurs.

Pour équiper votre appareil Blueair Pro avec un module Air Intelligence, veuillez visiter [www.blueair.com](http://www.blueair.com) pour localiser votre revendeur le plus proche.



Retirez le faux couvercle monté sur le support du module.



Insérez le module Air Intelligence dans le support du module.



Insérez l'ensemble filtre et reposez la porte d'admission.

**Retirez l'ensemble filtre supérieur. Voir section Remplacer les filtres, étapes 1 à 4.**



### Entretien du module Air Intelligence

- Retirez le module de l'appareil.
- À l'aide d'un aspirateur, nettoyez soigneusement la bouche d'admission située devant le capteur de gaz.
- Utilisez un tampon de coton humide pour nettoyer la lentille du capteur de poussière. Une fois la lentille propre, essuyez-la avec un tampon de coton sec. N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer la lentille.
- Réintroduisez le module.





Elveair



# Blueair Pro

Des performances professionnelles  
Un style supérieur

---

La philosophie de Blueair repose sur l'idée que chacun doit pouvoir respirer un air propre, chez soi ou au travail. Grâce à nos investissements dans la recherche et l'innovation, nous sommes désormais une référence internationale pour l'élimination des impuretés de l'air intérieur, jusqu'aux particules les plus infimes. Nos systèmes d'assainissement purifient davantage d'air, plus vite, en silence et en consommant peu d'énergie. Ils éliminent les allergènes, les pathogènes de l'asthme, les virus, les bactéries et autres polluants présents dans l'atmosphère.

Nous développons les meilleurs purificateurs d'air au monde car nous sommes convaincus que respirer de l'air pur est un droit fondamental. Blueair – Innové avec passion en Suède.



[www.blueair.com](http://www.blueair.com)



**Blueair AB**  
Danderydsgatan 11  
SE-114 26 Stockholm  
Suède  
Tel: +46 8 679 45 00  
Fax: +46 8 679 45 45  
[info@blueair.se](mailto:info@blueair.se)

**Blueair (Shanghai)**  
Trading Co. Ltd.  
Rm 1005 City Gateway  
No. 398 North Caoxi Road  
Xuhui Distr, Shanghai  
Tel: +86 21 6091 0981  
Fax: +86 21 6091 0989  
[info@blueair.cn](mailto:info@blueair.cn)

**Blueair Inc.**  
Suite 1900  
100 N LaSalle Street  
Chicago  
IL 60602  
Tel: +1 888 258 3247  
Fax: +1 312 727 1153  
[info@blueair.com](mailto:info@blueair.com)

**Blueair India**  
Ambassade de Suède  
Nyaya Marg  
Chanakyapuri  
New Dehli – 110021  
Tel: +91 11 4606 7121  
Fax: +91 11 4606 7120  
[india@blueair.se](mailto:india@blueair.se)