



NATURE &  
DECOUVERTES

## **GLOBE CONSTELLATIONS EN LÉVITATION**

LEVITATING CONSTELLATIONS GLOBE

GLOBO CONSTELACIONES EN LEVITACIÓN

ZWEVENDE WERELDBOL MET STERRENBEELDEN

CONSTELAÇÕES DO GLOBO DE LEVITAÇÃO

**Réf. 53162310**

---

Développé par HCNT-MagneticLand

Developed by HCNT-MagneticLand

Desarrollado por HCNT-MagneticLand

Ontwikkeld door HCNT-MagneticLand

Desenvolvido por HCNT-MagneticLand

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please read this manual carefully and keep it in a safe place.

Lea detenidamente este manual y guárdelo en un lugar seguro.

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.

Leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.




# INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

## À PROPOS DE LA LÉVITATION

La lévitation nécessite un peu de pratique. Si vous débutez dans ce domaine, ne soyez pas frustré.e s'il vous faut plusieurs tentatives. À force de pratique, vous parviendrez à faire léviter votre globe constellations à chaque fois, sans aucune difficulté.


Si vous tentez de faire léviter votre globe constellations pour la première fois, utilisez l'outil d'aide en liège conçu pour simplifier le processus de lévitation. La lévitation est obtenue lorsque le centre de votre globe constellations est abaissé directement au-dessus du centre de votre base de lévitation magnétique. En lévitation, le défi consiste à trouver le point d'équilibre.

### 1. Composition




1. Adaptateur secteur
2. Base de suspension en lévitation de forme ronde
3. Globe constellations en ABS
4. Outil d'aide en liège

### 2. Branchement




Placez votre base de lévitation ronde sur une surface plane non métallique. Branchez-la.

### 3. Positionnement de l'outil d'aide



Installez votre outil d'aide en liège directement sur la base de lévitation. Il servira de cible pour le point d'équilibre de la lévitation.


#### 4. Positionnement du globe



Commencez à une hauteur d'environ 10 cm au-dessus de la base de lévitation magnétique.

À l'aide de vos deux mains, abaissez rapidement votre globe constellations directement au-dessus du centre de la base de lévitation magnétique, maintenez la position jusqu'à ce que vous ressentiez la force magnétique ascendante supportant le poids du globe constellations.


#### 5. Lévitation du globe



Lorsque vous sentez que la force magnétique supporte le poids du globe constellations, relâchez doucement tout en maintenant la position au centre. Si le globe tombe, soulevez-le par le bas et réessayez.


Attendez-vous à devoir effectuer plusieurs tentatives. La maîtrise de l'opération nécessite un peu de pratique.

#### 6. Retrait de l'outil d'aide



Une fois la lévitation réussie, retirez l'outil d'aide. Chaque tentative de lévitation de votre globe constellations ne devrait pas durer plus de 5 secondes. Après chaque tentative, recommencez une nouvelle fois en levant le globe constellations d'au moins 10 cm au-dessus de la base de lévitation magnétique.

#### 7. Commande d'éclairage



Appuyez doucement sur le bouton de votre base de lévitation magnétique pour allumer/éteindre le voyant LED à l'intérieur du globe constellations.

Un éclairage LED illuminera les constellations par l'intérieur. L'éclairage LED s'allumera/s'éteindra sans affecter la lévitation.

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**Q : Comment fonctionne ce globe constellations en lévitation magnétique ?**

R : Le globe constellations en lévitation magnétique fonctionne grâce à des aimants et des principes d'induction magnétique, un phénomène fascinant.

**Q : Que se passe-t-il si je débranche la base de lévitation magnétique pendant l'utilisation ou en cas de panne de courant alors que le globe constellations est toujours en lévitation ?**

R : En cas de panne de courant, votre globe constellations retombera simplement sur la base à lévitation magnétique.

Remarque importante :

Le globe constellations en lévitation magnétique a été testé minutieusement préalablement à son expédition. L'art de la lévitation n'est qu'une question de pratique. Au bout de 10 tentatives infructueuses environ, il est normal que les composants électroniques à l'intérieur de la base deviennent chauds lorsque vous pratiquez la lévitation. Un capteur de température éteindra automatiquement la base si la température devient trop élevée. Dans ce cas, débranchez simplement la base et patientez 5 à 10 minutes avant de rebrancher l'adaptateur dans la base.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation du globe constellations en lévitation magnétique, il convient de respecter quelques précautions de sécurité de base. Avant toute utilisation, nous vous invitons à consulter systématiquement ces instructions.
- Avant d'utiliser le produit, retirez tous les objets métalliques de vos mains.
- Le globe constellations en lévitation magnétique est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement et est adapté à une température ambiante comprise entre -5 °C (22 °F) et +35 °C (95 °F).
- N'utilisez pas le globe constellations en lévitation magnétique dans un environnement humide.
- La base de lévitation magnétique doit être placée sur une surface horizontale et il convient d'éviter les surfaces sur lesquelles les aimants n'adhèrent pas, notamment le fer, les métaux ou autres objets magnétiques, car ils peuvent interférer avec le produit.
- Avant de connecter la base à lévitation magnétique, assurez-vous que toutes les entrées électriques et la tension indiquée sur

**Q : Puis-je mettre des objets dans l'espace de lévitation ?**


R : Oui, des objets non métalliques tels que du papier peuvent passer à travers l'espace de lévitation.

**Q : Pourquoi la base de lévitation magnétique est-elle chaude ?**

R : Il est normal que les appareils électroniques chauffent dans le cadre d'une utilisation continue. La base fonctionne à basse tension, a été testée et est sûre. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter les consignes de sécurité.

l'adaptateur secteur sont conformes à votre code électrique national et à toute réglementation locale.

- N'utilisez pas un autre adaptateur secteur que celui fourni.
- Le globe constellations en lévitation magnétique a été testé minutieusement et programmé de façon à s'arrêter automatiquement en cas de surchauffe. Nous vous recommandons d'utiliser en permanence un dispositif anti-surtension.
- Si le globe constellations en lévitation magnétique entre en contact avec un liquide, éteignez-le immédiatement.
- Après une longue période d'utilisation, laissez refroidir la base à lévitation magnétique pendant 5 minutes environ avant de la toucher.
- La base de lévitation magnétique peut chauffer légèrement en cours d'utilisation. C'est normal.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'être affectés par des champs magnétiques puissants à proximité de la base de lévitation magnétique, tels que des objets métalliques, des cartes de crédit, des disques durs ou des stimulateurs cardiaques.

- Si le produit ou l'adaptateur secteur est endommagé, ne tentez pas de le réparer.
- Aucune responsabilité ne peut être engagée en cas de dommages causés aux articles, accessoires ou produits utilisés en lien ou en même temps que ce produit.
- Toute modification de votre globe constellations en lévitation magnétique ou tout ajout de pièces engage votre seule responsabilité.
- Il ne doit pas être utilisé par des personnes mineures ou présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux en l'absence de supervision par un adulte/surveillant et de consignes d'utilisation.
- Préalablement à l'utilisation du produit, consultez votre médecin si vous avez souffert ou souffrez de problèmes cardiaques.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
-  Le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé si les broches de la partie fiche sont endommagées.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, le transformateur doit être mis au rebut.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation : en intérieur uniquement.
- Dimensions de la base : 145 mm x 145 mm x 28 mm
- Poids de la base : 560 grammes
- Poids du globe constellations : 250 grammes
- Adaptateur secteur : entrée 100-240V, 50/60 Hz ; sortie 12 V, 1A


# PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

## ABOUT LEVITATION

Achieving levitation will require some practice. If it is your first time, expect that it may take numerous attempts. As you gain experience, you will be able to levitate your globe constellations every time effortlessly.


If it is your first time levitating globe constellations, use the cork aid tool designed to make the levitation process even easier. Levitation is achieved when the center of your globe constellations is lowered directly over the center of your magnetic levitation base. The challenge is to find the specific balancing levitation point.

### 1. Composition




1. AC adapter
2. Round shape levitation suspension base
3. ABS globe constellations
4. Cork aid tool

### 2. Plug in



Place your round levitation base on a flat non-metallic surface. Plug it into the outlet.


### 3. Positioning the aid tool



Place your cork aid tool directly on top of the levitation base. This will act as target to the specific levitation balancing point.

#### 4. Positioning the globe

---




Start from a height of about 10cm/4 inches above the magnetic levitation base.

Swiftly lower your globe constellations with both hands directly over the center of the magnetic levitation base, keeping it level until you feel the upward magnetic force supporting the weight of the globe constellations.

#### 5. Globe levitation

---




When you feel the magnetic force supporting the weight of the globe constellations, gently let go keeping it centered and level. If it falls, simply lift the globe constellations by the cap and try again.

Expect that it will take numerous attempts and may require some practice to master.

#### 6. Removing the aid tool

---




Once you have achieved levitation, remove the cork aid tool.

Each attempt to levitate your globe constellations device should last no longer than 5 seconds.

After each attempt, start over once more by raising the starry globe at least 10cm/4 inches above the magnetic levitation base.

#### 7. Lighting control

---



Gently tap the corner of your magnetic levitation base to turn On/Off the LED light inside the globe constellations.

LED lighting will illuminate the constellations from the inside. The LED light will turn On/Off while levitation will remain intact.



## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**Q: How does this magnetic levitation globe constellations work?**

A: Magnetic levitation starry globe works through a magical dance of magnets and induction.

**Q: What happens if I unplug the magnetic levitation base during use or there is a power outage while the globe constellations is still levitating?**

A: If there is a power outage, your globe constellations will simply land back on the magnetic levitation base.

**Q: Can I put objects between the levitation gap?**

A: Yes, non-metallic objects such as paper can pass through the levitation gap.

**Q: Why is the magnetic levitation base warm?**


A: It is normal for electronics to heat up after continuous use. It uses low voltage, has been tested and it is safe. Please read the safety instructions for more detailed information.

Important note:

The magnetic levitation globe constellations was carefully tested before shipment. It is just a matter of practice until you are able to levitate. After about 10 unsuccessful attempts, it is normal for the electronics inside the base to become warm as you practice levitating. A temperature sensor will automatically turn off the base if the temperature becomes too hot. If this happens, simply unplug the base and wait 5-10 minutes before plugging the adapter back into the base.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- When using the magnetic levitation globe constellations, basic personal safety precautions should always be followed. These instructions should always be reviewed prior to use.
- Remove all metal items from hands before using the product.
- Magnetic levitation globe constellations is created for inside use only and is suitable for locations where the ambient temperature is between -5°C (22°F) and +35°C (95°F).
- Do not use the magnetic levitation globe constellations in wet surroundings.
- The magnetic levitation base should only be placed on a horizontal surface and avoid surfaces affected by magnets including iron, metals or other magnetic items as they may interfere with the device.
- Make sure all electrical inputs and the voltage indicated on the AC Adapter is in accordance with your National Electrical Code and any local regulations before connecting the magnetic levitation base.
- Do not use a different AC adapter than the one provided.
- Magnetic levitation globe constellations has been carefully quality tested and programmed to automatically shut down if overheated. We recommend using a surge protector at all times.
- If Magnetic levitation globe constellations comes in contact with liquid, turn it off immediately.
- Let the the magnetic levitation Base cool down for approx. 5 minutes before touching it after extended periods of usage.
- The magnetic levitation base may become slightly warm during use. This is normal.
- Do not put objects that could be affected by strong magnetic fields near the magnetic levitation base, such as metallic items, credit cards, hard disk drives or pacemakers.
- If broken, do not attempt to service either the product or the AC adapter.
- It is not responsible for any damage done to any items, accessories or products attached to, or used together with, this product.
- All modifications or attachments to your magnetic levitation globe constellations are done entirely at your own risk.
- It should not be used by minors or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities without adult/caretaker supervision and instructions of usage.
- Consult your doctor before you start using this device if you have suffered from or are suffering from heart problems.

- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
-  The power supply unit shall not be used, if pins of the plug part are damaged.
- The external flexible cable or cord of this transformer cannot be replaced; if the cord is damaged, the transformer shall be scrapped.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Usage: indoor use only.
- Base dimensions: 145mm x 145mm x 28mm
- Base weight: 560 grams
- Globe constellations weight: 250 grams
- AC adapter: input 100-240V, 50/60Hz; output 12V, 1A

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES.


## MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

### ACERCADE LA LEVITACIÓN

Lograr la levitación requerirá algo de práctica. Si es la primera vez, puede que necesite varios intentos. A medida que adquiera experiencia, podrá hacer levitar las constelaciones del globo terráqueo cada vez sin esfuerzo.


Si es la primera vez que levita constelaciones del globo, utilice la herramienta de corcho, una herramienta diseñada para facilitar aún más el proceso de levitación. La levitación se consigue cuando el centro de las constelaciones del globo desciende directamente sobre el centro de la base de levitación magnética. El reto consiste en encontrar el punto de levitación de equilibrio específico.

#### 1. Composición




1. Adaptador de CA
2. Base de suspensión de levitación de forma redonda
3. Constelaciones del globo ABS
4. Herramienta de ayuda en corcho

#### 2. Enchufe



Coloque su base de levitación redonda sobre una superficie plana no metálica. Conéctela a la toma de corriente.


#### 3. Posicionamiento de la herramienta de ayuda



Coloque la herramienta de corcho directamente encima de la base de levitación.

Esta actuará como objetivo para el punto de equilibrio de levitación específico.


#### 4. Posicionamiento del globo



Comience desde una altura de aproximadamente 10 cm por encima de la base de levitación magnética.

Baje rápidamente las constelaciones del globo con ambas manos directamente sobre el centro de la base de levitación magnética, manteniéndola nivelada hasta que sienta la fuerza magnética ascendente que soporta el peso de las constelaciones del globo.


#### 5. Levitación del globo



Cuando sienta que la fuerza magnética sostiene el peso de las constelaciones del globo, suéltelo suavemente manteniéndolo centrado y nivelado. Si se cae, simplemente levante las constelaciones del globo por la tapa e inténtelo nuevamente.

Prevea que necesitará numerosos intentos y que puede requerir cierta práctica para dominarlo.

#### 6. Eliminar la herramienta de ayuda




Una vez que haya logrado la levitación, elimine la herramienta de ayuda en corcho.

Cada intento de levitar su dispositivo de constelaciones del globo no debe durar más de 5 segundos.

Después de cada intento, comience de nuevo levantando el globo estrellado al menos 10 cm por encima de la base de levitación magnética.

#### 7. Control de iluminación



Golpee suavemente la esquina de su base de levitación magnética para encender/apagar la luz LED dentro de las constelaciones del globo.

La iluminación LED iluminará las constelaciones desde el interior. La luz LED se encenderá y apagará mientras la levitación permanece intacta.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**P: ¿Cómo funcionan estas constelaciones del globo de levitación magnética?**

R: El globo estrellado de levitación magnética funciona a través de una danza mágica de imanes e inducción.

**P: ¿Qué sucede si desenchufa la base de levitación magnética durante el uso o hay un corte de energía mientras las constelaciones del globo aún están levitando?**


R: Si hay un corte de energía, las constelaciones de su globo simplemente volverán a aterrizar en la base de levitación magnética.

Nota importante:

Las constelaciones del globo de levitación magnética se probaron cuidadosamente antes de su envío. Conseguirá la levitación; es solo cuestión de práctica. Después de unos 10 intentos fallidos, es normal que los componentes electrónicos dentro de la base se calienten mientras realiza la levitación. Un sensor de temperatura apagará automáticamente la base si la temperatura sube demasiado. Si esto sucede, simplemente desconecte la base y espere de 5 a 10 minutos antes de volver a enchufar el adaptador en la base.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Al utilizar las constelaciones del globo de levitación magnética, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad personal. Estas instrucciones siempre deben revisarse antes de su uso.
- Retire todos los elementos metálicos de las manos antes de usar el producto.
- Las constelaciones del globo de levitación magnética se crean solo para uso en interiores y son adecuadas para lugares donde la temperatura ambiente está entre  $-5^{\circ}\text{C}$  y  $+35^{\circ}\text{C}$ .
- No utilice las constelaciones del globo de levitación magnética en entornos húmedos.
- La base de levitación magnética solo debe colocarse sobre una superficie horizontal y evitar las superficies afectadas por imanes, como hierro, metales u otros elementos magnéticos, dado que pueden interferir con el dispositivo.
- Asegúrese de que todas las entradas eléctricas y el voltaje indicado en el adaptador de CA estén en línea con su Código Eléctrico Nacional y cualquier normativa local antes de conectar la base de levitación magnética.
- No utilice un adaptador de CA diferente al proporcionado.
- La calidad de las constelaciones del globo de levitación magnética ha sido cuidadosamente probada y programada para apagarse automáticamente si se sobrecalienta. Recomendamos utilizar un protector contra sobretensiones en todo momento.
- Si las constelaciones del globo de levitación magnética entran en contacto con líquido, apague el dispositivo inmediatamente.
- Deje que la base de levitación magnética se enfríe durante aproximadamente 5 minutos antes de tocarla después de un uso prolongado.
- La base de levitación magnética puede calentarse ligeramente durante el uso. Esto es normal.
- No coloque objetos que puedan verse afectados por fuertes campos magnéticos cerca de la base de levitación magnética, como elementos metálicos, tarjetas de crédito, unidades de disco duro o marcapasos.
- Si se produce una rotura, no intente reparar ni el producto ni el adaptador de CA.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados a cualquier artículo, accesorio o producto acoplado a este producto o utilizado junto con él.

- Todas las modificaciones o accesorios de sus constelaciones del globo de levitación magnética se realizan bajo su propia responsabilidad.
- No debe ser utilizado por menores o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto/cuidador y sin instrucciones de uso.
- Consulte a su médico antes de empezar a utilizar este dispositivo si ha sufrido o sufre problemas cardíacos.
- Adaptador de CA: entrada 100-240V, 50/60 Hz; salida 12V, 1A
- La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible; cuando la fuente luminosa llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la luminaria.
-  La fuente de alimentación no debe utilizarse si las clavijas de la sección de enchufe están dañadas.
- El cable flexible externo de este transformador no puede sustituirse; si el cable se daña, el transformador debe desecharse.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Uso: solo uso interior
- Dimensiones de la base: 145 mm x 145 mm x 28 mm
- Peso de la base: 560 gramos
- Peso de las constelaciones del globo: 250 gramos


# BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAAR VOOR LATER GEBRUIK: LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG

## OVER HET ZWEVN

Om de wereldbol te laten zweven, hebt u wat oefening nodig. Als u dit de eerste keer doet, hebt u misschien wel meerdere pogingen nodig. Naarmate u meer ervaring opdoet, kunt u elke keer moeiteloos uw wereldbol laten zweven.


Als het de eerste keer is dat u de wereldbol met sterrenbeelden laat zweven, gebruik dan de hulpmiddel kurkschijf, een hulpmiddel waarmee het zweven nog gemakkelijker wordt. De wereldbol gaat zweven wanneer u het midden van de wereldbol direct boven het midden van de magnetische basis neerlaat. De uitdaging is om het evenwichtspunt te vinden.

### 1. Samenstelling




1. AC-adapter
2. Magnetische basis met ronde vorm
3. Wereldbol met sterrenbeelden van ABS
4. Hulpmiddel kurkschijf

### 2. Aansluiting




Plaats de ronde magnetische basis op een vlak oppervlak dat niet van metaal is. Steek de stekker in het stopcontact.

### 3. De hulpmiddel kurkschijf positioneren




Plaats het hulpmiddel kurkschijf direct boven de magnetische basis. Het werkt als een richtingspunt om het evenwichtspunt te vinden om de wereldbol te doen zweven.

#### 4. De wereldbol positioneren



Begin vanaf een hoogte van ongeveer 10 cm boven de magnetische basis. Laat uw wereldbol snel met beide handen direct boven het midden van de magnetische basis zakken en houd het in evenwicht totdat u de opwaartse magnetische kracht kunt voelen die het gewicht van de wereldbol opvangt.


#### 5. Levitatie van de wereldbolop



Wanneer u voelt dat de magnetische kracht het gewicht van de wereldbol ondersteunt, laat de wereldbol dan voorzichtig los en houd het gecentreerd en op dezelfde hoogte. Als de wereldbol valt, til dan de wereldbol op aan de dop en probeer het opnieuw.

Het zal waarschijnlijk een paar pogingen duren en oefening vergen om het onder de knie te krijgen.

#### 6. De kurkschijf verwijderen




Zodra de wereldbol zweeft, verwijdert u het hulpmiddel kurkschijf.

Elke poging om de wereldbol te laten zweven, zou niet langer dan 5 seconden mogen duren.

Probeer het na elke poging opnieuw door de wereldbol minstens 10 cm boven de magnetische basis te tillen.

#### 7. Regeling van de verlichting



Tik zachtjes op de hoek van de magnetische basis om de ledverlichting in de wereldbol in of uit te schakelen.

Het ledlampje verlicht de sterrenbeelden van binnenuit. Het ledlampje gaat aan/uit maar de wereldbol blijft zweven.



## VEELGESTELDE VRAGEN

**V: Hoe werkt deze magnetische wereldbol met sterrenbeelden?**

A: De magnetische wereldbol met sterrenbeelden werkt door middel van een magisch samenspel van magneten en inductie.

**V: Wat gebeurt er als ik de magnetische basis loskoppel tijdens gebruik of als er een stroomstoring is terwijl de wereldbol nog zweeft?**


A: Als de stroom uitvalt, landt de wereldbol gewoon terug op de magnetische basis.

Belangrijke opmerking:

De magnetische wereldbol werd vóór verzending nauwkeurig getest. Het is gewoon een kwestie van oefenen totdat u de wereldbol kunt laten zweven. Na ongeveer 10 mislukte pogingen om de wereldbol te doen zweven, is het normaal dat de elektronica in de basis warm wordt. Een temperatuursensor schakelt de basis automatisch uit als de temperatuur te hoog wordt. Als dit gebeurt, koppelt u de basis los en wacht u 5-10 minuten voordat u de adapter weer op de basis aansluit.

## VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Bij gebruik van de magnetische wereldbol moeten altijd algemene persoonlijke veiligheidsmaatregelen worden genomen. Deze instructies moeten steeds worden gelezen voor het gebruik.
- Verwijder alle metalen voorwerpen van uw handen voordat u het product gebruikt.
- De magnetische wereldbol is alleen gemaakt voor gebruik binnenshuis en is geschikt voor locaties waar de omgevings-temperatuur tussen -5°C (22°F) en +35°C (95°F) ligt.
- Gebruik de magnetische wereldbol niet in een natte omgeving.
- De magnetische basis mag alleen op een horizontaal oppervlak worden geplaatst en vermijd oppervlakken die worden beïnvloed door magneten, waaronder ijzer, metalen of andere magnetische voorwerpen, aangezien deze het apparaat kunnen verstoren.
- Zorg ervoor dat alle elektrische ingangen en de spanning die is vermeld op de AC-adapter in overeenstemming zijn met uw nationale elektrische richtlijnen en eventuele lokale regelgeving voordat u de magnetische basis aansluit.
- Gebruik geen andere AC-adapter dan de meegeleverde adapter.
- De magnetische wereldbol werd zorgvuldig op kwaliteit getest en geprogrammeerd om automatisch uit te schakelen bij oververhitting. We raden aan om altijd een overspanningsbeveiliging te gebruiken.
- Als de magnetische wereldbol in contact komt met vloeistof, schakel deze dan onmiddellijk uit.
- Laat de magnetische basis ca. 5 minuten afkoelen voordat u deze aanraakt na langdurig gebruik.
- De magnetische basis kan tijdens gebruik lichtjes warm worden. Dit is normaal.
- Plaats geen voorwerpen die kunnen worden beïnvloed door sterke magnetische velden in de buurt van de magnetische basis, zoals metalen voorwerpen, creditcards, harde schijven of pacemakers.
- Als het product kapot is, probeer dan niet het product of de AC-adapter te repareren.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan artikelen, accessoires of producten die aan dit product zijn bevestigd of samen met dit product worden gebruikt.
- Alle aanpassingen aan of toevoegingen aan uw magnetische wereldbol zijn volledig voor eigen risico.
- Het product mag niet worden gebruikt door minderjarige personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten zonder toezicht door een volwassene en zonder vermelding van de gebruiksinstructies.
- Raadpleeg uw arts voordat u dit apparaat gebruikt als u hartproblemen heeft.

- De lichtbron van de lamp kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de volledige lamp worden vervangen.
-  De stroomvoorziening mag niet worden gebruikt als de pinnen aan de stekker beschadigd zijn.
- De flexibele externe kabel van deze transformator kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de transformator worden weggegooid.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Gebruik: alleen binnenshuis
- Afmetingen basis: 145mm x 145 mm x 28 mm
- Gewicht basis: 560 gram
- Gewicht wereldbol: 250 gram
- AC-adapter: ingangsspanning 100-240V, 50/60Hz; uitgangsspanning 12V, 1A


# INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

## ACERCA DA LEVITAÇÃO

Alcançar a levitação exigirá alguma prática. Se for a sua primeira vez, não se surpreenda que sejam necessárias várias tentativas. À medida que vai ganhando experiência, irá conseguir levitar as constelações do globo sempre sem esforço.


Se é a primeira vez que vai levitar as constelações do globo, utilize a ferramenta de ajuda em cortiça, uma ferramenta concebida para facilitar o processo de levitação. A levitação é conseguida quando o centro das constelações do globo está descida diretamente sobre o centro da base de levitação magnética. O desafio é encontrar o ponto específico de equilíbrio da levitação.

### 1. Composição




1. Adaptador CA
2. Base redonda da suspensão de levitação
3. Constelações do globo ABS
4. Ferramenta de ajuda em cortiça

### 2. Ligar



Coloque a base de levitação redonda numa superfície plana não metálica. Ligue-a à tomada.


### 3. Posicionamento da ferramenta de ajuda



Coloque a ferramenta de ajuda em cortiça diretamente em cima da base de levitação.


Esta irá agir como alvo para o ponto específico de equilíbrio da levitação.

#### 4. Posicionamento do globo




Comece com uma altura de cerca de 10 cm acima da base de levitação magnética. Desça rapidamente as constelações do globo com as duas mãos diretamente sobre o centro da base de levitação magnética, mantendo-a nivelada até sentir a força magnética ascendente a suportar o peso das constelações do globo.

#### 5. Levitação do globo



Quando sentir a força magnética a suportar o peso das constelações do globo, liberte suavemente, mantendo-o centrado e nivelado. Se cair, basta levantar as constelações do globo pela tampa e volte a tentar. Poderão ser necessárias várias tentativas e alguma prática até conseguir dominar.


#### 6. Remover a ferramenta de ajuda



Assim que conseguir a levitação, retire a ferramenta de ajuda em cortiça. Cada tentativa de levantar o dispositivo de constelações do globo não deve demorar mais do que 5 segundos.

Após cada tentativa, recomece mais uma vez elevando o globo estrelado pelo menos 10 cm acima da base de levitação magnética.

#### 7. Controlo da iluminação



Bata suavemente no canto da base de levitação magnética para ligar/desligar a luz LED que está dentro das constelações do globo.

A iluminação LED iluminará as constelações a partir do interior. A luz do LED irá ligar-se/desligar-se enquanto a levitação permanecerá intacta.

## PERGUNTAS FREQUENTES

**P: Como funcionam estas constelações do globo de levitação magnética?**

R: O globo de estrelas de levitação magnética funciona através de uma dança mágica de ímanes e indução.

**P: O que acontece se eu desligar a base de levitação magnética enquanto estiver ligada ou se houver uma falha de energia enquanto as constelações do globo ainda estiverem em levitação?**


R: Se houver uma falha de energia, as constelações do globo simplesmente pousam na base de levitação magnética.

Nota importante!

As constelações do globo de levitação magnética foram cuidadosamente testadas antes do envio. É apenas uma questão de prática até conseguir que levite. Ao fim de cerca de 10 tentativas mal sucedidas, é normal que os componentes eletrónicos dentro da base comecem a ficar quentes enquanto pratica a levitação. Um sensor de temperatura desligará automaticamente a base se a temperatura ficar muito elevada. Se tal acontecer, basta desligar a base e aguardar 5 a 10 minutos antes de voltar a ligar o adaptador à base.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Ao utilizar as constelações do globo de levitação magnética, devem seguir-se sempre as precauções básicas de segurança pessoal. Estas instruções devem ser sempre revistas antes de utilizar o produto.
- Retire todos os itens de metal das mãos antes de utilizar o produto.
- As constelações do globo de levitação magnética são criadas apenas para uma utilização em espaços interiores e são adequadas para locais onde a temperatura ambiente é entre os  $-5^{\circ}\text{C}$  e os  $+35^{\circ}\text{C}$ .
- Não utilize as constelações do globo de levitação magnética em ambientes húmidos.
- A base de levitação magnética só deve ser colocada numa superfície horizontal e evitar superfícies afetadas por ímanes, incluindo ferro, metais ou outros itens magnéticos, dado que podem interferir no dispositivo.
- Certifique-se de que todas as entradas elétricas e a tensão indicada no adaptador CA estão de acordo com o Código Elétrico Nacional e quaisquer regulamentos locais antes de ligar a base de levitação magnética.
- Não utilize um adaptador CA diferente do fornecido.
- As constelações do globo de levitação magnética foram cuidadosamente testadas no que se refere à qualidade e programadas para desligarem automaticamente em caso de sobreaquecimento. Recomendamos o uso constante de um protetor de sobretensão.
- Se as constelações do globo de levitação magnética entrarem em contacto com um líquido, desligue o produto de imediato.
- Deixe a base de levitação magnética arrefecer durante aproximadamente 5 minutos antes de tocar nela após um período de utilização prolongado.
- A base de levitação magnética pode ficar ligeiramente quente durante o uso. Isto é normal.
- Não coloque objetos que possam ser afetados por campos magnéticos fortes perto da base de levitação magnética, tais como objetos metálicos, cartões de crédito, unidades de disco rígido ou pacemakers.
- Em caso de quebra, não tente reparar o produto nem o adaptador AC.
- Não é responsável por eventuais danos causados a quaisquer itens, acessórios ou produtos ligados ou usados em conjunto com este produto.

- Todas as alterações ou acessórios às constelações do globo de levitação magnética são feitas inteiramente por sua conta e risco.
- Não deve ser utilizado por menores de idade ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a autorização de um adulto/pessoa responsável e instruções de utilização.
- Consulte o seu médico antes de começar a usar este dispositivo se tiver sofrido ou sofre de problemas cardíacos.
- A fonte de luz deste dispositivo elétrico não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, será necessário substituir o dispositivo elétrico no seu todo.
-  A unidade de alimentação elétrica não deve ser utilizada se os pinos da secção da ficha estiverem danificados.
- O cabo flexível externo deste transformador não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, o transformador deve ser eliminado.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Utilização: Apenas em espaços interiores.
- Dimensões da base: 145 mm x 145 mm x 28 mm
- Peso da base: 560 g
- Peso das constelações do globo: 250 g
- Adaptador CA: entrada 100-240V, 50/60 Hz; saída 12V, 1A



FR	EN	ES	NL	PT
QUEUE DU SERPENT	SERPENS CAUDA	COLA DE SERPIENTE	SERPENS CAUDA	CAUDA DA SERPENTE
OPHIUCHUS	OPHIUCHUS	OFIUCO	SLANGENDRAGER	OFIÚCO
SCORPION	SCORPIUS	ESCORPIÓN	SCHORPIOEN	ESCORPIÃO
AUTEL	ARA	ALTAR	ALTAAR	ALTAR
Antares	Antares	Antares	Antares	Antares
TRIANGLE AUSTRAL	TRIANGULUM AUSTRALE	TRIÁNGULO AUSTRAL	ZUIDERDRIEHOEK	TRIÂNGULO AUSTRAL
OISEAU DE PARADIS	APUS	AVE DEL PARAISO	PARADISVOGEL	AVE-DO-PARAISO
RÈGLE	NORMA	REGLA	WINKELHAAK	RÉGUA
BALANCE	LIBRA	BALANZA	WEEGSCHAAL	BALANÇA
LOUP	LUPUS	LOBO	WOLF	LOBO
COMPAS	CIRCINUS	COMPAS	PASSER	COMPASSO
VIERGE	VIRGO	VIRGEN	MAAGD	VIRGEM
CORBEAU	CORVUS	CUERVO	RAAF	CORVO
CENTAURE	CENTAURUS	CENTAURO	CENTAUR	CENTAURO
MOUCHE	MUSCA	MOSCA	VLEEG	MOSCA
CROIX DU SUD	CRUX	CRUZ DEL SUR	ZUIDERKRUIS	CRUZEIRO DO SUL
COUPE	CRATER	TAZA	BEKER	TACA
SEXTANT	SEXTANS	SEXTANTE	SEXTANT	SEXTANTE
ANTILIA	ANTILIA	BOMBA NEUMÁTICA	LUCHTPOMP	MAQUINA PNEUMÁTICA
VOILES	VELA	VELA	ZEILEN	VELA
CAMELÉON	CHAMAELEON	CAMALEÓN	KAMELEON	CAMALEÃO
HYDRE	HYDRA	HIDRA	WATERSLANG	HIDRA
BOUSSOLE	PYXIS	BRÚJULA	KOMPAS	BÚSSOLA
POISSON VOLANT	VOLANS	PEZ VOLADOR	VLEGENDE VIS	PEIXE VOADOR
POUPE	PUPPIS	POPA	ACHTERSTEVEN	POPA
GRAND CHIEN	CANIS MAJOR	CAN MAYOR	GROTE HOND	CÃO MAIOR
LICORNE	MONOCEROS	UNICORNIO	EENHOORN	UNICÓRNIO
Sirius	Sirius	Sirio	Sirius	Sírio
CARÈNE	CARINA	QUILLA	KIEL	QUILHA
Pôle Sud de l'Écliptique	South Pole of Ecliptic	Polo Sur de la Eclíptica	Zuidelijke eclipticapool	Polo Sul da Eclíptica
La Grande Nébuleuse d'Orion	The Great Nebula in Orion	La Gran Nebulosa de Orión	De Orionnevel	A Grande Nebulosa de Orion
Rigel	Rigel	Rigel	Rigel	Rigel
LIÈVRE	LEPUS	LIEBRE	HAAS	LEBRE
COLOMBE	COLUMBA	PALOMA	DUIF	POMBA
BURIN	CAELUM	BURIL	GRAVEERSTIFT	CAELUM
PEINTRE	PICTOR	PINTOR	SCHILDER	PINTOR
DORADE	DORADO	DORADA	GOUDVIS	ESPADARTE
Le Grand Nuage de Magellan	The Large Magellanic Cloud	La Gran Nube de Magallanes	De Grote Magelhaense Wolk	A Grande Nuvem de Magalhães
MENDA	MENDA	MESA	TAFELBERG	MESA
ÉRIDAN	ERIDANUS	ERIDANO	ERIDANUS	ERIDANO
HOROLOGE	HOROLOGIUM	RELOJ	SLINGERUURWERK	RELÓGIO
RÉTICULE	RETICULUM	RETÍCULO	NET	RETÍCULO
HYDRE MÂLE	HYDRUS	HIDRA	KLEINE WATERSLANG	HIDRO
FOURNEAU	FORNAX	HORNO	OVEN	FORNALHA
Mira	Mira	Mira	Mira	Mira



Achernar	Achernal	Achernar	Achernar	Achernar
BALEINE	CETUS	BALLENA	WALVIS	BALEIA
SCULPTEUR	SCULPTOR	ESCUITOR	BEELDHOUWER	ESCUUTOR
PHÉNIX	PHOENIX	FÉNIX	PHOENIX	FÉNIX
TOUCAN	TUCANA	TUCÁN	TOEKAN	TUCANO
Le Petit Nuage de Magellan	The Small Magellanic Cloud	La Pequeña Nube de Magallanes	De Kleine Magellaense Wolk	A Pequena Nuvem de Magalhães
VERSEAU	AQUARIUS	ACUARIO	WATERMAN	AQUÁRIO
Fomalhaut	Fomalhaut	Fomalhaut	Fomalhaut	Fomalhaut
CAPRICORNE	CAPRICORNUS	CAPRICORNIO	STEENBOK	CAPRICÓRNIO
MICROSCOPE	MICROSCOPIUM	MICROSCOPIO	MICROSCOOP	MICROSCÓPIO
POISSON	PISCIS	PEZ	ZUIDER	PEIXES
AUSTRAL	AUSTRINUS	AUSTRAL	VIS	AUSTRAL
GRUE	GRUS	GRULLA	KRAANVOGEL	GROU
INDIEN	INDUS	INDIO	INDIAAN	ÍNDIO
OCTANT	OCTANS	OCTANTE	OCTANT	OCTANTE
Pôle Sud céleste	South Celestial Pole	Polo Sur Celeste	Zuidelijke hemelpool	Polo Sul Celeste
AGLE	AQUILA	ÁGUILA	AREND	ÁGUIA
ÉCU DE SOBIESKI	SCUTUM	ESCUDO	SCHILD	ESCUDO DE SOBIESKI
SAGITTAIRE	SAGITTARIUS	SAGITARIO	SCHUTTER	SAGITÁRIO
COURONNE AUSTRALE	CORONA AUSTRINA	CORONA AUSTRAL	ZUIDERKROON	COROA AUSTRAL
TÉLESCOPE	TELESCOPIUM	TELESCOPIO	TELESCOOP	TELESCÓPIO
PAON	PAVO	PAVO	PAUW	PAVÃO
GIRAFE	CAMELOPARDALUS	JIRAFÁ	GIRAFFE	GIRAFÁ
COCHER	AURIGA	COCHERO	VOERMAN	COCHEIRO
PETIT CHIEN	BCANIS MINOR	CAN MENOR	KLEINE HOND	CÃO MENOR
GÉMEAUX	GEMINI	MELLIZOS	TWEEIJNGEN	GÊMEOS
LYNX	LYNX	LINCE	LYNX	LINCE
CANCER	CANCER	CANGREJO	KREEFT	CARANGUEJO
Édiptique	Ecliptic	Eclíptica	Eclíptica	Eclíptica
LA GRANDE OURSE	URSA MAJOR	OSA MAYOR	GROTE BEER	URSA MAIOR
PETIT LION	LEO MINOR	LEÓN MENOR	KLEINE LEEUW	LEÃO MENOR
Régulus	Regulus	Régulo	Regulus	Regulus
LION	LEO	LEÓN	LEEUW	LEÃO
CHIENS DE CHASSE	CANES VENATICI	PERROS CAZADORES	JACHTHONDEN	CÃES DE CAÇA
CHEVELURE DE BÉRÉNICE	COMA BERENICES	CABELLERA DE BENERICE	HOOFDHAAR	CABELEIRA DE BERENICE
Équinoxe d'automne	Autumnal Equinox	Equinoccio de otoño	Herfstequinox	Equinócio do Outono
Pôle Nord céleste	North Celestial Pole	Polo Norte Celeste	Noordelijke hemelpool	Polo Norte Celeste
LA PETITE OURSE	URSA MINOR	OSA MENOR	KLEINE BEER	URSA MENOR
BOUVIER	BOOTES	EL BOYERO	OSSENHOEDER	BOIEIRO
Arcturus	Arcturus	Arturo	Arcturus	Arcturus
COURONNE BORÉALE	CORONA BOREALIS	CORONA BOREAL	NOORDERKROON	COROA BOREAL
TÊTE DU SERPENT	SERPENS CAPUT	CABEZA DE SERPENTE	SERPENS CAPUT	CABEÇA DA SERPENTE
DRAGON	DRACO	DRAGÓN	DRAAK	DRAGÃO
HERCULE	HERCULES	HERCULES	HERCULES	HERCULES
Pôle Nord de l'Édiptique	North Pole of Ecliptic	Polo Norte de la Eclíptica	Noordelijke eclipticapool	Polo Norte da Eclíptica
Véga	Vega	Vega	Wega	Vega

LYRE	LYRA	LIRA	LIER	LIRA
FLÈCHE	SAGITTA	FLECHA	PIJL	FLECHA
Altair	Altair	Altair	Altair	Altair
Deneb	Deneb	Deneb	Deneb	Deneb
CYGNE	CYGNUS	CISNE	ZWAAN	CISNE
PETIT RENARD	VULPECUA	ZORRA	VOSJE	RAPOSINHO
DAUPHIN	DELPHINUS	DELFIN	DOLFIN	GOLFINHO
PETIT CHEVAL	EQUULEUS	CABALLO	VEULEN	POTRO
CÉPHÉE	CEPHEUS	CEFEU	CEPHEUS	CEFEU
LÉZARD	LACERTA	LAGARTO	HAGEDIS	LAGARTIXA
PÉGASE	PEGASUS	PEGASO	PEGASUS	PÉGASO
La Galaxie d'Andromède	The Andromeda Galaxy	La Galaxia de Andrómeda	Het Andromedastelsel	A Galáxia de Andrómeda
ANDROMÈDE	ANDROMEDA	ANDRÓMEDA	ANDROMEDA	ANDRÓMEDA
POISSONS	PISCES	PECES	VISSEN	PEIXES
CASSIOPEE	CASSIOPEIA	CASSIOPEIA	CASSIOPEIA	CASSIOPEIA
TRIANGLE	TRIANGULUM	TRIÁNGULO	DRIEHOEK	TRIÁNGULO
BÉLIER	ARIES	CARNERO	RAM	CARNEIRO
PERSÉE	PERSEUS	PERSEO	PERSEUS	PERSEU
Algol	Algol	Algol	Algol	Algol
Pleiades	Pleiades	Pleíades	Plejaden	Pleíades
TAUREAU	TAURUS	TORO	STIER	TOURO
Hyades	Hyades	Hiades	Hyaden	Hiades
Aldebaran	Aldebaran	Aldebarán	Aldebaran	Aldebarã
ORION	ORION	ORIÓN	ORION	ORIONTE
Cocher	Capella	Capella	Capella	Capella
Bételgeuse	Bételgeuse	Bételgeuse	Bételgeuze	Bételgeuse



**Nature & Découvertes**  
11 rue des Etangs Gobert  
78000 Versailles (France)  
[www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)



Conforme aux normes européennes.  
Compliant with European standards.  
Conforme con las normas europeas.  
Conform de geldende Europese normen.  
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.  
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.  
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.  
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.  
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.